# OUON®

# TAO 双通道系列数字存储示波器 用户手册



官方微信,一扫即得

www.owon.com.cn

#### 2020.09 版本 V1.0.1

◎福建利利普光电科技有限公司版权所有,保留所有权利。
 ○Ш〇〇°产品受专利权的保护,包括已取得的和正在申请的专利。本文中的信息将取代所有以前出版资料中的信息。

本手册信息在印刷时是正确的。然而,福建利利普光电科技有限公司将继续改进 产品并且保留在任何时候不经通知的情况下变动规格的权利。

**OWON**<sup>®</sup> 是福建利利普光电科技有限公司的注册商标。

#### 福建利利普光电科技有限公司

福建漳州市蓝田工业开发区鹤鸣路(原横三路)19号利利普光电科技楼

**Tel:** 4006-909-365

Web: www.owon.com.cn

**Fax:** 0596-2109272 **E-mail:** info@owon.com.cn

## 保修概要

本公司保证,本产品从本公司最初购买之日起3年(配件1年)期间,不会出现材料和工艺缺陷。配件如探头、适配器等保修期1年。本有限保修仅适于原购 买者且不得转让第三方。如果产品在保修期内确有缺陷,则本公司将按照完整的 保修声明所述,提供维修或更换服务。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷,本公司可自行决定是修复有缺陷的 产品且不收部件和人工费用,还是用同等产品(由本公司决定)更换有缺陷的产 品。本公司作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的,或者经维修具有 相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为本公司的财产。

为获得本保证承诺的服务,客户必须在适用的保修期内向本公司通报缺陷, 并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到本公司指 定的维修中心,同时提供原购买者的购买证明副本。

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用、使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。

本公司根据本保证的规定无义务提供以下服务: a) 维修由非本公司服务代 表人员对产品进行安装、维修或维护所导致的损坏; b) 维修由于使用不当或与 不兼容的设备连接造成的损坏; c) 维修由于使用非本公司提供的电源而造成的 任何损坏或故障; d) 维修已改动或者与其他产品集成的产品(如果这种改动或 集成会增加产品维修的时间或难度)。

若需要服务或索取保修声明的完整副本,请与最近的本公司销售和服务办事 处联系。

除此概要或适用的保修声明中提供的保修之外,本公司不作任何形式的、明 确的或暗示的保修保证,包括但不限于对适销性和特殊目的适用性的暗含保修。 本公司对间接的、特殊的或由此产生的损坏概不负责。

1.	一般安全要求	1
2.	安全术语和符号	2
3.	示波器初级用户指南	4
	初步了解示波器的结构	
	前面板	5
	侧面板	6
	顶部面板	7
	初步了解示波器的用户界面	7
	如何进行一般性检查	9
	如何进行功能检查	9
	如何进行探头补偿	
	如何进行探头衰减系数设定	
	如何安全使用探头	
	如何进行自校正	
	初步了解垂直系统	
	初步了解水平系统	
	初步了解触发系统	13
	如何使用触摸屏控制	14
4.	示波器高级用户指南	19
	如何设置垂直系统	20
	如何设置水平系统	22
	波形水平放大	22
	放大镜(仅限带"A"机型)	23
	如何操作功能菜单	25
	如何设置触发和解码	25
	单触触发	25
	逻辑触发	
	总线触发	34
	总线解码(可选)	
	如何进行采集设置	44
	如何进行辅助系统功能设置	45
	如何设置显示系统	48
	如何进行保存和调出	50
	如何进行波形录制和回放	56
	如何克隆和还原波形	59
	如何更新仪器固件	62
	如何进行自动测量	63
	如何讲行自定义自动测量	67

# 1 录

	如何进行光标测量	68
	如何实现数学运算功能	70
	波形计算	71
	自定义函数运算	72
	数字滤波	72
	如何使用自动量程	73
	如何使用视窗扩展	74
	如何使用 FFT	75
	如何使用 XY 模式	80
	如何使用通过/失败(P/F)	81
	如何使用执行按键	82
	如何打印屏幕图像	84
5.	使用万用表	85
	万用表输入端	85
	万用表菜单	85
	万用表显示窗	86
	进行万用表测量	87
	测量 AC 或 DC 电流,执行下列步骤:	87
	测量 AC 或 DC 电压	87
	测量电阻	87
	测量二极管	88
	通断测试	88
	测量电容	88
	万用表功能	88
	读数保持模式	88
	进行相对值测量	89
	信息显示	89
	选择自动/手动量程	89
	万用表记录仪	89
6.	与计算机上位机软件通讯	93
	使用 USB 接口	93
	使用 LAN 接口	94
	直接连接	94
	通过路由器	95
	使用 Wi-Fi 连接上位机	
	示波器作为 Wi-Fi 热点连接上位机	98
	示波器作为 Wi-Fi 站点连接上位机	99
7.	通过 Wi-Fi 与安卓智能设备通讯(可选)	101
	如何连接	
	示波器作为 Wi-Fi 热点连接 APP	
	示波器作为 Wi-Fi 站点连接 APP	103

	界面说明	
		107
8.	应用实例	108
	例一: 测量简单信号	108
	例二:测量电路中放大器的增益	109
	例三: 捕捉单次信号	110
	例四:分析信号的细节	111
	例五: X-Y 功能的应用	112
	例六:视频信号触发	113
9.	故障处理	115
10	. 技术规格	116
	示波器	116
	触发	120
	万用表	121
	一般技术规格	121
11.	. 附录	123
	附录 A: 附件	123
	附录 B: 日常保养和清洁	123
	附录 C: 电池的使用说明	

## 1.一般安全要求

请阅读下列安全注意事项,以避免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的 任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范 围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

防止火灾或人身伤害

**正确地连接探头。探头的接地端为地相电位。请勿将接地端连接到正相电位。** 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且核准可用于该使用国的电源 线。

**正确地连接和断开。**当探头或测试导线与电源连接时,请勿随意连接或断开 探头或测试导线。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额 定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品用户手册,以便进一 步了解有关额定值的信息。

**请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。

避免接触裸露电路。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部件。

**在有可疑的故障时,请勿操作。**如怀疑本产品有损坏,请让合格的维修人员 进行检查。

**提供良好的通风。**请参阅用户手册中的详细安装说明,以便正确安装本产品, 使其有良好的通风。

请勿在潮湿的环境下操作。

请勿在易燃易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

## 2.安全术语和符号

#### 安全术语

本手册中的术语。以下术语可能出现在本手册中:

警告:警告性声明指出可能会危害生命安全的情况或操作。

⚠ <u>注意</u>:注意性声明指出可能导致此产品和其它财产损坏的情况或操作。

产品上的术语。以下术语可能出现在产品上:

危险: 表示您如果进行此操作可能会立即对您造成危害。

警告: 表示您如果进行此操作可能会对您造成潜在的危害。

**注意**: 表示您如果进行此操作可能会对本产品或连接到本产品的其他设备造成损坏。

## 安全符号

产品上的符号。以下符号可能出现在产品上:



请阅读下列安全注意事项,以避免人身伤害,并防止本产品或与其相 连接的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只 可在规定的范围内使用。

⚠ 警告:

示波器两个通道是非隔离通道。注意测量时通道要采用公共基准,两个探 头的地线不可以分别接到非隔离的不同直流电平的地方,否则可能因为示波器 探头的地线连接引起短路。

⚠ 警告:

注意测量时通道要采用公共基准,否则可能因为示波器探头的地线连接引 起短路。 示波器内部地线连接示意图:



示波器(电池供电)通过端口与计算机(交流供电)连接时的内部地线连接示意图:



在示波器交流供电,或者电池供电的示波器通过端口与交流供电的计算机 连接的情况下,不可以测量电网一次侧电源。

## ⚠ 警告:

当输入端口连接在峰值高于 42 V 的(30 Vrms) 的电压或超过 4800 VA 的 电路上,为避免触电或失火:

- 只使用示波器附带的并有适当绝缘的电压探针、测试导线,或由
   本公司指明适用于示波器仪表系列产品的配件。
- 使用前,检查示波器探极和附件是否有机械损伤,如果发现损伤,请 更换。
- 拆去所有不使用的测试笔、探极和附件。
- 拆去电脑通讯连接线。
- 不要使用高于仪器额定值的输入电压。在使用 1:1 测试导线时要特别 注意,因为探头电压会直接传递到示波器上。
- 不要接触裸露的金属 BNC。
- 不要将金属物体插入接头。

## 3.示波器初级用户指南

本章主要阐述以下题目:

- 初步了解示波器的结构
- 初步了解示波器的用户界面
- 如何进行一般性检查
- 如何进行功能检查
- 如何进行探头补偿
- 如何进行探头衰减系数设定
- 如何安全使用探头
- 如何进行自校正
- 初步了解垂直系统
- 初步了解水平系统
- 初步了解触发系统
- 如何使用触摸屏控制

## 初步了解示波器的结构

本章对于示波器前面板的操作及功能作简单的描述和介绍,使您能在最短的时间 熟悉示波器的使用。

## 前面板

示波器面板上包括旋钮和功能按键。通过功能按键,您可以设置不同的功能菜单 或直接获得特定的功能应用。



图 3-1: 示波器前面板

- 1. 液晶触摸显示屏
- 2. CH1-CH2 按钮,按 CH1-CH2 按钮进入任一通道进行菜单设置
- 3. 电源按键: 电源开/关
- 4. 旋钮 A:

当 CH1 – CH2 的任一个按钮亮时,该旋钮用于调节当前通道的垂直位移; 当 HOR 按键亮时,该旋钮用于调节所有通道的水平位移(包括数学运算)。 当触发按钮亮时,该旋钮用于调节触发电平。

- 5. HOR 按键: 当按键灯不亮时,按下按键灯亮,A、B 旋钮为水平系统旋钮。 再按下 HOR 键,可以在正常模式和扩展视窗模式切换。
- 6. **Trigger** 按键: 控制触发系统设置。当按键灯亮时,用 A 旋钮可以调节当前通 道的触发电平。

7. 旋钮 B:

当 CH1 – CH2 的任一个按钮点亮时,该旋钮用于调节当前通道的电压档位; 当 HOR 按键点亮时,该旋钮用于调节所有通道的时基档位。

- Copy 键:可在任何界面直接按此键来保存信源波形。当类型为波形时,在保存菜单中设置源波形和存储位置( → 保存)。
- 9. Default 按键:按下该按键,会出现提示,再次按下则恢复出厂设置。
- 10. Autoset 按键: 快速将一组预设参数应用于传入信号,并显示信号的最佳波形。
- 11. Single 按键:设置单次触发按键。
- 12. Run/Stop 按键:运行和停止输入信号的采样。
- 13. DMM 按键: 快速打开或关闭万用表功能测量按键。
   Select 按键: 当选择测量电压、电流时为切换交直流开关; 当选择其它时则为切换电阻、通断、二极管、电容。

#### 侧面板



图 3-2: 示波器侧面板

- 1. 探头补偿: 5V/1KHz 信号输出
- Trig Out(P/F)接口: 触发输出或通过/失败输出端口。输出选项可在菜单中设置
   (▲ → 功能 → 功能 → 输出→ 同步输出).
- 3. USB Device 接口: 当示波器作为"从设备"与外部 USB 设备连接时,需要通 过该接口传输数据。例如: 当通过 USB 连接 PC 到示波器时,使用该接口。
- 4. USB Host 接口: 当示波器作为"主机设备"与外部 USB 设备连接时,需要通 过该接口传输数据。例如:保存波形到 U 盘需要使用这个接口。
- 5. LAN 接口:提供与计算机相连接的网络接口。
- 6. 连接电源适配器的接口。

顶部面板



图 3-3: 顶部面板概述

## 初步了解示波器的用户界面



- 1. 波形显示区。
- 2. 运行/停止(触摸屏可直接点击)。
- 3. 触发状态指示,有以下信息类型:

```
Auto:示波器处于自动方式并正采集无触发状态下波形。
Trig:示波器已检测到一个触发,正在采集触发后信息。
Ready:所有预触发数据均已被获取,示波器已准备就绪,接受触发。点击 Ready 强制触发,主要应用于"正常"和"单次"触发模式。
Scan:示波器以扫描方式连续地采集并显示波形数据。
Stop:示波器已停止采集波形数据。
```

- 4. 点击可进行自动设置。
- 5. 两条垂直蓝色虚线指示光标测量的垂直光标位置。

- 6. 指针指示当前存储深度内的触发位置。
- 7. T指针表示触发水平位移,水平位移控制旋钮可调整其位置。
- 8. 指示当前触发水平位移的值。显示当前波形窗口在内存中的位置。
- 触摸屏是否已锁定的图标,图标可点击。锁定时( ),屏幕不可进行触摸操作。
- 10. 显示系统设定的时间。
- 11. 已开启 Wi-Fi 功能。
- 12. 表示当前有 U 盘插入示波器。
- 13. 指示当前电池电量。
- 14. 万用表显示窗。
- 15. 指针表示触发菜单中所选信源的触发电平位置。
- 16. 两条水平蓝色虚线指示光标测量的水平光标位置。
- 17. 通道1的波形。
- 18. 通道 2 的波形。
- 19. 触发频率显示对应通道信号的频率。
- **20**. 图标表示相应通道所选择的触发类型,例如, **5** 表示在边沿触发的上升沿处触发; 读数表示相应通道触发电平的数值。
- 21. 点击可调出触摸快捷菜单。
- 22. 显示相应通道的测量项目与测量值。其中 T 表示周期, F 表示频率, V 表示平均值, Vp 表示峰峰值, Vr 表示均方根值, Ma 表示最大值, Mi 表示最小值, Vt 表示顶端值, Vb 表示底端值, Va 表示幅度, Os 表示过冲, Ps 表示预冲, RT 表示上升时间, FT 表示下降时间, PW 表示正脉宽, NW 表示负脉宽, +D 表示正占空比, -D 表示负占空比, PD 表示延迟 A->B中, ND 表示延迟 A->B中, TR 表示周均方根, CR 表示游标均方根, WP 表示屏幕脉宽比, FRR 表示FRR, FRF 表示FRF, FFR 表示FFR, FFF 表示FFF, LRR 表示 LRR, LRF 表示 LRF, LFR 表示 LFR, LFF 表示 LFF, RP 表示相位 A->B中, FP 表示相位 A->B中, FP 表示相位 A->B中, FP 表示相位 A->B中, C 表示页降沿个数, -PC 表示负脉冲个数, +E 表示上升沿个数, -E 表示下降沿个数, AR 表示面积, CA 表示周期面积。
- 23. 当前存储深度。
- 24. 当前采样率
- 25. 读数表示相应通道的电压档位。BW 表示带宽限制。
  - 图标指示通道的耦合方式:
  - "一"表示直流耦合
  - "~"表示交流耦合
  - " 📥 "表示接地耦合读数表示
- 26. 读数表示主时基设定值。
- 27. 光标测量窗口,显示光标的绝对值及各光标的读数。

28. 蓝色指针表示 CH2 通道所显示波形的接地基准点(零点位置)。29. 黄色指针表示 CH1 通道所显示波形的接地基准点(零点位置)。

## 如何进行一般性检查

当您得到一台新的示波器时,建议您按以下步骤对仪器进行检查。

1. 检查是否存在因运输造成的损坏。

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损,请先保留,直到整机和 附件通过电性和机械性测试。

#### 2. 检查附件。

关于提供的附件明细,在本说明书"附录A:附件"已经进行了说明。 您可以参照此说明检查附件是否有缺失。如果发现附件缺少或损坏,请 和负责此业务的本公司经销商或本公司的当地办事处联系。

#### 3. 检查整机。

如果发现仪器外观破损,仪器工作不正常,或未能通过性能测试,请和 负责此业务的本公司经销商或本公司的当地办事处联系。如果因运输造 成仪器的损坏,请注意保留包装。通知运输部门和负责此业务的本公司 经销商。本公司会安排维修或更换。

## 如何进行功能检查

做一次快速功能检查,以核实本仪器运行正常。请按如下步骤进行:

**1.** 长按主机右上方的开关键(\_\_\_)。

机内继电器将发出轻微的咔哒声。仪器执行所有自检项目,出现开机画面。按下前面板默认按钮 Default,默认的探头菜单衰减系数设定值为 **10X**。

- 示波器探头上的开关设定为 10X,并将示波器探头与 CH1 通道连接。
   将探头上的插槽对准 CH1 连接器同轴电缆插接件(BNC)上的插头并插入,然后向右旋转并拧紧探头。
   把探头端部和接地夹接到探头补偿器的连接器上。
- 3. 按"自动设置"前面板按键。

几秒钟内,可见到方波显示(1KHz 频率、≈5V 峰峰值),见图 3-5。



图 3-5: 自动设置

## 如何进行探头补偿

在首次将探头与任一输入通道连接时,进行此项调节,使探头与输入通道相 配。未经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差或错误。若调整探头补偿, 请按如下步骤:

 将探头菜单衰减系数设定为 10X,将探头上的开关设定为 10X(参见 P11的"如何进行探头衰减系数设定"),并将示波器探头与CH1通道连 接。如使用探头钩形头,应确保与探头接触紧密。将探头端部与探头补 偿器的信号输出连接器相连,基准导线夹与探头补偿器的地线连接器相 连,然后按 自动设置 前面板按键。



2、 检查所显示的波形,调节探头,直到补偿正确。见图 3-6,图 3-7。

3、 必要时, 重复步骤。

重复步骤 2 和步骤 3 在 CH2 通道上测试一遍。



图 3-7: 探头调整

## 如何进行探头衰减系数设定

探头有多种衰减系数,它们会影响示波器垂直档位因数。 如要改变(检查)示波器菜单中探头衰减系数设定值,请按如下步骤:

- (1) 按所使用通道的通道按键(CH1 键~CH2 键)。
- (2) 在下方菜单中选择 探头, 在右侧菜单中选择 衰减, 在左侧菜单选择所 需的衰减系数。该设定在再次改变前一直有效。

介 注意:示波器出厂时菜单中的探头衰减系数的预定设置为 10X。 需确认在探头上的衰减开关设定值与示波器菜单中的探头衰减 系数洗项相同。

探头开关的设定值为 1X 和 10X。见图 3-8。



图 3-8: 探头衰减开关

介 注意: 当衰减开关设定在 1X 时,探头将示波器的带宽限制在 5 MHz。 欲使用示波器的全带宽时,务必将开关设定为10X。

## 如何安全使用探头

环绕探头体的安全环提供了一个手指不受电击的阻碍。见图 3-9。



警告:为了防止在使用探头时受到电击,请将手指保持在探头体上安全环的后面。
为了防止在使用探头时受到电击,在探头连接到电压源时不要接触

探头头部的金属部分。

在做任何测量之前,请将探头连接到仪器并将接地终端连接到地面。

## 如何进行自校正

自校正程序可迅速地使示波器达到最佳状态,以取得最精确的测量值。您可 在任何时候执行这个程序,但如果环境温度变化范围达到或超过5℃时,您必 须执行这个程序。

若要进行自校正,应将所有探头或导线与输入连接器断开。然后,按 **①** 键, 在下方菜单中选择 功能 项,在左侧菜单中选择 校准,在下方菜单中选择 自 校正,确认准备就绪后执行。

## 初步了解垂直系统

如图 3-10所示,在 垂直 控制区有一系列的按键、旋钮。

按其中一个通道按钮CH1或CH2打开相应的通道菜单,再按一次关闭通道。

如需设置某一通道的垂直位移和垂直档位,请首先按CH1或 CH2 键选中该通道,然后旋转旋钮A或B进行设置。



图 3-10: 垂直控制区

下面的练习逐渐引导您熟悉垂直设置的使用。

- 1. 按 CH1 或 CH2 键以选中所要设置的通道。
- 当其中一个通道按钮被点亮时,使用 A 旋钮可以控制当前通道波形的垂直显示位置。当转动 A 旋钮时,指示当前通道 接地基准点 的指针跟随波形而上下移动,同时屏幕中央弹出的位移信息实时变化。 测量技巧

如果通道耦合方式为DC,您可以通过观察波形与信号地之间的差距来快速测量信号的直流分量。

如果耦合方式为AC,信号里面的直流分量被滤除。这种方式方便您用更高的 灵敏度显示信号的交流分量。

#### 垂直位移恢复到零点的快捷键

旋动 A 旋钮不但可以改变当前通道的垂直显示位置,更可以按下该旋钮使当前通道垂直显示位置恢复到零点。

3. 改变垂直电压档位设置,并观察因此导致的状态信息变化。

您可以通过波形窗口下方的状态栏显示的信息,确定任何通道垂直档位因数 的变化。

转动 B 旋钮改变当前通道的 垂直档位因数(电压档位),可以发现状态栏中的当前通道的档位因数显示发生了相应的变化。

## 初步了解水平系统

如图 3-11所示,在 **水平控制区** 有一个按键、两个旋钮。下面的练习逐渐 引导您熟悉水平时基的设置。



图 3-11: 水平控制区

- 1、按下 HOR 按键,可在正常模式和波形缩放模式之间切换
- 2、当 HOR 按键亮起时,转动 B 旋钮改变水平时基设置,并观察因此导致的状态信息变化。转动 B 旋钮改变水平时基,可以发现状态栏对应 水平时基 显示发生了相应的变化。
- 3、当 HOR 按键亮起时,转动 A 旋钮改变水平位置设置,并观察因此导致的状态信息变化。转动 A 旋钮改变水平位置,可以发现状态栏对应 水平位置 显示发生了相应的变化。

#### 触发点位移恢复到水平零点快捷键

旋转 A 旋钮不但可以通过转动调整信号在波形窗口的水平位移,更可以 按下该键使触发位移恢复到水平零点处。

#### 初步了解触发系统

如图 3-12所示,在 **触发控制区** 有一个旋钮、一个按键。下面的练习逐渐 引导您熟悉触发系统的设置。



图 3-12: 触发控制区

- 当 Trigger 按键亮起时,转动 A 旋钮,可以发现屏幕上触发指针随旋钮 转动而上下移动。在移动触发指针的同时,可以观察到在屏幕上触发电 平的数值显示发生了变化。

**注**:转动 A 旋钮不但可以改变触发电平值,更可以通过按下该旋钮作为设定触发电平在触发信号幅度的垂直中点的快捷键。

3. 点击屏幕左上角的 Ready 触发信号,主要应用于触发方式中的"正常" 和"单次"模式设置。

## 如何使用触摸屏控制

如屏幕为触摸屏,可通过各种手势来控制。显示区右上方的触摸屏锁定图标处于 打开状态 🗋 时,可进行触摸操作;点击此图标,切换到锁定状态 🗎 时,禁用 触摸功能。

触摸屏的控制操作说明如下。

- 运行/停止:点击屏幕左上方的 ▶ 或 Ⅱ,可切换运行/停止。
- 强制触发:点击屏幕左上角的 Ready 触发信号,主要应用于触发方式中的"正常"和"单次"模式设置
- **自动设置**:点击屏幕左上方的 ▲ 可进行自动设置。
- 选择菜单项:可直接点击显示区下方菜单栏,右侧菜单栏和左侧菜单栏中的菜单项。
- 切换菜单项:菜单栏中如有可切换选中的选项,可点击整个菜单项区域来切换选中其中的选项,或使用按键切换。见下图。



反复按可切换选项

● 设置菜单项中的参数



## 点击减小光标处的数值

- 滚动列表:当左侧菜单或文件系统窗口出现滚动条时,可用手指上下划动使 列表滚动。
- **快捷菜单**: 点击屏幕右下角的图标 **∩**,下方显示触摸快捷菜单,可点击进 入各功能菜单。



设置通道状态:点击屏幕左下方各通道图标,可开启并选中、关闭通道。
 要选中某个通道,还可直接点击左侧边的通道指针,使通道指针为选中状态。





● 设置水平位置和垂直位置

在图中所示区域点击,出现水平位置和垂直位置P图标,点击图标之外的区域可隐藏图标。

注: 在此区域中直接上下或左右划动手指,可在调出图标的同时进行控制。



出现 P 图标后, 可在**全屏区域**左右划动手指控制水平位置, 上下划动手指控制选中通道的垂直位置。



● 设置触发电平

点击屏幕右侧区域,出现触发电平L图标;点击图标之外的区域可隐藏图标。 注:在此区域中直接上下划动手指,可在调出图标的同时进行控制。



出现 L 图标后,可在**全屏区域**上下划动手指控制触发信源的触发电平。 点击 L 图标可进行微调,长按可持续调节。



#### ● 设置水平时基和电压档位

点击屏幕中央区域,出现水平时基 M 图标和电压档位 V 图标;点击图标之外的区域可隐藏图标。

Auto (A) TO.000ns C TO.000ns

注: 在此区域中直接上下或左右划动手指, 可在调出图标的同时进行控制。

出现图标后,可在**全屏区域**左右划动手指控制水平时基,上下划动手指控制 选中通道的电压档位。点击图标可进行微调,长按可持续调节。



#### ● 光标测量下,控制水平或垂直光标线

点击光标线附近区域,此光标线被选中,并出现光标线 C 图标;点击图标之外的区域可隐藏图标。

注: 在此区域中直接划动手指, 可在调出图标的同时进行控制。



当选择水平光标线的时候,手势为上下划动。

出现 C 图标后,可在全屏区域左右划动手指移动选中光标线。点击 C 图标中的方向键可进行微调,长按可持续调节;点击中间 ab 键可循环选择 a、选择 b、选择 ab。



## 4.示波器高级用户指南

到目前为止,您已经初步熟悉示波器的基本操作,以及前面板各功能区和按键、旋钮的作用。通过前一章的介绍,用户应该熟悉通过观察状态栏来确定 仪器设置的变化。如果您还没有熟悉上述的操作和方法,建议您阅读第3章 "初级用户指南"。

本章主要阐述以下题目:

- 如何设置垂直系统
- 如何设置水平系统
- 如何设置触发和解码
- 如何进行采集设置
- 如何进行辅助功能设置
- 如何设置显示系统
- 如何进行保存和调出
- 如何进行波形录制和回放
- 如何克隆和还原波形
- 如何更新仪器固件
- 如何进行自动测量
- 如何进行自定义自动测量
- 如何进行光标测量
- 如何使用自动量程
- 如何使用视窗扩展
- 如何使用FFT
- 如何使用XY模式
- 如何使用通过/失败(R/F)
- 如何使用执行按键
- 如何打印屏幕图像

建议您详细阅读本章,以便了解示波器多样的测量功能和其它操作方法。

## 如何设置垂直系统

垂直系统控制区包括 CH1、CH2 两个菜单按键 和 A、B 两个旋钮。

#### 通道设置

每个通道有独立的垂直菜单。每个项目都按不同的通道单独设置。

#### 如何打开或关闭通道波形

按下 CH1、CH2 前面板键将产生下列结果:

- 如果波形关闭,则打开波形并显示其菜单。
- 如果波形打开但没有显示其菜单,则显示其菜单。
- 如果波形打开并且其菜单已显示,则关闭波形,其菜单也将消失。

通道菜单说明见下表:

功能菜单	设定			说明
耦合	直流 交流 接地			通过输入信号的交流和直流成分。 阻挡输入信号的直流成分。 断开输入信号。
反相	开启 关闭			打开波形反相功能。 波形正常显示。
探头	衰减	0.001X 0.002X 0.005X 0.01X 0.02X 0.05X 0.1X 0.2X 0.5X 是 不	1X 2X 5X 10X 20X 50X 100X 200X 500X 1000X	根据探头衰减因数选取其中一个值, 以保持垂直档位读数准确。 如果通过探头跨过电阻的电压降来 测量中流 选择"具"
	A/V (mA/V) V/A (mV/A) (选择测量	也 电流时)		★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
带宽限制	ℓ<# 第 20M			示波器的带宽 限制带宽至 20MHz, 以减少显示噪音

#### 1. 设置通道耦合

以通道1为例, 被测信号是一含有直流偏置的方波信号。操作步骤如下:

- (1) 按 CH1 按键, 调出 CH1设置 菜单。
- (2) 在下方菜单中,选择 耦合。
- (3) 在右侧菜单中选择 直流,设置为直流耦合方式。被测信号含有的直流 分量和交流分量都可以通过。
- (4) 在右侧菜单中选择 交流,设置为交流耦合方式。被测信号含有的直流 分量被阻隔。
- 2. 调节探头比例

为了配合探头的衰减系数,需要在通道操作菜单相应调整探头衰减比例系数 (参见P11的"如何进行探头衰减系数设定")。如探头衰减系数为 1:1,示波 器输入通道的比例也应设置成 X1,以避免显示的档位因数信息和测量的数 据发生错误。

以通道1为例,探头衰减系数为 10:1,操作步骤如下:

- (1) 按 CH1 按键, 调出 CH1设置 菜单。
- (2) 在下方菜单中,选择 探头。在右侧 衰减 菜单中点击该菜单,直到出现10×为止。
- 3. 通过探头跨过电阻的电压降来测量电流

以**通道1**为例,如果要通过探头跨过1Ω电阻的电压降来测量电流,操作步骤 如下:

- (1) 按 CH1 按键, 调出 CH1设置 菜单。
- (2) 在下方菜单中,选择 探头。在右侧菜单中将"测量电流"设为"是",

下方出现 A/V 比率菜单项。选择此菜单项,点击弹出的 设置安/伏比率。安/伏比率=1/电阻阻值。这里 A/V 比率设为1。

#### 4. 设置波形反相

波形反相:显示的信号相对地电位翻转 180 度。

以通道1为例,操作步骤如下:

- (1) 按 CH1 按键, 调出 CH1设置 菜单。
- (2) 在下方菜单中,选择反相 开启,波形反相功能打开。再按选择反相 关闭,波形反相功能关闭。

#### 5. 设置带宽限制

以通道1为例,操作步骤如下:

- (1) 按 CH1 按键, 调出 CH1设置 菜单。
- (2) 在下方菜单中,选择带宽限制。
- (3) 在右侧菜单中选择 全带宽。被测信号含有的高频分量可以通过。
- (4) 在右侧菜单中选择 20M 。带宽被限制为20M, 被测信号含有的大于 20MHz 的高频分量被阻隔。

#### A 旋钮 和 B 旋钮的应用

两个通道复用同一组 A、B 旋钮。如需设置某一通道的垂直位移和垂直档位,

请首先按 CH1 或 CH2 键选中该通道, 然后 A、B 旋钮进行设置。

- A 旋钮调整当前通道波形的垂直位移。 这个控制钮的解析度根据垂直档位而变化。当转动 A 旋钮时,指示当前通道 接地基准点 的指针跟随波形而上下移动,同时屏幕中央弹出的位移信息实时 变化,见图 4-1。
- B 旋钮调整当前通道波形的垂直分辨率。
   以1-2-5 进制方式步进确定垂直档位灵敏度。屏幕左下角显示各通道的垂直档位信息。见图 4-1。



图 4-1: 垂直档位信息

## 如何设置水平系统

水平系统控制区包括 水平HOR 按键、A 旋钮和 B 旋钮。

- A 旋钮:调整所有通道(包括数学运算)的水平位移,这个旋钮的解析度随着时基的变化而变化。
- B 旋钮:调整波形的水平时基。
- 水平HOR 按键:可在正常模式和波形放大模式之间切换。当关闭放大镜时, 在水平方向放大波形;当开启放大镜时,在水平和垂直方向都可放大。

## 波形水平放大

按**水平 HOR** 按键,进入波形水平放大模式。显示屏的上半部分显示主窗口,下半部分显示水平放大窗口。水平放大窗口是主窗口中被选定区域的水平放大部分。



图 4-2: 波形水平放大模式

水平放大模式下,A 旋钮可调整水平放大窗口的水平位置。B 旋钮可调整水 平放大倍率,水平放大窗口的水平时基也随之变化。

## 放大镜(仅限带"A"机型)

放大镜功能开启后,放大镜窗口可在水平和垂直方向上放大显示波形选区,以便 用户观察波形。

开启和设置放大镜功能的步骤如下:

- (1) 按水平 HOR 按键。
- (2) 在下方菜单中按 放大镜, 切换为 开启。
- (3) 转动 B 旋钮可调整水平放大倍率,放大镜窗口的水平时基也随之变化。转动 A 旋钮可调整选区的水平位移。
- (4) 在下方菜单中选择 放大倍率,点击左侧菜单中选择垂直放大倍率,放大镜窗口的电压档位也随之变化。
- (5) 在下方菜单中选择 窗口,在右侧菜单中,点击垂直,点击,就可以调整 选区的垂直位置;点击水平,点击±,就可以调整选区的水平位置。

放大镜设置菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明
放大镜	开启	进入放大镜模式。
	天闭	进入水半缩放模式。

放大倍率	2X 4X 8X 16X 32X	通过左侧菜单设置垂直放大倍率。因为 放大镜窗口大小不变,所以此倍数越大, 波形选区的垂直高度越小。
垂直位置		通过窗口菜单设置选区的垂直位置和水
水平位置		平位置。



图 4-3: 放大镜模式

注:

- 当波形停止时,改变通道电压档位,放大镜功能将关闭。
- 可直接拖动红色选区框。
- 建议将采样的性能模式设置为14-bit,放大后的效果更好。
- 当选区较小时,会有一个虚线框出现在选区外围,以使选区更易辨识。



## 视窗扩展窗口的光标测量

视窗扩展功能开启时:

- 1. 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单。
- 2. 在下方菜单中,点击 光标,切换为开启状态。
- 3. 在下方光标测量菜单中,选择 窗口选择 为 主窗 或 副窗,可使光标线出

现在主窗或副窗口。

## 如何操作功能菜单

点击,快捷功能菜单控制区有15个功能菜单软键:触发、采集、功能、 显示、保存、测量、光标、波形计算、解码、自动量程、视窗扩展、FFT、 XY、P/F、万用表;以及在面板右下方有5个立即执行按键:复制、厂家设置、 运行/停止、单次、自动设置。

#### 如何设置触发和解码

触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它 可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。

示波器在开始采集数据时,先收集足够的数据用来在触发点的左方画出波 形。示波器在等待触发条件发生的同时连续地采集数据。当检测到触发后, 示波器连续地采集足够的数据以在触发点的右方画出波形。

触发控制区包括A旋钮和1个功能菜单按键。

**A旋钮:** 触发电平调整旋钮,旋转此旋钮可设定触发点对应的信号电压;按下 此旋钮可使触发电平在触发信号幅度的垂直中点。

触发菜单:触发菜单按键。

#### 触发控制

触发有三种方式: 单触、逻辑和总线触发。每类触发使用不同的功能菜单。

点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 <u>触发</u> ,再按屏幕底部菜单**触发类型**, 在弹出的右侧菜单中选择单触、逻辑或总线触发,通过点击选择各类别下的触发 类型。

**单触触发:**用一个用户设定的触发信号同时捕获双通道数据以达到稳定同步的波形。

逻辑触发:根据逻辑关系触发信号。

总线触发:设定总线时序触发。

下面分别对单触触发、逻辑触发和总线触发菜单进行说明。

#### 单触触发

单触触发方式有八种模式:边沿触发、视频触发、脉宽触发、斜率触发、欠 幅触发、超幅触发、超时触发和第N边沿触发。 边沿触发:当触发输入沿给定方向通过某一给定电平时,边沿触发发生。

视频触发:对标准视频信号进行场或行视频触发。

脉宽触发:设定一定的触发条件捕捉特定脉冲。

斜率触发:根据信号的上升或下降速率进行触发。

**欠幅触发:** 对跨过了一个触发电平但没有跨过另一个触发电平的脉冲进行触发。

**超幅触发**:提供一个高触发电平和一个低触发电平,当输入信号升高到高触 发电平以上或降低到低触发电平以下,示波器触发。

**超时触发**:从输入信号的上升沿(或下降沿)通过触发电平开始到相邻的下降沿(或上升沿)通过触发电平结束的时间间隔大于设置的超时时间时,示波器触发。

第N边沿触发:在指定空闲时间后指定第N个边沿触发。

下列分别对单触触发的八种触发模式进行说明。

#### 1. 边沿触发

边沿触发方式是在输入信号边沿的触发电平上触发。在选取"边沿触发"时,即 在输入信号的上升沿、下降沿触发。

进入边沿触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如<sup>CH1:DC-\_\_\_0.00mV</sup>,表示触发类型为边沿,触发信源为 CH1,触发耦合为 DC, 触发电平为 0.00mV。

功能菜单	设定	说明
单触类型	边沿	设置垂直通道的触发类型为边沿触发。
启证	CH1	设置通道1 作为信源触发信号。
1百7次	CH2	设置通道2 作为信源触发信号。
	交流	设置阻止直流分量通过。
耦合	直流	设置允许所有分量通过。
	高频抑制	阻止信号的高频部分通过,只允许低频分量通过。
斜索	$\mathbf{X}$	设置在信号上升沿触发。
		设置在信号下降沿触发。
	自动	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。
	正常	设置只有满足触发条件时才采集波形。
	单次	设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。
模式		+
	释抑	100ns~10s, 点击弹出的 设定重新启动触发电路
释抑		
		的时间间隔,点击■■■移动光标选甲要设直的数位
		设置触发灵敏度

边沿触发菜单说明如下表:

灵敏度	

**触发电平**: 触发电平指示通道垂直触发位置, 旋转触发电平旋钮或单指在屏幕区 域上下滑动改变触发电平值, 设置过程会有一条橘红色的虚线显示触发电平位 置, 右下角触发电平值跟着变化, 设置完成虚线消失。

#### 2. 视频触发

选择 视频触发 以后,即可在 NTSC, PAL 或 SECAM 标准视频信号的场或行上 触发。进入视频触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如<sup>CH1:</sup>→→<sup>QALL</sup>,表示 触发类型为视频,触发信源为 CH1,同步类型为场。

功能菜单	设定	说明
单触类型	视频	设置垂直通道的触发类型为视频触发
信源	CH1	设置通道1 作为信源触发信号。
	CH2	设置通道2 作为信源触发信号。
	NTSC	
制式	PAL	设置视频的制式标准。
	SECAM	
	行	设置在视频行上触发同步。
	场	设置在视频场上触发同步。
	奇场	设置在视频奇场上触发同步。
FIL	偶场	设置在视频偶场上触发同步。
问步	指定行	设置在指定的视频行上触发同步,通过点击弹出的
		+ 一 设定指定行行数。
模式 释抑	自动	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。

视频触发菜单说明如下表:

#### 3. 脉宽触发

脉宽触发根据脉冲宽度来确定触发时刻。您可以通过设定脉宽条件捕捉异常脉

冲。进入脉宽触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如<sup>CH1:DC-</sup>\_\_\_0.00mV, 表示触发类型为脉宽,触发信源为 CH1,耦合类型为DC,极性为正脉宽,触发电 平值为0.00mV。

脉宽触发菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明
单触类型	脉宽	设置垂直通道的触发类型为脉宽触发

4.示波器高级用户指南

一次正计	CH1	设置通道1 作为信源触发信号。
信源选择	CH2	设置通道2 作为信源触发信号。
	交流	设置阻止直流分量通过。
耦合	直流	设置允许所有分量通过。
	极性	
	<ul><li>&lt; → </li></ul>	选择极性
脉宽条件	←>→	+
	<b>←=→</b>	设置脉冲条件,点击弹出的➡设置脉宽时间,点击
		← → 移动光标选中要设置的数位
	<b>←</b> <→	
	自动	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。
	正常	设置只有满足触发条件时才采集波形。
	单次	设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。
模式	模式	+
	释抑	100ns~10s, 点击弹出的 — 设定重新启动触发电路
释抑		的时间间隔,点击 ← → 移动光标选中要设置的数
		位
	灵敏度	设置触发灵敏度

## 4. 斜率触发

斜率触发是把示波器设置为对指定时间的正斜率或负斜率触发。进入斜率触发, 屏幕右下角显示触发设置信息,如<sup>CH1:</sup> ∫ △ 0.00mV,表示触发类型为斜率, 触发信源为 CH1,斜率条件为上升,0.00mV 为阈值上限和阈值下限之差。 **斜率触发**菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明
单触类型	斜率	设置垂直通道的触发类型为斜率触发
启调	E CH1	设置通道1 作为信源触发信号。
1百7次	CH2	设置通道2 作为信源触发信号。
	斜率	选择斜率条件
斜率条件		+ 设置斜率条件,通过点击弹出的一设置斜率时间,点 击 ← → 移动光标选中要设置的数位

	阈值上限	▲ 点击弹出的 → 设定阈值上限
阈值 &摆率	阈值下限	+ 点击弹出的 - 设定阈值下限
		挥率为自动计算的结果
	把卖	
	医 经 经	医平= (网值上限-网值下限) / 科平庶及时问
	自动	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。
模式	正常	设置只有满足触发条件时才采集波形。
	单次	设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。
		+
释抑	释抑	100ns~10s,点击弹出的一设定重新启动触发电路
		的时间间隔,点击
		位

## 5. 欠幅触发

用于触发跨过了一个触发电平但没有跨过另一个触发电平的脉冲。

进入欠幅触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如<sup>CH1:J<sub>M</sub>∆0.00mV</sup>,表示 触发类型为欠幅,触发信源为 CH1,极性为正向欠幅,0.00mV为电平上限和电平 下限的差值。如图所示,





欠幅触发菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明	
单触类型	欠幅 设置垂直通道的触发类型为欠幅触发		
信源选择	CH1	设置通道1 作为信源触发信号。	
	CH2	设置通道2 作为信源触发信号。	
阈值	阈值上限	+ 设置触发阈值上限,通过点击弹出的一。 +	
	阈值下限	设置触发阈值下限,通过点击弹出的一。	

	极	性	正极性, 在正向欠幅脉冲上触发
	:AriA	<u>flült</u>	负极性,在负向欠幅脉冲上触发
欠幅条件		FF FF FF	➡ 可点击弹出的 设置脉宽,点击 ➡ ➡ 移动光标选 中要设置的数位 欠幅脉冲宽度大于设置的脉宽时触发 欠幅脉冲宽度等于设置的脉宽时触发 欠幅脉冲宽度小于设置的脉宽时触发
模式释抑	自动 正常 单次 释抑		设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。 设置只有满足触发条件时才采集波形。 设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。 100ns~10s,点击弹出的 设定重新启动触发电路 的时间间隔,点击 → 移动光标选中要设置的数
			位

## 6. 超幅触发

提供一个高触发电平和一个低触发电平,当输入信号升高到触发电平以上,或降低到触发电平以下时触发。您可以通过设定阈值上限下限捕捉异常脉冲。进入超幅触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如<sup>CH1:nln △ 0.00mV</sup>,表示触发类型为超幅,触发信源为 CH1,极性为正向超幅,0.00mV为电平上限和电平下限的差值。

超幅触发菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明	
单触类型	超幅	设置垂直通道的触发类型为超幅触发	
信源选择	CH1	设置通道1 作为信源触发信号。	
	CH2	设置通道2 作为信源触发信号。	
阈值	阈值上限	+ 设置触发阈值上限,可通过旋转点击弹出的一。	
	阈值下限	设置触发阈值下限,点击弹出的一。	
	极性		正向超幅脉冲
------	-----------	---	--
超幅条件	भीतः भीतः		负向超幅脉冲
			超幅进入:当信号进入指定触发电平范围内时触发 超幅退出:当信号退出指定触发电平范围内时触发 超幅时间:用于限制超幅进入后的保持时间,超幅 进入后的累计保持时间大于超幅时间时触发。超幅 时间可设置范围 30ns 到 10s,默认为 100ns
	自动		设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。
	正常		设置只有满足触发条件时才采集波形。
模式	単	次	设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。
			+
释抑	释	抑	100ns~10s,点击弹出的 设定重新启动触发电路
1+1h			的时间间隔, 点击 ← → 移动光标选中要设置的
			数位

# 7. 超时触发

从输入信号的上升沿(或下降沿)通过触发电平开始,到相邻的下降沿(或上升沿)通过触发电平结束的时间间隔大于设置的超时时间时,示波器触发。进入超

时触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如 CH1: <u>-</u>-150V,表示触发类型为超时,0.00mV为触发电平值。

超时触发菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明
单触类型	超时	设置垂直通道的触发类型为超时触发
信酒选择	CH1	设置通道1 作为信源触发信号。
百仞边非	CH2	设置通道2 作为信源触发信号。
边沿	边沿	设置在输入信号的上升沿通过触发电平开始计时。
	$\mathbf{X}$	设置在输入信号的下降沿通过触发电平开始计时。
		设置空闲时间。空闲时间指示波器开始搜索满足触
设置	空闲时间	发条件的数据前,时钟信号必须为空闲状态的最小
		时间。可设置的范围为30ns-10s,默认100ns

4.示波器高级用户指南	
	_

	自动 正常 单次	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。 设置只有满足触发条件时才采集波形。 设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。
模式	释抑	+ 100ns~10s,点击弹出的-设定重新启动触发电路
释抑		的时间间隔, 点击 ← → 移动光标选中要设置的 数位
	灵敏度	设置触发灵敏度

## 8. 第N边沿触发

在指定空闲时间后第N个边沿上触发。如下图所示,需要在指定空闲时间后第二 个下降沿上触发,则空闲时间需设置为 P1/P2/P3/P4 < Idle Time < M,其中M、 P1、P2、P3、P4 为参加计数的正负脉宽。

进入第N边沿触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如<sup>CH1:Mth-150V</sup>,表示触发类型为第N边沿,触发信源为 CH1,-150V为触发电平值。



P1/P2/P3/P4<Idle Time<M

第N边沿触发菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明
单触类型	第N边沿	设置垂直通道的触发类型为第N边沿触发
<b></b> 信 酒 洪 塚	CH1	设置通道1 作为信源触发信号。
信你见律	CH2	设置通道2 作为信源触发信号。
边沿类型	边沿	设置在输入信号的上升沿处,且电平满足设置的触
		发电平时触发。
		设置在输入信号的下降沿处,且电平满足设置的触
		发电平时触发。

	空闲时间	设置第N边沿触发中开始边沿计数之前的时间, 点 + 击弹出的 → 进行设置, 点击 ← → 移动光标选中
い型		要设置的数位。可设置时间范围30ns-10s,默认
<b>汉</b> 直		100ns
		设置第N边沿触发中边沿数N的具体数值,点击弹出
	边沿数	+ 的──进行设置。
	自动	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。
	正常	设置只有满足触发条件时才采集波形。
	单次	设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。
模式		+
	释抑	100ns~10s,点击弹出的 记设定重新启动触发电路
释抑		的时间间隔,点击 ← → 移动光标选中要设置的数
		位
	灵敏度	设置触发灵敏度

## 逻辑触发

通过逻辑关系确定触发条件。 进入逻辑触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如

● CH1:H 2.00V CH2:H 0.00mV,表示触发类型为逻辑触发,逻辑模式

为 与, CH1为高电平触发电平值 0.00mV。

功能菜单	设定	说明
触发类型	逻辑	设置垂直通道的触发类型为逻辑触发
	与	设置逻辑模式为与。
逻想棋士	或	设置逻辑模式为或。
<b><sup>(2)</sup> (</b> )	同或	设置逻辑模式为同或。
	异或	设置逻辑模式为异或。
	CH1	设置CH1 为高电平、低电平、高电平或低电平、上
		升沿、下降沿。
絵)構式	CH2	设置CH2为高电平、低电平、高电平或低电平、上升
制八俣八		沿、下降沿。
		备注: 当一个通道设置为上升沿或者下降沿时, 其
		他通道不能设置为上升沿或者下降沿。
输出模式	变为真	当触发条件由假变真时触发。
	变为假	当触发条件由真变假时触发。
	真大于	当触发条件为真的时间范围大于所设时间时触发。

	真等于	当触发条件为真的时间范围等于所设时间时触发。
	真小于	当触发条件为真的时间范围小于所设时间时触发。
	自动	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。
	正常	设置只有满足触发条件时才采集波形。
	单次	设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。
模式		+
	释抑	100ns~10s,点击弹出的 — 设定重新启动触发电路
释抑		的时间间隔, 点击 ← → 移动光标选中要设置的数
		位。
	灵敏度	设置触发灵敏度

## 总线触发

## 1. UART 触发

UART 总线是用于计算机与计算机之间,或者计算机与终端之间进行数据传送的 一种串行数据通信方式。UART 串行协议将一个字符作为一帧数据进行传输,帧 结构由 1bit 起始位,5-8bits 数据位、1bit 校验位 和 1-2bits 停止位组成,格式 如下图所示,在检测到帧起始、错误帧、校验错误或指定的数据时触发。

进入UART总线触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如 UART CH1:50.0V, , 表示触发类型为 UART 触发,触发信源为 CH1, CH1触发电平值0.00mV。

1bit	8bits	1bit 1bit
起始位	数 据 位	校     停       验     止       位     位

### UART 触发菜单说明如下:

功能菜单	设定		说明
总线类型	UART		设置总线触发类型为UART触发
输入	信源 CH1 fraction CH1 fraction CH2 fraction CH2 fraction CH2 fraction CH2 fraction CH2 fraction CH1 fraction C		设置通道1 作为信源触发信号。 设置通道2 作为信源触发信号。
	极性	正常 反相	选择数据传输时的极性为正常。 选择数据传输时的极性为反相。
	帧起始		在帧起始位置处触发。
触发条件	错误帧		当检验到错误帧时触发。选择该触发条件后,按底 部 <b>设置</b> 按钮进行设置。
	校验错误		当检测到校验错误时触发。选择该触发条件后,按 底部 <b>设置</b> 按钮:

4.示波器高级用户指南

	数据	在设定的数据位的最后一位触发。选择该触发条件 后,按底部 <b>设置</b> 按钮:		
设置	帧起始	常用波特率:通过点击左侧菜单选择波特率。 + 定制波特率:点击弹出的 - 调节定制波特率,范围 是50到10,000,000		
	错误帧	停止位:选择"1位"或"2位"。 奇偶校验:"无"指没有校验、"偶"指偶校验, "奇"指奇校验。示波器根据该设置判断校验错误。 常用波特率:通过点击左侧菜单选择波特率。 + 定制波特率:点击弹出的 定制波特率,范围是50 到10,000,000		
	校验错误	<ul> <li>奇偶校验:选择偶校验 或 奇校验。</li> <li>★</li> <li>常用波特率:点击弹出的 → 选择波特率。</li> <li>★</li> <li>定制波特率:点击弹出的 → 调节定制波特率,范围</li> <li>是50到10,000,000</li> </ul>		
	数据	<b>数据位宽:</b> 可设置为5、6、7、8位。 <b>数据:</b> 根据所设的数据位宽,数据范围是(0到2)的数据位宽次幂-1)		
模式	自动 正常 单次	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。 设置只有满足触发条件时才采集波形。 设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。		

## 2. I2C 触发

I2C串行总线由SCL、SDA两条线组成,传输速率由时钟线SCL决定,传输数据由SDA决定,如图所示,可在启动、重启、停止、丢失确认以及特定设备地址或数据值上触发。 进入I2C总线触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如 I2C CH1:0.00mV,表

示触发类型为 I2C, 触发电平旋钮调节的是CH1的阈值, CH1触发电平值 0.00mV。



I2C触发菜单如下:

功能菜单	设定		说明		
总线类型	I2C		设置总线触发类型为I2C。		
信源	SCL		设置SCL信源。		
	SE	DA	设置SDA信源。		
	启动		当SCL为高电平,SDA从高电平到低电平时触发		
	重启		当另一个启动条件在停止条件之前出现时触发		
	停	止	当SCL为高电平,SDA从低电平到高电平时触发		
	丢失	确认	在任何SCL时钟位期间,如果SDA数据为高电平时触发		
	地	址	触发查找设定的地址值,在读写位上触发。		
		地址 位宽	设置地址位宽为"7位"、"8位"或"10位"。		
	地址	地址	根据地址位宽的不同设置,对应的地址范围分别是		
	格式		0-127、0-255 以及 0-1023。		
		数据	设置数据方向为读或写。注意:地址位宽为8时无此		
		方向	设置。		
	数据		触发在数据线上查找设定的数据值,在数据最后一 位时钟线边沿上触发。		
触发条件		字节 长度	设置数据的字节长度,范围1到5个字节。点击弹出 +		
			的一进行设定。		
	数据 格式	当前 位	选择需要操作的数据位,范围0到(字节长度*8-1)。		
		数据	设置当前数据位上的数据码型为H(高)、L(低) 或X(高或低)。		
	所有		将所有数据位上的码型设置为数据中所设的码型。		
	地址数据		示波器同时查找设定的地址值和数据值,在地址和 数据同时满足条件时触发,具体设置参照地址格式 和数据格式的设置。		

	自动	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。
模式	正常	设置只有满足触发条件时才采集波形。
	单次	设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。

# 3. SPI 触发

当超时条件满足时,示波器在搜索到指定数据时触发。SPI触发下,需指定SCL (串行时钟源)和 SDA (串行时钟数据)。

进入SPI总线触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如 SPI CH1:0.00mV,表示 触发类型为 SPI,触发电平旋钮调节的是CH1的阈值,CH1触发电平值0.00mV。

功能菜单	设定	说明
总线类型	SPI	设置垂直通道的触发类型为SPI触发
信源	SCL SDA	设置SCL信源。 设置SDA信源。
超时	超时时间	设置空闲状态的最小时间,即SCL的1个周期,范围 为30ns-10s,默认100ns。超时指的是时钟SCL信号 保持指定时间的空闲状态后,示波器在搜索到满足 +
		触发条件的数据SDA时触发。点击弹出的 → 设定空 闲状态值,点击 → 移动光标选中要设置的数位
时钟边沿 &数据	时钟边沿	设置时钟边沿为上升沿或下降沿。上升沿指在时钟的上升沿处对SDA数据进行采样;下降沿指在时钟的下降沿处对SDA数据进行采样.
	数据位宽	设置串行数据字符串中的位数,字符串中的位数为4 + 到32位,点击弹出的一进行设置。
	当前位	设置数据位的编号,范围是0到31, 点击弹出的 进行设置。
	数据 所有位	设置数据位为H(高)、L(低) 或 X(高或低)。 设置将所有数据位为数据中指定的值。
模式	自动	设置在没有检测到触发条件下也能采集波形。
释抑	止 帛 单次	

SPI触发菜单说明如下:

## 4. CAN 触发 (可选)

CAN 是控制器局域网络 (Controller Area Network) 的缩写,是 ISO 国际标准化的串行通信协议。

使用 CAN 总线触发,可按信号的**帧起始、帧类型、标识符、数据、ID 和** 数据、结束帧、丢失确认或位填充错误进行触发。需指定信源、信号类型、 采样点和信号速率。

进入 CAN 总线触发,屏幕右下角显示触发设置信息,如

**CAN** CH1:-126mV,表示触发类型为 CAN 触发,触发信源为 CH1, 触发电平为−126 mV。

功能菜单	设定	说明			
总线类型	CAN	设定总线触发类型为CAN。			
	信源	CH1 CH2	设定通道 设定通道	值1 作为信源触发信号。 〔2 作为信源触发信号。	
	类型	CAN_H CAN_L TX RX	实际的 ( 实际的 来自 CA 来自 CA	CAN_H 总线信号。 CAN_L 总线信号。 N 信号线上的发送信号。 N 信号线上的接收信号	
输入	采样点	<ul> <li> <b>⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ,</b> 设定位时间内的点,</li> <li>         器在该点对位电平进行采样。采样点位置用<sup>4</sup> 始至采样点的时间"与"位时间"的百分比表</li> <li>         范围是 5%到 95%。     </li> </ul>			
	常用波特率	点击左侧;	常用波特率	率列表中选择。	
	定制波特率	<ul> <li> 十 一 , 设定波特率,范围是10,000 </li> <li> 到1,000,000。 </li> <li> 提示:可先在"常用波特率"中选择最相近的数值,再选择 </li> <li> "定制波特率"进行调整。 </li> </ul>			
	帧起始	在数据帧	的帧起始值	立上触发。	
触发条件	帧类型	帧类型 (底菜单)	数据帧 远程帧 错误帧 过载帧	在选择的帧类型上触发	
	ID	设置	格式	选择ID的格式为标准或扩展。	

CAN 触发菜单如下:

		(広芸苗)			
		(成米平)	ID	+ 可点击屏幕上的 -,设定ID	
				所需值。	
			字节数	可点击屏幕上的 -, 设定数	
				据的字节长度,范围是1到8。	
	数据	设置 (底菜单)	数据	+ 点击弹出的 → 设定数据值,点 击 ← → 移动光标选中要设 置的数位	
			格式	选择ID的格式为标准或扩展。	
	ID 和数据	设置 (底菜单)	ID	+ 点击弹出的 → 设定ID值,点击 → 移动光标选中要设置 的数位	
			字节数	+ 点击弹出的 - 设定数据的字节 长度,范围是1到8。	
			数据	+ 点击弹出的 → 设定数据值,点 击 ← → 移动光标选中要设 置的数位	
	结束帧	在数据帧的	的帧结束值	立上触发。	
	丢失确认	设定触发条件为丢失确认。			
	填充错误	设定触发线	条件为位均	真充错误。	
	自动	设置在没不	有检测到角	触发条件下也能采集波形。	
模式	正常	设置只有满足触发条件时才采集波形。			
	单次	设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止。			

总线解码 (可选)

# 1. UART 解码

要解码 UART 信号,请执行以下步骤:

(1) 连接 UART 信号至示波器信号输入端。

- (2) 调整到合适的时基和电压档位。
- (3) 在触发菜单中,选择总线触发,类型为UART,根据信号的特性设置各 触发菜单项,以正确触发信号,使信号稳定的显示。可参见P34的"UART 触发"。
- (4) 点击 ▲,显示功能菜单,点击菜单中的 解码为 开启 状态。选择总 线类型为UART,根据信号的特性设置各解码菜单项。正确设置后,信 号携带的信息即可在屏幕上显示出来。

**注意**:当触发菜单和解码菜单有重复的菜单项时,设置其中任一菜单项即可, 另一菜单项会自动更改。

注:

- 总线解码和总线触发的阈值都可使用"**旋钮**A"进行调节。
- 解码时,如设置"奇偶校验"不为"无",且检测到奇偶校验位错误,在 波形中对应校验的位置上会标注两条竖红线。

UART 解码菜单如下:

功能菜单	设定	说明			
总线类型	UART	设定总线解码类型为 UART。			
	常用波特率	在左侧常用	]波特率列表中选择。		
	定制波特率	■ 可点击屏幕上的 → 设定波特率,范围是5 10.000.000。			
<u> </u>		<b>提示</b> :可先在"常用波特率"中选择最相近的数值,再选择 "定制波特率"进行调整。			
	数据位宽	选择与信号相匹配的每帧数据的宽度。可设置为5、 6、7或8。			
	奇偶校验	选择与信号相匹配的奇偶校验方式。			
	格式	<ul><li>二进制</li><li>十进制</li><li>十六进制</li></ul>	选择总线的显示格式。		
		ASCII			
显示	事件表	开启 关闭	选择"开启",可显示解码列表。		
	保存事件表	若仪器当前 子表格)格	〕已插入U盘,可将事件表数据以.csv(电 Ⅰ式文件保存至外部U盘。		
	ASCII表	开启 关闭	选择"开启",可显示ASCII码表。		

## 2. I2C 解码

要解码 I2C 信号,请执行以下步骤:

- (1) 分别连接 I2C 信号的时钟线(SCLK)和数据线(SDA)至示波器信号的输入端。
- (2) 调整到合适的时基和电压档位。
- (3) 在触发菜单中,选择总线触发,类型为 I2C,根据信号的特性设置各触 发菜单项,使信号稳定的显示。可参见P35的"I2C 触发"。
- (4) 信号稳定触发后,点击 ▲ ,显示功能菜单,点击菜单中的 解码为 开 启 状态。选择总线类型为 I2C,根据信号的特性设置各解码菜单项。正 确设置后,信号携带的信息即可在屏幕上显示出来。

**注意**:当触发菜单和解码菜单有重复的菜单项时,设置其中任一菜单项即可, 另一菜单项会自动更改。

解码信息显示对应表:

信息项	显示的缩写	解码框底色
读地址	R 或 Read,或不显示	绿
写地址	W 或 Write,或不显示	绿
数据	D 或 Data,或不显示	黑

注:

总线解码和总线触发的阈值都可使用"旋钮A"进行调节。

● 当信号没有ACK时,会在波形对应ACK的位置上标注两条竖红线。

I2C	解码菜单如下:	

功能菜单	设定	说明		
总线类型	I2C	设定总线解码类型为 I2C。		
显示	格式	二进制 十进制 十六进制 ASCII	选择总线的显示格式。	
	事件表	开启 关闭	选择"开启",可显示解码列表。	
	保存事件表	若仪器当前 子表格)杯	前已插入U盘,可将事件表数据以.csv(电 各式文件保存至外部U盘。	
	ASCII表	开启 关闭	选择"开启",可显示ASCII码表。	

## 3. SPI 解码

要解码 SPI 信号,请执行以下步骤:

- (1) 分别连接 SPI 信号的时钟线(SCLK)和数据线(SDA)至示波器信号的输入端。
- (2) 调整到合适的时基和电压档位。
- (3) 点击 ▲,显示功能菜单,点击菜单中的 解码为 开启 状态,选择总 线触发,类型为 SPI,根据信号的特性设置各触发菜单项,使信号稳定 的显示。可参见P37的"SPI 触发"。
- (4) 信号稳定触发后,根据信号的特性设置各解码菜单项。正确设置后,信 号携带的信息即可在屏幕上显示出来。

**注意**:当触发菜单和解码菜单有重复的菜单项时,设置其中任一菜单项即可, 另一菜单项会自动更改。

注:

- 总线解码和总线触发的阈值都可使用"旋钮A"进行调节。
- 如 位顺序 选择为 低位先,则标识低位为高(如波形从前到后的二进制数值为00000111,解码后显示的码为11100000)。

SPI 解码菜单如下:

功能菜单	设定	说明		
总线类型	SPI	设定总线解码类型为 SPI。		
	SCLK	选择与信号相匹配的信号边沿类型,在SCLK的上升 沿或下降沿对SDA进行采样。		
设置	超时时间	设置空闲料 号保持指知 足触发条件	状态的最小时间。超时指的是时钟SCL信 定时间的空闲状态后,示波器在搜索到满 井的数据SDA时触发。范围是30 ns到10 s。	
	数据位宽	选择与信号相匹配的每帧数据的宽度。可设置为4到 32间的任意整数。		
	位顺序	选择 低位先 或 高位先,与信号相匹配。		
显示	格式	二进制 十进制 十六进制 ASCII	选择总线的显示格式。	
	事件表	开启 关闭	选择"开启",可显示解码列表。	
	保存事件表	若仪器当前已插入U盘,可将事件表数据以.csv(电 子表格)格式文件保存至外部U盘。		
	ASCII表	开启 关闭	选择"开启",可显示ASCII码表。	

## 4. CAN 解码

要解码 CAN 信号,请执行以下步骤:

- (1) 连接 CAN 信号至示波器信号输入端。
- (2) 调整到合适的时基和电压档位。
- (3) 点击 ▲ ,显示功能菜单,点击菜单中的 解码为 开启 状态,选择总 线触发,类型为CAN,根据信号的特性设置各触发菜单项,使信号稳定 的显示。可参见P38的"CAN 触发"。
- (4) 信号稳定触发后,根据信号的特性设置各解码菜单项。正确设置后,信 号携带的信息即可在屏幕上显示出来。

**注意**:当触发菜单和解码菜单有重复的菜单项时,设置其中任一菜单项即可, 另一菜单项会自动更改。

信息项	显示的缩写	解码框底色
标识符	I 或 ID, 或不显示	绿
过载帧	OF(Overload Frame)	绿
错误帧	EF(Error Frame)	绿
数据长度	L 或 DLC,或不显示	挡
数据帧	D 或 Data,或不显示	黑
准环宣会标码	C 武 CDC 武 不且 二	正确:紫
111-11几末仪迎	C 或 CRC, 或 小亚 小	错误:红

解码信息显示对应表:

注:

- 总线解码和总线触发的阈值都可使用"**旋钮**A"进行调节。
- 当数据帧或远程帧的信号没有ACK时,在波形中对应ACK的位置上会标 注两条竖红线。
- 错误帧、远程帧、过载帧会在事件表中的数据一栏标识出来(数据帧不 会被标识)。

CAN 解码菜单如下:

功能菜单	设定	说明		
总线类型	CAN	设定总线解码类型为 CAN。		
显示	格式	二进制 十进制 十六进制 ASCII	选择总线的显示格式。	
	事件表	开启 关闭	选择"开启",可显示解码列表。	
	保存事件表 若仪器当 子表格)		前已插入U盘,可将事件表数据以.csv(电 各式文件保存至外部U盘。	
	ASCII表	开启 关闭	选择"开启",可显示ASCII码表。	

## 如何进行采集设置

点击 **∩**,显示功能菜单,按 **采集** 软键,下方菜单中显示 采集模式、记录长度、性能模式和 插值。

采集模式 设置菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明		
采样		普通采样方式		
峰值检测		用于检测干扰毛刺和减少混淆的可能性		
平均值	4, 16, 64, 128	用于减少信号中的随机及无关噪声,平均次数可选		
刷新率	低	设定波形刷新率,需要观察单波形时可开启该模式		

记录长度设置菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明
	<b>1k</b> 点	
记录长度	<b>10K</b> 点	
	<b>100</b> K点	选择要记录的长度。
	<b>1M</b> 点	
	<b>10M</b> 点	廾启两週道,最高为20M点;   开启单诵道,最高为40M占。
	<b>20M</b> 点	
	<b>40M</b> 点	

性能模式 菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明
	8-bit	ADC精度设为8位
性能模式	12-bit	ADC精度设为12位
	14-bit	ADC精度设为14位

插值 菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明
插值	Sinx/x	采用正弦插值法
	Х	采用线性插值法

插值方式表示在采样点之间根据特定的算法插入计算值。可根据实际信号选择合适的插值方式。

正弦插值法: 在采样点之间使用曲线连接。

**线性插值法:**在采样点之间使用直线连接。这种插值方式较适合于直边缘的信号, 例如方波、脉冲波等。



图 4-4: 正弦插值



图 4-5: 线性插值

# 如何进行辅助系统功能设置

●配置

点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单中选择 功能,在 左侧菜单中选择 配置。

菜单说明如下表:

### 4.示波器高级用户指南

功能菜单	Ł	b定	说明			
语言		-	设定所需语种			
	显示	开启 关闭	开启或关闭时间显示			
	时 分		+ 点击弹出的 进行设置 时/分			
设置时间	日月		+ 点击弹出的 — 进行设置 日/月			
	年		+ 点击弹出的 — 进行设置 年			
按键锁			锁定按键,按下后,按任意键均不起作用;   解锁方法为先按 "HOR"键,再按"Trigger"键。   以上动作重复三次。			
关于			显示版本号、系列号、校验和			

## ●显示

点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单中选择 功能,在 左侧菜单中选择 显示。

菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明		
背光	0~100%	调节背光亮度		
网格		选取网格样式		
电池	开启 关闭	电池电量显示开启或关闭		
菜单时间	关闭 5秒~30秒	设置左右菜单自动消失的时间		

# ●校准

点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单中选择 功能,在

左侧菜单中选择 校准。

菜单说明如下表:

功能菜单	说明
自校正	使机器进行自校正
厂家设置	恢复厂家的出厂设置
探棒检查	检查探棒补偿是否良好

#### 自校正:

自校正程序最大程度地提高示波器在环境温度下的精确度。如果环境温度变化 达到或超过5℃,应该执行自校正程序,以达到最高精确度。

如果要进行自校正,应将探头或导线与输入连接器断开。点击 î ,显示功 能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单中选择 功能,屏幕左侧出现功能选 项菜单,选择 校准,确认准备就绪后,在下方菜单中选择 自校正,进入仪器 自校正程序。

### 探棒检查:

用于检查探棒补偿是否良好,检查结果分三种情况,溢补偿、补偿良好、欠补偿。 用户根据检查结果调节探棒补偿,使其达到较好的补偿效果。操作步骤如下: 1. 连接探棒至 CH1,将探棒衰减倍数调至最大;

2. 点击 🕥 ,显示功能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单中选择 功能,

在左侧菜单中选择 校准;

- 3. 在下方菜单中选择 探棒检查, 屏幕出现探棒检查提示;
- 在下方菜单中再按 探棒检查,开始探棒检查,3秒后提示检查结果,按任意 键退出。

## ●输出

点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单中选择 功能,在 左侧菜单中选择 输出。

**同步输出** 菜单设置示波器侧面板中 Trig Out(P/F) 接口的输出选项。在下方菜 单中,按 同步输出。同步输出菜单说明如下:

功能菜单	设定	说明
输出类型	触发电平	同步输出触发信号
	通过/失败	通过输出高电平,失败输出低电平

**开始、设备、打印设置**菜单设置打印输出,请参见 P84 的"如何打印屏幕图像"。 ●网络设置 使用 LAN 接口或 Wi-Fi 功能可连接示波器与计算机上位机。使用 Wi-Fi 功能还 可与移动设备连接。具体操作步骤可参考P85的"与计算机上位机软件通讯"以及 P101的"通过Wi-Fi与安卓智能设备通讯(可选)"。

### ●升级

可通过侧面板 USB 端口用 USB 存储设备来更新仪器固件。请参见P62的"如何 更新仪器固件"。

## 如何设置显示系统

点击 **介** ,显示功能菜单,点击菜单中的 显示。显示设置菜单说明如下表:

功能菜单	设定		说明	
米刑	点		只显示采样点。	
天主	矢量		矢量填补显示中间相邻取样点之间的空间。	
		关闭		
		1秒		
	余辉	2秒	选择持续时间。	
余辉&色温		5秒		
		无限		
	色温	开启 关闭	开启/关闭色温功能	
硬件频率	开启 关闭		开启/关闭硬件频率计	
清除余辉			从显示中擦除先前采集的结果。示波器将再次开	
(余辉开启时)			始累积采集。	

### 余辉:

当使用余辉功能时,可模拟显像管示波器的余辉显示,保留的原数据颜色呈 渐淡显示,新数据颜色较亮。

- (1) 点击 🏫 ,显示功能菜单,点击菜单中的 显示。
- (2) 在下方菜单中选择 余辉&色温。
- (3) 在右侧菜单中选择 余辉。
- (4) 在时间菜单中可选择不同的持续时间,有关闭、1秒、2秒、5秒和无限。当持续时间为无限时,记录点一直保持,直至控制值被改变为止。选择关闭,则关闭余辉并清除显示。
- (5) 在下方菜单中选择 清除余辉 则从显示中擦除先前采集的结果。示波器 将再次开始累积采集。

色温:

色温显示功能使用色彩等级来表示波形出现频率的大小。红色/黄色等较暖

的色彩表示出现频率较高的波形,蓝色/绿色等较冷的色彩表示出现频率较低的波形。



## 图 4-6:开启色温显示

### 硬件频率计:

这是一个6位的单通道频率计,只测量触发信源通道上信号的频率,测量的频率 范围是2Hz ~满带宽。只有当测量通道触发类型为"单触",且模式为"边沿" 时,才可开启硬件频率计。频率计显示在右下方。



操作步骤:

- (1) 点击 , 显示功能菜单, 点击菜单中的 触发, 设置触发类型为 单触, 触发模式为 边沿, 选择所要测量的信源。
- (2) 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 显示,调出显示设置菜单。

(3) 在下方菜单中选择 硬件频率 为 开启 或 关闭。

# 如何进行保存和调出

点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 保存,通过操作保存功能菜单,可存 储示波器波形、设置、图像,以及录制波形或者克隆波形。

保存功能菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明		
	波形	选择需要的功能菜单。		
类型	设置	当类型为 波形录制 时,请参见P56的"波形录制		
	图像	到内部的菜单"。		
	波形录制	当类型为 波形克隆 时,请参见P59的"如何克隆		
	波形克隆	和还原波形"。		
当类型为 i	皮形 时,菜单如	下:		
类型	格式	保存介质为内部时,只能为BIN格式;保存介质为		
波形	(右侧菜单)	外部时,文件格式可选择 BIN、TXT 或 CSV。		
	CH1			
信酒	CH2	勾选需要保存的波形。(如某个菜单项不可选,		
	Math	是由于该波形当前未打开。)		
	(或MathFFT)			
	目标	进场方体和调电速形的抽屉		
	波形0~波形99	也非行咱们则山奴形的地址。		
		调出或关闭内部存储器中当前目标地址的波形。		
目标&显	显示 开启 关闭	当显示开启时,如当前地址已有存储波形,则显		
示		示波形, 左上角显示地址编号及波形相关信息;		
		如当前地址未被存储,则显示"地址编号:无保		
		存波形"。		
	关闭全部	关闭全部目标地址波形		
		把信源的波形存储到选定的地址中。无论当前选		
		择何种保存类型,都可在任何界面直接按 拷贝		
保存		面板键来保存信源波形。		
		在下方菜单中选择 类型,在右侧格式菜单中可指		
		定保存格式。		
保存介质		选择保存在内部存储器或外部U盘。当选择 外部		
	内部	时,根据当前设定的记录长度(参见P44的"记录		
	內部 外部	长度设置菜单")来保存波形;文件名可编辑。		
		可在电脑上使用波形分析软件(可用附带的通讯		
		软件光盘安装)打开BIN格式波形文件。		
当类型为 i	<b>设置</b> 时,菜单如 <sup>-</sup>	下:		

	设置 0		
设置	•	设完存储位置	
次五	•	次には同時に	
	•		
	设置19		
保存		保存示波器当前的参数设置到内部存储器	
调用		调用保存在当前存储位置的设置	
当类型为	<b>图像</b> 时,菜单如 <sup>-</sup>	下:	
		保存当前屏幕图像。只能保存在外部存储器,必	
保存		须连接U盘。文件的保存格式为BMP位图、文件名	
NK 11			
		り猵挕。	

## 保存和调出波形:

示波器可以存储100个波形。100个存储波形可以和当前的波形同时显示。调出的存储波形不能调整。

要存储CH1、CH2和Math通道波形到地址1,操作步骤如下:

- 1. 打开CH1通道、CH2通道和Math通道。
- 2. 点击 <u> ,</u>显示功能菜单,点击菜单中的 保存。
- 3. 保存波形:在下方菜单中选择 类型,在左侧菜单中选择类型为 波形。
- 4. 在下方菜单中选择 保存介质,在右侧菜单中选择 内部。
- 5. 在下方菜单中选择 信源,在右侧菜单中分别勾选 CH1、CH2、Math。
- 6. 在下方菜单中选择 目标&显示,在左侧菜单中选择目标为 波形1。
- 7. 在下方菜单中选择 保存,则波形保存在示波器内部存储器中。
- 调出波形:在下方菜单中选择 目标&显示,在左侧菜单中选择目标为 波形1,在右侧菜单中选择 显示 为 开启,则屏幕显示目标波形1存储的波形,左上角显示地址编号及波形相关信息。

要以BIN格式存储CH1和CH2通道波形到外部U盘,操作步骤如下:

- 1. 打开CH1通道和CH2通道。
- 2. 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 保存。
- 3. 保存波形:在下方菜单中选择 类型,在左侧菜单中选择类型为 波形。
- 4. 在下方菜单中选择 保存介质,在右侧菜单中选择 外部。
- 5. 在下方菜单中选择 类型,在右侧格式菜单中选择格式为 BIN。
- 6. 在下方菜单中选择 信源,在右侧菜单中分别勾选 CH1、CH2。
- 在下方菜单中选择 保存,弹出软键盘,用于编辑文件名。默认文件名为 当前系统日期和时间。选择键盘中的 → 确认。
- 8. 调出波形: 在在电脑上使用波形分析软件(可用附带的通讯软件光盘安装)打开BIN格式波形文件。

提示:

无论当前选择何种保存类型,都可在任何界面直接按 拷贝 面板键来保存信源波

形。如果保存介质设为"**外**部",需要安装 U 盘才可保存波形,可参照下面的内容安装 U 盘以及为保存的波形文件命名。

## 保存当前屏幕图像:

由于屏幕图像只能保存在外部存储器中,因此在有U盘与仪器连接时,才可使用 此功能。

- 1. **安装外部存储器**: 将U盘插入"图 3-1: 示波器前面板"中的"USB Host接口"。 如屏幕右上角出现 ☑ 图标,则表示U盘识别成功。如系统不识别U盘,请参 照 P52方法对U盘进行格式化。
- 2. U盘安装成功后,点击 ▲,显示功能菜单,点击菜单中的 保存,屏幕底部 出现保存功能菜单。
- 3. 在下方菜单中选择 类型,在左侧菜单中选择类型为 图像。
- 4. 在下方菜单中选择 保存,弹出软键盘,用于编辑文件名。默认文件名为当前系统日期和时间。选择键盘中的 → 确认。

### U盘要求

系统支持的 U 盘格式: 文件系统类型为 FAT32,分配单元大小不能超过 4K,支持 大容量 U 盘。如无法正常使用 U 盘,请将 U 盘按照以上要求格式化后再试。格式 化 U 盘有 2 种方法:利用电脑系统自带功能进行格式化,以及通过格式化软件进 行格式化。(8G 或 8G 以上 U 盘仅可用第二种方法进行格式化,即通过格式化软件。)

## 利用电脑系统自带功能进行格式化

- 1. 连接 U 盘到电脑。
- 2. 右击我的电脑-→ 管理 进入计算机管理界面。
- 3. 点击左侧 磁盘管理 菜单,右侧 1、2 红色标识显示 U 盘信息。

島 计算机管理					558
	四(送) 帮助(出)				- 5
<ul> <li>□ 计算机管理(本地)</li> <li>○ 赤枝工具</li> <li>□ 華仲查書器</li> <li>○ 英交立件夹</li> <li>○ 英交立件夹</li> <li>● 華仲查書器</li> <li>● 英交生件夹</li> <li>● 黄金で用いていた</li> <li>● 黄金で用いていた</li> <li>● 黄金で片を理解</li> <li>● 黄金で片を理解</li> <li>● 黄金で片を理解</li> <li>● 黄金で片を理解</li> <li>● 黄金で片を理解</li> <li>● 黄金で片を理解</li> <li>● 黄金で用いていた</li> </ul>	奏 (D) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E	和嚴意分区 書 動動動動動動動動動動動動動動動動動動動	221 文件系統 基本 FAT 基本 FAT32 基本 NTFS 基本 NTFS 基本 NTFS 基本 NTFS 基本 NTFS 基本 NTFS 基本 FAT32	秋志 状态良好 状态良好 状态良好 状态良好 状态良好 状态良好 状态良好 状态良好	音量 47.1% 49.01 GB 68,36 GB 79.08 GB 72.01 GB 73.08 GB 61.87 GB
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	298,09 (B) 酸抗	WINXP 1 19,53 G 1 状态是	(D:) ( 19.02.6 成 伏密良 伏	E) (F.) 136 过 79.10 GB 溶良》 状态良好	本地總計 起,03 成 状态限分
2-	<ul> <li>当該書1</li> <li>可容功</li> <li>7.21 GB</li> <li>原机</li> <li>重重要数書分区</li> </ul>	KINGSTON 7,21 GB NTF 状态是好 M	(1:) ち 活动) )区 <b>国</b> 逻辑系统	动器	

图 4-7: 电脑磁盘管理

4. 右键点击1或2红色标识区,选择 格式化。系统弹出警告,选择 确定。

打开 (0) 资源管理 (E)		
将磁盘分区标为活动的(M) 更改驱动器名和路径(C) 格式化(P)	格式化	51.74
删除磁盘分区 (0)		这里这般会上的法法器会认识。确会认识上的经常教育都会主任,确定要找求业场个概念认识。
属性(P)		
帮助(H)		是(Y) 香(W)

图 4-8: 格式化U盘警告

5. 在弹出的格式化窗口中,设置 文件系统 FAT32,分配单位大小 4096。勾选 执行快速格式化 可以进行快速格式化。点击 确定,在弹出的警告中选择 确 定。

a a dife		1 N
卷标(V):	KINGSTON	
(文件系统(图);	FAT32	-
分配单位大小(A)!	4096	-
( 执行快速格式化(F	D	
	備定	取消

图 4-9: 格式化U盘设置

6. 正在格式化。

E	يحدونني أأتحد بنع				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19日(反) 発展(因				- 9
○ 回 ② 回 ○ 回 ○ □ □ 计算机管理(本地) ○ 示抗工具 ○ 示抗工具 ○ 示抗工具 ○ 示抗工具 ○ 示抗工具 ○ 示抗工具 ○ 行結 ○ 行き ○ ○ 行き ○ 行き ○ 行き ○ 行き ○ 行き ○ ○ 行き ○ ○ 「うき ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	● G · Q · Q ● (0.) ● (0.)	布局 突 基 耐量分区 基 耐量分区 表 耐量分区 表 動量分区 表 基 動量分区 基 基	型 文件系统 本 FAT 本 FAT32 本 NTPS 本 FAT32 本 FAT32 本 FAT32 本 FAT32	状态 状态良好(EISA 状态良好 式态良好 正在格式化、行 状态良好 正在格式化、行 状态良好	音量 配費) 47 M6 49.01 (33 66.35 6時 79.08 58 8%) 7.20 (68 61.87 (58 61.87 (58
<b>梁</b> 服帝和应用程序	<b>ご用気</b> の 基本 296.09 GB 底机	winxp 9 19.53 ( 1 状若良	(0;) ( 49,02 G G 扶容良 秋	E) (F;) 136 年 79,10 G 酒具9 状态图	本地廠計 8 82.01 GE 4 状态良好
	<ul> <li>○ 社会1</li> <li>可称动 7.21 GB</li> <li>承机</li> <li>■ 主要磁盘分区</li> </ul>	KINGSTON 7.21 @ 正在格式化 丁属链盘分	(1:) : (26%-) H区 <mark>-</mark> (密编码)		

图 4-10: 正在格式化 U 盘

7. 检查 U 盘是否已经格式化为文件系统类型为 FAT32, 分配单元大小 4K。

## 利用软件 Minitool Partition Wizard 进行格式化

软件下载地址:<u>http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html</u>备注:市面上有很多格式化软件,本手册以 Minitool Partition Wizard 为例作说明。

- 1. 连接 U 盘到电脑.
- 2. 打开 Minitool Partition Wizard 软件。
- 3. 点击左上方下拉菜单 Reload Disk 或者按键盘 F5 加载 U 盘。右侧 1、2 红色 标识显示 U 盘信息。



图 4-11: 加载U盘

4. 右键点击1或2红色标识区,选择 Format。

Cove/Resize	
C Extend	
Co Merge	
😳 Spik	
Copy Copy	
Displore Explore	
🖓 Cjeate	
🙀 Delete	
🔏 Align	
🧭 Eormat 🔫	格式化
🕝 Label	
P Change Letter	

图 4-12: 软件格式化 U 盘警告

5. 在弹出的格式化窗口中,设置 文件系统 FAT32,分配单位大小 4096,点击 OK。

4.示波器高级用户指南

Patitio	n Label	KINGSTON	4		
File	System	FAT32	$\supset$	•	
Chust	ter Size:	4 KB		-	

图 4-13: 软件格式化 U 盘设置

6. 点击左上方菜单 Apply,弹出警告,点 Yes,开始格式化。

	Apply Undo Discard Move/Resize Merge
App	y Changes? Apply pending changes?
~	NOTE: We strongly recommend you turn off Power Saving feature on your computer and close all other applications before you apply the pending changes.

- 图 4-14: 软件正在格式化 U 盘
- 7. 格式化过程



图 4-15: 格式化过程

8. 成功格式化U盘。



图 4-16: 格式化成功

# 如何进行波形录制和回放

按点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 保存,在下方菜单中选择 类型,在 左侧菜单中选择 波形录制。

波形录制功能可录制当前输入的波形,可以设置帧与帧之间的时间间隔,范围 10ms~10s,录制到内部帧数最大为1000帧,并通过回放和存储功能达到更好的 波形分析效果。波形录制 保存介质分2种:内部、外部。

当保存介质为内部时,波形录制共有四种模式:关闭、录制、回放、存储。 当保存介质为外部时,波形录制共有两种模式:关闭、录制。

波形录制:以指定的时间间隔录制波形,直至达到设置的终止帧数。

功能菜单	设定	说明
	关闭	关闭所有录制功能
棋斗	录制	设置录制功能菜单
侠八	回放	设置回放功能菜单
存储		设置存储功能菜单
录制模式	终止帧	+ 点击弹出的 - 设置录制终止帧 (1~1000)
帧设置	时间间隔	+ 点击弹出的 - 设置录制帧之间的时间间隔(10ms~10s)
冲北即光	开启	设置在波形录制时,波形是处于刷新状态的
7文7124时 <b>动</b>	关闭	设置在波形录制时,停止刷新波形
操作	开始 停止	开始录制波形 停止录制波形

波形录制到内部的菜单如下:

备注:录制波形时,两通道的波形同时录制;如在录制模式下,有一个通道在录制时关闭,则在回放模式下,该通道的数据无效。

录制回放:回放当前的录制波形或调出的录制存储波形。

波形回放的菜单如下:

功能菜单	设定	说明
	起始帧	+
		点击弹出的 _ 设置回放起始帧(1~1000)
	终止帧	+
回放模式		点击弹出的 设置回放终止帧(1~1000)
帧设置	当前帧	+
		点击弹出的 — 设置回放当前屏幕显示的帧(1~1000)
	时间间隔	+
		点击弹出的 — 设置波形回放的时间间隔(10ms~10s)
同故構式	循环	循环回放录制波形
凹灰侠八	单次	播放录制波形而后停止
<b></b>	开始	开始回放波形
环旧	停止	停止回放波形

录制存储:根据当前设置帧数存储当前录制的波形。

波形存储的菜单如下:

功能菜单	设定	说明
存储模式	起始帧	+ 点击弹出的 - 设置存储起始帧 (1~1000)
帧设置	终止帧	+ 点击弹出的 - 设置存储终止帧 (1~1000)
保存		将波形录制文件保存到内部存储区
调出		调出上一次录制保存的波形

要执行波形录制功能,按以下步骤操作:

1. 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的保存,屏幕下方显示功能菜单。

2. 在下方菜单中选择 类型, 在左侧菜单中选择 波形录制。

3. 在下方菜单中选择 模式, 在右侧菜单中选择 关闭。

4. 在下方菜单中选择 保存介质 为 内部。

5. 在下方菜单中选择 模式, 在右侧菜单中选择 录制。

6. 在下方菜单中选择 帧设置, 在右侧菜单中设置录制的 终止帧 和 时间间隔。

7. 在下方菜单中设置 波形刷新。

8. 在下方菜单中选择 操作 为 开始。

9. 在下方菜单中选择 模式, 在右侧菜单中选择 回放。设置下方菜单的 帧设置

及回放模式,选择操作为开始。

10. 如果需要存储波形,在下方菜单中选择模式,在右侧菜单中选择存储。在下方菜单的帧设置中设置需要保存的帧范围,按下方菜单的保存。

11. 需要调出保存在内部存储区中的波形,按下方菜单的 调出,再进入 模式 中

的 回放 即可分析上次的波形。

注:回放时,采样、触发、显示等功能不可用。

当保存介质为外部时,波形录制共有两种模式:关闭、录制。

功能菜单 设定 说明 关闭所有录制功能 关闭 模式 录制 设置录制功能菜单 + 终止帧 点击弹出的 设置录制终止帧 (1~900,000) 录制模式 帧设置 时间间隔 点击弹出的 — 设置录制帧之间的时间间隔(10ms~10s) 无限 终止帧无穷大,无限录制,直至存储设备容量已满 开启 设置在波形录制时,波形是处于刷新状态的 波形刷新 关闭 设置在波形录制时,停止刷新波形 开始 开始录制波形 操作

波形录制到外部的菜单如下:

停止

备注:录制波形时,两通道的波形同时录制;如在录制模式下,有一个通道在录制时关闭,则在回放模式下,该通道的数据无效。

要执行波形录制到外部功能,按以下步骤操作:

- 1. 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 保存,屏幕下方显示功能菜单。
- 2. 在下方菜单中选择 类型, 在左侧菜单中选择 波形录制。

停止录制波形

- 3. 在下方菜单中选择 模式, 在右侧菜单中选择 关闭。
- 4. 在下方菜单中选择 保存介质 为 外部。
- 5. 在下方菜单中选择 模式, 在右侧菜单中选择 录制。

6. 在下方菜单中选择 帧设置,在右侧菜单中设置录制的 终止帧 和 时间间隔。如需无限录制到外部设备,在右侧菜单中选择 无限,此时终止帧显示 "-"。
7. 在下方菜单中设置 波形刷新。

8. 在下方菜单中选择 操作 为 开始。

将外部设备连接电脑,可以看到 wave\_record\_0.bin 文件,即为录制好的波形 文件。打开上位机软件,执行回放请按以下步骤操作:

- 1. 选择上位机软件传输, 自动回放界面;
- 2. 转换下位机录制波形;
- 3. 添加转换好的波形文件夹;
- 4. 选择播放顺序,设置播放时间间隔;
- 5. 点击左下方绿色开始按钮,开始回放波形。

said (c) Fauguat	ge #15100(N)			
🖗 端口设置				
] 获取数据		Ctrl+A		
🦻 自动获取				
停止自动获取				
👃 自动回放				
┛ 远程控制 (支持	FUSB和LAN)			
			添加已经转换好的文件夹	转换下位机录制文件
			添加已经转换好的文件夹	转换下位机录制文件
5 自动回放			添加已经转换好的文件夹	转换下位机录制文件
——自动回放 历史记录:	C Magazan	la vel äntiitus/Ad	添加已经转换好的文件夹 10-1-11-12-2015 - 表加	转换下位机录制文件 
自动回放 历史记录: 基效顺序:	(all Massession 1998	la ad Petrico Ma	添加已经转换好的文件夹 表加	转换下位机录制文件 ( 教操下位机录制成和 1000
自动回放 历史记录: 播放顺序: 播放觉件夹路径:	C - Do cusent	ta und Suttinum Ad	添加已经转换好的文件夹 あっします。¥2万万万 ◆ 灸加 ◆ 时间间篇(aS) unistrator \编面\SS	转换下位机录制文件 ( 矜持下位机录射成形 1000
自动回放 历史记录: 基放顺序 基的文件实践径。	(C. Marcanet) (SISE C: \Decueen)	is and Settings (Ade	添加已经转换好的文件夹 (seeder the total of a seeder the total of a seeder	转换下位机录制文件 一 一 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
自动回放 历史记录: 基放顺序 基的文件夹路径	C:\Decases	ts and Settings (Adv	添加已经转换好的文件夹	转换下位机录制文件

开始回放按钮

### 图 4-17: 上位机回放功能

# 如何克隆和还原波形

点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 保存,在下方菜单中选择 类型,在 左侧菜单中选择 波形克隆。

波形克隆功能可克隆屏幕上时间光标范围内的一个通道或两个通道的波形,作为 一个克隆波形保存到内部存储器或外部 USB 存储设备。仪器内部存储器中可保 存 4 个克隆波形。保存到 USB 存储设备中的克隆波形文件使用扩展名 ota。 可使用本公司制造的信号发生器读取 USB 存储设备中的 \*.ota 文件,还原所克 隆的波形。 **波形克隆菜单**说明如下表:

功能菜单	设定	说明				
类型	波形克隆	选择波形克隆功能。				
	模式 Out1 Out2 Out1&Out2	选择信源模式 信源为一个通道的波形,用于信号发生器Out1的输出, 在下方 AG信号源Out1 菜单中,可指定要克隆的波形。 信源为一个通道的波形,用于信号发生器Out2的输出, 在下方 AG信号源Out2 菜单中,可指定要克隆的波形。 信源为两个通道的波形,用于信号发生器Out1和Out2的 输出,可在下方 AG信号源Out1 和 AG信号源Out2 菜单				
信源		中,分别指定要克隆的波形。				
	AG信号源 Out1 CH1 CH2	选择信源波形,用于信号发生器Out1				
	AG信号源 Out2 CH1 CH2	选择信源波形,用于信号发生器Out2				
光标线	a b ab x	点击光标线a,a高亮,可移动a光标线 点击光标线b,b高亮,可移动b光标线 链接a与b,点击a或b光标线,a、b同时高亮,可同时移 动两个光标 a与b的范围自动设为当前整个屏幕范围 屏幕左下角显示选取波形的信息。				
保存	保存屏幕光标 需将 USB 存储 则表示 U 盘识 行格式化。波 ota 文件格式化	<ul> <li>送到 USB 存储设备</li> <li>送到 USB 存储设备</li> <li>送设备插入侧面板 USB 端口,如屏幕右上角出现 ☑ 图标,</li> <li>采别成功。如系统不识别 U 盘,请参照 P52 方法对 U 盘进</li> <li>无下文件的默认文件名为当前系统日期和时间。克隆波形以</li> <li>保存到 USB 存储设备。</li> </ul>				

操作步骤如下

### 保存预备用于信号发生器 Out1 的 CH1 通道波形:

- (1) 点击 介 ,显示功能菜单,点击菜单中的 保存,屏幕下方显示功能菜单。
- (2) 在下方菜单中选择 类型, 在左侧菜单中选择 波形克隆。
- (3) 在下方菜单中选择 信源, 在右侧菜单中选择 模式 为Out1。
- (4) 在右侧菜单中选择 AG信号源Out1 为CH1。
- (5) 在下方菜单中选择 光标线。选择 a 或 b, a 或 b 标识高亮,可移动光标
   以选择范围。选择 ab, a 或 b 标识同时高亮,可同时移动两个光标。选择
   x,会自动选择整个屏幕范围。
- (6) 在下方菜单中选择 保存,弹出软键盘,用于编辑文件名。文件名编辑完成
   后。选择键盘中的 → 确认后,克隆波形将以ota文件格式保存到 USB 存储设备。

#### 示波器 OTA 波形文件的数据格式说明

如果信源模式为 Out1 或者 Out2, OTA 文件由文件头+通道数据组成。如果信源模式为 Out1&Out2, OTA 文件由文件头 + 第一通道数据 +第二通道数据组成。文件头为文件数据 参数,采用"参数名+值"进行表示。所有参数名都是 4 字节字符串(区分大小写),值都用至 少 4 字节的数据类型表示。

#### 1. 文件头格式说明如下:

#### 1) HEAD

参数名	含义	值	备注
HEAD	文件头大小	4 字节 int 型	
2) TYPE			
参数名	含义	值	备注
ТҮРЕ	机型 (文件源)	12 字节 char 型	
3) BYTE			
参数名	含义	值	备注
BYTE	一个数据的大小	4 字节 int 型	
4) SIZE			
参数名	含义	值	备注
SIZE	文件大小	4 字节 int 型	可以此检测文件是否完整
5) VOLT			
参数名	含义	值	备注
VOLT	电压档位,除以400	4 字节 float 型	值是直接表示电压大小(以
	则为 ADC 值的精度。		mV 为单位),如: 200 mV。
	(信源模式为		
	Out1&Out2时,为笙		

	·潘诺的中国州侍 \			
	一通道的电压自位。)			
6) SAMP				
参数名	含义	值	备注	
SAMP	采样率大小	4 字节 float 型	单位为 Sa/s	
7) ADCB				
参数名	含义	值	备注	
ADCB	ADC bit,示波器 ADC	4 字节 int 型	8 位或 12 位	
	位数			
8) CHAN				
参数名	含义	值	备注	
CHAN	信源通道数	4 字节 int 型	1 或者 2	
9) VOL2				
参数名	含义	值	备注	
VOL2	电压档位,除以 400	4 字节 float 型	值是直接表示电压大小(以	
	则为 ADC 值的精度		mV 为单位),如 <b>:200m</b> V。	
	(信源模式为			
	Out1&Out2 时,为第			
	二通道的电压档位。)			

#### 2. 数据

数据都是有符号整型,是 char, short int 还是 int 则根据 BYTE 这个参数来判断。值的有效 范围根据 ADCB 这个值来判断,如 8 位 ADC 则有效值范围为 -127 到 +127。

# 如何更新仪器固件

可通过侧面板 USB 端口用 USB 存储设备来更新仪器固件。

USB存储设备要求:将USB存储设备插入侧面板 USB 端口,如屏幕右上角出现 图标,则表示U盘识别成功。如系统不识别U盘,请参照 P52方法对U盘进行格式 化后再试。

**注意**:更新仪器固件是一个敏感的操作,为防止损坏仪器,请不要在更新过程中 关闭仪器的电源或拔出 USB 存储设备。

### 欲更新仪器固件,按以下步骤操作:

- 在 PC 上访问本公司网站,检查是否提供了对应机型的更新固件版本。将固件文件下载到PC上。固件文件的文件名固定为.update,文件名长度最多为15 个字符(包括后缀名)。拷贝此固件文件到USB存储设备中。
- 3. 将 USB 存储设备插入仪器侧面板的 USB 端口。

- 点击 1,显示功能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单中选择 功能, 在左侧菜单中选择 升级。
- 5. 在下方菜单中按 打开,屏幕显示USB存储设备的文件夹列表。通过旋转 旋钮 A 可选中某个文件夹,在下方菜单中按 打开 进入此文件夹。进入固件文件 所在文件夹后,选中此固件文件。
- 6. 在下方菜单中按 打开,屏幕显示升级须知。



7. 在下方菜单中再次按 开始,依次显示如下界面。升级过程的持续时间最多需 要3分钟。升级完成后,仪器会自动关机。



8. 长按主机的开关键(\_\_\_)开机。

## 如何进行自动测量

点击 **∩** ,显示功能菜单,点击菜单中的 <u>测量</u>,可实现自动测量,共有 39种测量,屏幕左下方最多能显示8种测量类型。 39种自动测量包括:周期、频率、平均值、峰峰值、均方根值、最大值、 最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉宽、 负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A->B**·**、延迟A->B**·**、周期均方根、游标 均方根、屏幕脉宽比、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、相位A->B**·**、 相位A->B**·**、正脉冲个数、负脉冲个数、上升沿个数、下降沿个数、面积、周 期面积。

功能菜单		L	说明	
添加 测量	测量类型 (左侧菜单)		通过点击对应测量,选择要测量的类型	
	信源 CH1 CH2		设定信源	
	添加测量		添加选中的测量类型(在左下角显示,最多8种)	
测量           删除         (左你)		类型 菜单)	通过点击对应测量,选择要删除的类型。 在右侧 删除 菜单项中,会显示选中类型和信源。	
测量	删除		删除选中的类型	
	删除全部		删除全部的测量类型	
测量 快照	开启 关闭		显示信源通道全部测量值 关闭测量快照	
信源	CH1 CH2		选择"测量快照"开启时所显示的信源	
设置	选通	屏幕 光标	选择"屏幕"或"光标"设置光标范围	
	统计	开启 关闭	选择"开启"或"关闭"进行测量值统计	
	统计重置		对统计值重新开始统计	

#### 测量:

波形通道必须处于开启状态,才能进行测量。在存储波形或波形计算波形上,以及触发模式是视频时,不能进行自动测量。在慢扫时,周期和频率是不可以测量的。

进行CH1通道信号的周期,频率测量,按下列步骤操作:

1. 点击 🏠 ,显示功能菜单,点击菜单中的 测量,屏幕显示自动测量菜单。

2. 按下方菜单中的 添加测量。

3. 屏幕左侧显示测量类型菜单, 通过上下滑动测量类型菜单, 选择 周期 选项。

4. 在右侧菜单中,按 信源 菜单项,选中 CH1。

5. 在右侧菜单中,按添加测量,周期选项添加完成。

6. 在屏幕左侧类型菜单中, 通过上下滑动测量类型菜单, 选择 频率 选项。

7. 在右侧菜单中,按 信源 菜单项,选中 CH1。
8. 在右侧菜单中,按 添加测量,频率选项添加完成。
在屏幕左下方会自动显示出测量数值。



图 4-18: 自动测量

#### 电压参数的自动测量

示波器可以自动测量的电压参数包括平均值、峰峰值、均方根值、最大值、最 小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、周期均方根、游标均方根。下图 表述了一组电压参数的物理意义。



图 4-19: 电压参数定义示意(顶端平整有脉冲信号)

平均值(Average):整个波形或选通区域上的算数平均值。
峰峰值(Vpp):波形最高点波峰至最低点的电压值。
均方根值(Vrms):整个波形或选通区域上的精确"均方根"电压。
最大值(Vmax):波形最高点至 GND(地)的电压值。
最小值(Vmin):波形最低点至 GND(地)的电压值。

顶端值(Vtop):波形平顶至 GND(地)的电压值。 底端值(Vbase):波形平底至 GND(地)的电压值。 幅度(Vamp):波形顶端至底端的电压值。 过冲(Overshoot):波形最大值与顶端值之差与幅度的比值。 预冲(Preshoot):波形最小值与底端值之差与幅度的比值。 周期均方根(Cycle rms):计算波形第一个完整周期的均方根。 游标均方根(Cursor rms):选取的开始至结束点,计算波形数据的真均方根。

### 时间参数的自动测量

示波器可以自动测量信号的周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟 A->B**f**、延迟 A->B**f**、延迟 A->B**f**、解幕脉宽比、相位 A->B**f**、相位 A->B**f**、





上升时间 (RiseTime): 波形幅度从 10%上升至 90%所经历的时间。 下降时间 (FallTime): 波形幅度从 90%下降至 10%所经历的时间。 正脉宽 (+Width): 正脉冲在 50%幅度时的脉冲宽度。 负脉宽 (-Width): 负脉冲在 50%幅度时的脉冲宽度。 正占空比 (+Duty): 正脉宽与周期的比值。 负占空比 (-Duty): 负脉宽与周期的比值。 延迟 A->B于 (Delay A->B于): 通道 A、B 相对于上升沿的延时。 延迟 A->B૨ (Delay A->B૨): 通道 A、B 相对于下降沿的延时。 解幕脉宽比 (Screen Duty): 计算正脉波期间在整个周期中的比率。

相位 A->B J (Phase A->B J): 根据"延迟 A->B J"和通道 A 的周期计算出的相位差,以度表示,计算公式如下:

相位 A->B**f** = (延迟 A->B**f** ÷ 通道 A 周期) × 360° 相位 A->B**ł** (Phase A->B**ł**): 根据"延迟 A->B**ł**"和通道 A 的周期计算出
的相位差,以度表示,计算公式如下:

相位 A->B+ = (延迟 A->B+ ÷ 通道 A 周期) × 360°

注意以下延迟测量事项:

当菜单中的信号源 A 设置为 CH<n>时, 信源 A 为 CH<n>。

当菜单中的信号源 B 设置为 CH<n>时, 信源 B 为 CH<n>。

FRR: 信源 A 第一个上升沿与信源 B 第一个上升沿之间的时间间隔。

FRF: 信源 A 第一个上升沿与信源 B 第一个下降沿之间的时间间隔。

FFR: 信源 A 第一个下降沿与信源 B 第一个上升沿之间的时间间隔。

FFF: 信源 A 第一个下降沿到信源 B 第一个下降沿之间的时间间隔。

LRR: 信源 A 第一个上升沿到信源 B 最后一个上升沿之间的时间间隔。

LRF: 信源 A 第一个上升沿与信源 B 最后一个下降沿之间的时间间隔。

LFR: 信源 A 第一个下降沿与信源 B 最后一个上升沿之间的时间间隔。

LFF: 信源 A 第一个下降沿到信源 B 最后一个下降沿之间的时间间隔。

其他测量:

**下降沿个数 小**. 在波形区域内,从高参考值负向过渡到低参考值的次数。

**面积 F** · 屏幕内整个波形的面积,单位是伏特-秒。零基准(即垂直偏移)以上测量的面积为正,零基准以下测量的面积为负,测得的面积为屏幕内整个波形面积的代数和。

周期面积 → · · 屏幕波形的第一个周期的面积,单位是伏特-秒。零基准 (即垂直偏移)以上的面积为正,零基准以下的面积为负,测得的面积为整个 周期面积的代数和。注意:当屏幕波形不满足一个周期时,测得的周期面积为 零。

# 如何进行自定义自动测量

通过设置范围、统计可以自定义自动测量。

范围

- 按 测量 按键,屏幕下方显示自动测量功能菜单;
- 按屏幕下方 **设置** 软键,在屏幕右侧出现的设置菜单中;
- 选中 范围 菜单,在 范围 下方有 屏幕 和 光标 两个菜单,单击屏幕再单 击光标或按两次右侧屏幕菜单按键可进行设置光标范围。

统计

选中 统计,可以通过开启 或关闭选择是否对测量值进行统计。

统计重置:对统计值重新开始统计。

### 如何进行光标测量

点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 光标,使屏幕显示光标测量功能 菜单。再按 光标 键可关闭光标。

#### 一般模式下的光标测量:

光标测量菜单词	说明如	下表:
---------	-----	-----

功能菜单	设定	说明
类型	电压 时间 时间&电压 自动光标	显示电压测量光标和菜单 显示时间测量光标和菜单 显示时间&电压测量光标和菜单 水平光标的位置自动设为垂直光标与波形的交叉点
测量选择 (类型为 时间&电压)	时间 电压	选中垂直光标线 选中水平光标线
窗口选择 (进入波形 缩放)	主窗	测量主窗 测量副窗
信源	CH1到CH2	选择待光标测量的波形通道

同时进行CH1通道的时间和电压的光标测量,执行以下操作步骤:

- 1. 点击 🟠 ,显示功能菜单,点击菜单中的 光标 调出光标测量菜单。
- 2. 在下方菜单中选择 信源,在右侧菜单中选择 CH1。
- 3. 在下方菜单中选择第一个菜单项,屏幕右侧出现 **类型** 菜单,选择类型为 时间&电压,屏幕中垂直方向显示两条蓝色虚线,水平方向显示两条蓝色虚 线。位于波形显示区左下方的光标增量窗口显示光标读数。
- 4. 在下方菜单中选择 测量选择 为 时间,可选中两个垂直光标。点击光标线 a,a高亮,可以将a光标向左或右移动。点击光标线b,b高亮,可以移动b 光标。
- 5. 在下方菜单中选择 测量选择 为 电压,可选中两个水平光标。点击光标线 a,a高亮,可以将a光标向上或下移动。点击光标线b,b高亮,可以移动b 光标。
- 6. 按**水平 HOR** 按键进入进入波形缩放模式。在下方光标测量菜单中,选择 窗口选择 为 主窗 或 副窗,可使光标线出现在主窗或副窗。



图 4-21: 时间&电压光标测量波形

# 自动光标

自动光标模式下,水平光标的位置自动设为垂直光标与波形的交叉点。



图 4-22: 自动光标

# FFT模式下的光标测量:

在FFT模式下,点击 ∩,显示功能菜单,点击菜单中的 光标,屏幕显示光标测 量功能菜单。菜单说明如下表:

|--|

4.示波器高级用户指南

	幅度(或相位)	显示幅度(或相位)测量光标和菜单。
	频率	显示频率测量光标和菜单。
类型	频率 <b>&amp;</b> 幅度 (或频率 <b>&amp;</b> 相位)	显示对应的测量光标和菜单。
	自动光标	水平光标的位置自动设为垂直光标与波形 的交叉点
测量选择	频率	选中垂直光标线
(英型內频率&幅 度,或频率&相位)	幅度(或相位)	选中水平光标线
窗口选择	主窗	测量主窗
因口起汗	副窗	测量FFT副窗
信源	MathFFT	显示信源

同时进行 Math FFT 幅度和频率的光标测量,执行以下操作步骤:

- 点击 ▲ ,显示功能菜单,点击菜单中的FFT。在下面菜单中选择 格式, 在右侧菜单中,选择格式为幅度单位(V RMS 或 Decibels)。
- 2. 点击 <u></u>,显示功能菜单,点击菜单中的 光标,调出光标测量菜单。
- 3. 在下方光标测量菜单中,选择 窗口选择 为 副窗,
- 4. 在下方菜单中选择第一个菜单项,屏幕右侧出现 类型 菜单,选择类型为 频率&幅度,副窗垂直方向显示两条蓝色虚线,水平方向显示两条蓝色虚线。 位于波形显示区左下方的光标增量窗口显示光标读数。
- 5. 在下方菜单中选择 测量选择 为 频率,可选中两个垂直光标。点击光标线 a,a高亮,可以将a光标向左或右移动。点击光标线b,b高亮,可以移动b 光标。
- 6. 在下方菜单中选择 测量选择 为 幅度,可选中两个水平光标。点击光标线 a,a高亮,可以将a光标向上或下移动。点击光标线b,b高亮,可以移动b 光标。
- 7. 在下方光标测量菜单中,选择 窗口选择 为 主窗,可使光标线出现在主窗。

# 如何实现数学运算功能

**数学运算**功能包括对2个通道波形的相加、相减、相乘、相除,积分、微分、平 方根、自定义函数运算,以及数字滤波功能。点击 ▲ ,显示功能菜单,点击 菜单中的 波形计算,在下方显示波形计算菜单。 波形计算相应操作功能表:

功能菜单		设定	说明
波形	日粉1	CH1	<b>进权用粉1</b> 的信马源
计算	凶致Ⅰ	CH2	业件凶致III百 5 你

	符号	+ - * /	选择运算符号
	因数2	CH1 CH2	选择因数2的信号源
	垂直 (格)	+ 点击弹出的 -	,调整 Math 波形的垂直位置
	垂直 (V/格)	+ 点击弹出的 -	,调整 Math 波形的垂直档位
	编辑函数	可进行积分,	微分,平方根,用户自定义函数运算
自定义	垂直 (格)	+ 点击弹出的	,调整 Math 波形的垂直位置
凶纵	垂直 (V/格)	+ 点击弹出的 -	,调整 Math 波形的垂直档位
	通道	CH1 CH2	选择所需通道
		低通	仅允许其频率低于当前截止频率的 信号通过。
	类型	高通	仅允许其频率高于当前截止频率的 信号通过。
		带通	仅允许其频率高于当前截止频率下 限且低于当前截止频率上限的信号 通过。
<u>米4</u> ごういまいみ		带阻	仅允许其频率低于当前截止频率下 限的信号或高于当前截止频率上限 的信号通过。
<u> </u>	窗口	Retangular Tapered Triangular Hanning Hamming Blackman	为数字滤波选择窗口类型
	截止频率 或 上限 下限	+ 点击弹出的 -	设置
	垂直 (格)	+ 点击弹出的 -	,调整 Math 波形的垂直位置。

# 波形计算

以通道1+通道2为例,操作步骤如下:

- 点击 ∩ ,显示功能菜单,点击菜单中的 波形计算,使下方显示波形计算 菜单,粉色波形M显示在屏幕上。
- 2. 在下方菜单中选择 波形计算。
- 3. 在右侧菜单中选择 因子1 为 CH1。
- 4. 在右侧菜单中选择 符号 为+。
- 5. 在右侧菜单中选择 因子2 为 CH2。
- 6. 在右侧菜单中选择 垂直(格),点击弹出的 二,调整 Math 波形的垂直位置。
- 7. 在右侧菜单中选择 <u>垂直(V/格)</u>,点击弹出的<sup>➡</sup>,调整 Math 波形的垂直档 位。

#### 自定义函数运算

- 点击 1,显示功能菜单,点击菜单中的 波形计算,使下方显示波形计算 菜单。
- 在下方菜单中选择 自定义函数,点击右侧菜单 编辑函数,屏幕弹出表达 式输入软键盘。



3. 创建表达式。完成后,选择键盘中的 ← 执行。屏幕下方会显示 Math 波 形的档位。

M: 500	us (1M	Sa/s) Dep	:h:10k(12-bit)	M 200V		CH1	:DC <b>/</b> -80.0	)mV
<mark>1</mark> –	<b>2</b> BW-		波形	自定义				
4.00∨	10.0mV		计算	函数	- 剱子滤波 -			

#### 数字滤波

数字滤波支持的滤波类型有低通、高通、带通和带阻,通过设定截止频率可以滤除信号中的特定频率。数字滤波功能只可应用到 CH1 或 CH2。

 点击 1,显示功能菜单,点击菜单中的 波形计算,使下方显示波形计算 菜单。

- 2. 在下方菜单中选择 数字滤波,屏幕右侧出现数字滤波菜单。
- 3. 在右侧菜单中选择 通道, 可选择 CH1 或 CH2。
- 4. 在右侧菜单中选择 类型,选择所需的滤波类型。
- 5. 在右侧菜单中选择 窗口,选择合适的窗口。
- 6. 选择滤波类型为 低通 或 高通 时,在右侧菜单中选择 截止频率。
   选择滤波类型为 带通 或 带阻 时,在右侧菜单中选择 上限 或 下限。
   点击弹出的
- 7. 在右侧菜单中选择 垂直(格),点击弹出的 遇调整 Math 波形的垂直位置。 Math 波形的电压档位与当前通道的电压档位相同。

注: 慢扫时, 数字滤波功能关闭。

### 如何使用自动量程

该功能可以自动调整设置以及跟踪信号。如果信号发生变化,此设置将持续 跟踪信号。自动量程状态下示波器自动根据被测信号的类型,幅度,频率调整到 合适的触发模式、电压档位及时基档位。

自动量程菜单说明如下表:

功能菜单	设定	说明
	$\checkmark \checkmark \checkmark$	跟踪并调整水平设置和垂直设置
模式		跟踪并调整水平刻度,不改变垂直设置
	$\langle$	跟踪并调整垂直刻度,不改变水平设置
波形	$\sim$	可以显示多个周期的波形图
	$\langle$	只显示一到两个周期的波形

使用自动量程来测量通道信号,执行以下步骤:

1. 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 自动量程,状态为 开启。

2. 在下方菜单中,按模式;在右侧菜单中,选择模式为 ......。

五下方菜单中,按 波形,在右侧菜单中,选择波形为 √√
 见图 4-23:



图 4-23: 自动量程 水平/垂直模式多周期波形图

#### 注:

- 1. 进入自动量程模式时,在屏幕的左上角出现自动量程模式提示。
- 自动量程模式下,可以自动判断触发模式(边沿,视频)。此时触发功能键 不可操作。
- 为了使自动量程的显示更加友好,在输入信号为带有直流成分的交流信号情况下,可将示波器通道耦合设置为交流,输入信号的幅值大于 5mV 且频率大于 20Hz。
- 4. 在自动量程状态下, 触发耦合方式始终为直流耦合, 触发方式为自动, 触发 释抑设置为 100ns。
- 5. 自动量程模式下,只要调整垂直位移、电压档位、触发电平和时基档位,就 会暂停自动量程模式;此时再按 Autoset(自动设置)按键,又恢复自动量程 模式。
- 6. 在视频触发状态下水平时基固定于 50us 档位。
- 7. 一旦进入自动量程,以下设置会被强制:
  当处于波形缩放模式时,会切换到正常模式;
  当处于解码、通过失败或 XY 模式时,会被强制退出;
  当处于停止状态时,会改为运行状态。

# 如何使用视窗扩展

点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 视窗扩展,状态可以设置为 开 启 或 关闭 。可以快速的进入波形水平放大模式、波形缩放模式。

# 如何使用 FFT

FFT指的是对某个通道进行傅里叶变换运算。

FFT 相应操作功能表:

功能	菜单	设定	说明	
信源		CH1 CH2	进行相应傅里叶变换的波形	
		Hamming		
		Rectangle		
应	3 1-1	Blackman	<b>进</b> 权容	
这		Hanning	见洋团困致	
		Kaiser		
		Bartlett		
		V RMS		
柊	行	Decibels	VRMS、Decibels 万幅度单位;	
TE		Radian	Radian、Degrees 为相位单位。	
	し し	位置数值		
显示	水平(Hz)	时基数值/		
			半时基,点击弹出的■进行调整	
			切换选中FFT波形的垂直位置或垂	
	垂直	位置数值	+	
		档位数值/	直档位,点击弹出的 <sup>—</sup> 进行调整	
	т	Г. Ċ		
FFT 峰值	ナ ー ー	「戸戸	丌 口 以 大 肉 H Ⅰ 暉 伹 皮 系 切 舵 动 太 肉 長 □ 比 子 修 佶 位 異	
		てい)	幼心舀你 ╯ 1日小咋沮巴旦。	

# 使用FFT

**FFT** 将信号分解为分量频率,示波器使用这些分量频率显示信号频率域的图形,这与示波器的标准时域图形相对。可以将这些频率与已知的系统频率匹配,如系统时钟、振荡器或电源。

本示波器的FFT运算可以实现将时域波形的 8192 个数据点转换为频域信号 (采样的记录长度需设为10K点或以上)。最终的 FFT 谱中含有从直流 (0 Hz) 到 奈奎斯特频率的 4096 个点。

下面以傅里叶变换为例,操作步骤如下:

- 1. 点击 ,显示功能菜单,点击菜单中的 FFT,状态为 开启,使下方显示 波形计算菜单,粉色波形M显示在屏幕上。
- 2. 屏幕下方出现FFT菜单。
- 3. 在下方菜单中选择 信源, 切换为 CH1。
- 4. 在下方菜单中选择 窗口,在右侧菜单中,选择要使用的窗口类型。
- 5. 在下方菜单中选择 格式,在右侧菜单中,选择格式为幅度单位,包括 V RMS、Decibels;或者相位单位,包括 Radian、Degrees。
- 6. 在下方菜单中选择 显示,在右侧菜单中,按 水平(Hz) 使 M 标志在水平位 置数值之前(靠上方的数值),点击弹出的 → 调整FFT波形的水平位置;再 选中下面的水平时基数值,点击弹出的 → 调整FFT波形的水平时基。
- 在下方菜单中选择 显示,在右侧菜单中选择 垂直,与上面同样操作来设置 垂直位置和垂直档位。

#### 选择FFT窗口

FFT 功能提供六个窗口。每个窗口都在频率分辨率和幅度精度间交替使用。 需要测量的对象和源信号特点有助于确定要使用的窗口。使用下列原则来选择最 适当的窗口。

窗口类型	说明	窗口
Hamming	对于非常接近同一值的分辨频率,这是最佳的窗口 类型,并且幅度精度比"直角"窗口也略有改进。 Hamming 类型比Hanning 类型的频率分辨率要略 有提高。 使用Hamming 测量正弦、周期性和窄带随机噪音。 该窗口用于信号级别在具有重大差别的事件之前 或之后的瞬态或猝发。	
Rectangle	对于那些非常接近同一值的分辨频率,这是最好的 窗口类型,但此类型在精确测量这些频率的幅度时 效果最差。它是测量非重复信号的频谱和测量接近 直流的频率分量的最佳类型。 使用"直角"类型窗口测量信号级别在具有几乎相 同的事件之前或之后的瞬态或猝发。此外,使用该 窗口还可以测量频率具有非常接近频率的等幅正 弦波和具有相对缓慢频谱变化的宽带随机噪音。	
Blackman	此类型窗口用于测量频率幅度最佳,但对于测量分 辨频率效果却是最差。 使用 Blackman 测量查找高次谐波的主要单信号频 率波形。	

Hanning	此类型窗口用于测量幅度精度极好,但对于分辨频 率效果较差。 使用Hanning 测量正弦、周期性和窄带随机噪音。 该窗口用于信号级别在具有重大差别的事件之前 或之后的瞬态或猝发。	
Kaiser	使用 Kaiser 窗口时频率分辨率一般, 谱泄漏和幅 度精度均较好。 当频率非常接近相同的值但幅度差别很大(旁瓣水 平和形状因子最接近传统的高斯 RBW)时使用 Kaiser 最好。这种窗口也非常适用于随机信号。	
Bartlett	巴特利特窗,与三角窗非常类似(两端值为0)	

图 4-24,图 4-25,图 4-26,图 4-27,图 4-28,图 4-29 分别显示波形为 1kHz

正弦波的6种窗体函数 FFT 变换。



图 4-24: Hamming窗



图 4-25: Rectangle窗



图 4-26: Blackman窗



图 4-27: Hanning窗



图 4-28: Kaiser窗



图 4-29: Bartlett窗

#### FFT操作技巧

- 使用默认的 dBVrms 标度查看多个频率的详细视图,即使它们的幅度大不相同。使用 Vrms 标度查看所有频率之间进行比较的总体视图。
- 具有直流成分或偏差的信号会导致FFT波形成分的错误或偏差。为减少直流成 分可以选择 交流 耦合方式。
- 为减少重复或单次脉冲事件的随机噪声以及混叠频率成分,可设置示波器的获取模式为平均获取方式。

#### 名词解释:

**奈奎斯特频率**:任何实时数字化示波器在不出现错误的条件下可以测的最高频率是采样速率的一半。这个频率称为奈奎斯特频率。"奈奎斯特"频率以上的频率信息采样不足,这会产生 FFT 假波现象。使用FFT应注意采样率与所测频率的倍数关系。

# 如何使用 XY 模式

点击 **①** ,显示功能菜单,点击菜单中的 XY,可以设置 开启/关闭 XY 模式下的全屏视图。

#### XY模式:

选择XY模式方式以后,通道1和通道2都开启,相对一个波形幅度显示另一个 波形幅度,水平轴显示 通道1,垂直轴上显示 通道2,示波器用未触发的取 样模式,数据显示为光点。 各种控制钮的操作如下:

● 当 HOR 键亮灯时, A、B旋钮用于设定水平档位和水平位移。

● 当某一通道按键灯亮时,A、B旋钮用于设定当前通道的垂直档位和垂直 位移。

在XY模式方式中,以下功能不可用:

- 参考或数字值波形
- 光标测量
- 触发控制
- FFT

操作步骤:

- (1) 点击 **①**,显示功能菜单,点击菜单中的 XY,可以设置 开启,调出显示设置菜单。
- (2) 在下面菜单中选择 全屏 为 开启 可打开XY模式的全屏视图。

# 如何使用通过/失败(P/F)

通过/失败测试功能通过判断输入信号是否在创建规则范围内,以输出通过或失 败波形,用以监测信号变化情况。

点击 \Lambda ,显示功能菜单,点击菜单中的 P/F,状态为 开启 。

菜单说明如下:

功能菜单	设定	说明
品化	开始	开始操作
1朱11-	停止	停止操作
	通过	被测信号符合所设定规则
	失败	被测信号不符合设定规则
输出	响铃	当满足设定时铃声响起
	输出即停	一旦满足所设定规则立即停止
	信息显示	控制左上方信息显示开关
	信源	选择信源为CH1或 CH2
规则	水平设置	+ 点击弹出的 — 改变水平设置值
		+ 点击弹出的 - 改变垂直设置值
	垂直设置 创建规则	把所设定的条件作为本次测试规则
规则保存	规则编号	规则1~8中任选一个作为此规则的命名
790714 MK 14	保仔	点击后保仔此规则

调用 调用某个规则
通过/失败:检测通道输入信号是否在规则之内,超出范围即为失败,反之即为通过,并且可以通过内置的、可设置的输出端口输出失败或通过信号。 欲执行通过/失败检测,按以下步骤操作:
1. 点击 <u>∩</u> ,显示功能菜单,点击菜单中的 P/F,状态为 开启。
2. 创建规则: 在下方菜单中选择 规则。在右侧菜单中选择 信源; 在右侧菜单
中选择 水平设置 或 垂直设置,点击弹出的 — 设置或垂直设置;在右侧菜 单中选择 创建。
<ol> <li>设置输出方式:在下方菜单中选择 输出,设置输出选项。在右侧菜单的"通过""失败""响铃"中选择一个或两个选项。其中"通过"和"失败"是相互排斥的,不能同时被选中。</li> </ol>
4. 开始检测:在下方菜单中选择 操作,状态 为 开始,则开始进行检测。
5. 规则保存:在下方菜单中选择规则保存。在左侧菜单中选择保存位置,在右侧菜单中选择保存,方便以后需要的时候立刻调用;也可以在右侧菜单中选择调用,调出已经保存的规则。
注:
<ol> <li>在通过/失败开启的情况下,开启XY 或FFT,则通过/失败被关闭;在XY、FFT 下,通过/失败的功能菜单为灰色,无法使用;</li> </ol>
2. 在厂家设置,自动量程,自动设置下,通过/失败被关闭;
3. 当规则存储中无保存设置时,会提示无此规则保存;
4. 在停止状态下,不进行数据比较,当继续运行时, pass fail total个数继续 加上去,不会从0开始。
5. 当波形回放功能开启时,通过/失败专门用来检测被回放的波形。
如何使用执行按键
执行按键包括 <b>拷贝、厂家设置、运行/停止、单次、自动设置。</b>
<b>拷贝:</b> 可在任何界面直接按 <b>拷贝</b> 面板键来保存信源波形。信源及存储位置取决于保存 功能菜单中类型为 波形 时的设置。具体可参见P50的"保存功能菜单"。

厂家设置:恢复厂家出厂设置的快捷按键。

运行/停止:运行和停止波形采样。

注意:在停止的状态下,对于波形垂直档位和水平时基可以在一定的范围 内调整,相当于对信号进行水平或垂直方向上的扩展。在水平时基为50ms 或更小时,水平时基可向下扩展4个档位。

**单次:**按下此功能键,可直接设置触发方式为单次,即当检测到一次触发时采样 一个波形,然后停止。

自动设置:

按 **自动设置** 按键, 示波器自动设置仪器的各项控制值, 以产生适合观察的 显示波形。

自动设置的功能项目如下表:

功能项目	设定		
通道耦合	直流		
垂直档位	调整到适合的档位		
垂直位置	调整到适合的位置		
带宽	满带宽		
水平位移	居中		
水平档位	调整到适合的档位		
触发类型	边沿或者视频		
触发信源	当自动设置前的信源通道没有信号时,设置为有输入信号的最小 通道。 当所有通道没有输入信号时,设置为CH1。		
	具他情况下为目动设置前的信源。		
触发耦合	直流		
触发斜率	上升		
触发电平	触发通道信号的峰峰值的3/5处		
触发模式	自动		
显示方式	YT		
强制运行	停止		
帮助	退出		
通过失败	关闭		
反相	关闭		
波形缩放	退出		
存储深度	如自动设置前大于10M,自动设置后设为10M		
波形计算	-		
或FFT			
波形录制	关闭		
慢扫	关闭		
余辉	关闭		

注: 当自动量程开启且运行时, 自动设置按键无效。

名词说明:

取消自动设置:返回到上一次菜单及信号的相关信息。

**注意**:应用波形自动设置功能时,要求被测信号的频率不小于 20Hz,幅度不小于 5mv。如果不满足此条件,则波形自动设置功能可能无效。

# 如何打印屏幕图像

要打印显示在示波器屏幕上的图像,执行以下步骤:

- (1) 将打印机连接到示波器侧面板上的 USB Device 接口。 注: USB Device 接口支持 PictBridge 兼容打印机。
- (3) 在下方菜单中,选择 设备 为 PICT。(选择 PC 时,为通过PC上位机来获 取屏幕图像。)
- (4) 在下方菜单中,按 打印设置。在右侧菜单中,设置各项打印参数。其中, 省墨模式 开启时,将使用白色背景打印。
- (5) 将打印机连接到示波器并设置了打印参数后,点击下方菜单的 开始,可以 打印当前屏幕图像。

# 5.使用万用表

# 万用表输入端

万用表的输入端位于仪器顶面,标有 COM、V/Ω/C 2 个插口。



图 5-1: 万用表输入端

# 万用表菜单

按前面板 万用表 按键,可开启/退出万用表测量。开启时,按键灯亮起。



图 5-2: 万用表按键

屏幕下方显示万用表菜单:

菜单 设定		说明
山运	ACA	测量交流电流
电机	DCA	测量直流电流
山口	ACV	测量交流电压
电压	DCV	测量直流电压
R		测量电阻
*		测量二极管
<b>□</b> [≫)		通断测试
С		测量电容
保持	开启 关闭	可以使当前读数保持在显示屏上。

5.使用万用表

	相对值	进行相对值测量时,读数是存储的参考值与输入信 号之间的差值。	
设置	信息显示 开启 关闭	使屏幕上的信息显示或隐藏	
	自动量程	选择自动量程模式	
	切换量程	选择手动量程模式,按此键可切换各量程。	

# 万用表显示窗

万用表显示窗位于屏幕的右上方。



图 5-3: 万用表显示窗

#### 说明:

- 1. 手动量程/自动量程指示: MANUAL 表示手动量程, AUTO 表示自动量程。
- 2. 测量类型指示:

Α	 电流测量
V	 电压测量
R	 电阻测量
ŗŊŗ	 二极管测量
⊑∫≫	 通断测量
С	 电容测量

- 3. 当前量程。
- 4. 测量显示值,如超出量程,显示"OL"。
- 5. HOLD 表示当前为读数保持模式。
- 6. 万用表记录仪(详见P89的"万用表记录仪")。
- 7. 相对值测量的参考值。
- 8. 电流或电压测量时,选择交流(AC)或直流(DC)。

# 进行万用表测量

# 测量 AC 或 DC 电流,执行下列步骤:

- (1) 按前面板 万用表 按键。选择下方菜单的 电流,再按选择 ACA (交流电流 测量,屏幕显示 AC)或选择 DCA (直流电流测量,屏幕显示 DC)。
- (2) 将本仪器附带的电流测量模块插入示波器顶部的 COM 端和 V/Ω/C 输入 端。
- (3) 将黑色测试笔连接到示波器顶部与 COM 端对应的模块插孔。将红色测试笔 连接到示波器顶面与 V/Ω/C 端对应的模块插孔。
- (4) 关闭被测电路的电源。将被测电路上的所有高压电容放电。
- (5) 断开待测的电路。将黑色测试笔连接到被断开的电路的一端(其电压比较低), 将红色测试笔连接到被断开的电路的另一端(其电压比较高)。如反向连接, 读数将为负数,但不会损坏万用表。
- (6) 接上电路的电源。读取测量值。
- (7) 关闭被测电路的电源。将全部高压电容放电。移走测试笔并将电路恢复原状。

### 测量 AC 或 DC 电压

- (1) 按前面板 万用表 按键。选择下方菜单的 电压,再按选择 ACV (交流电压 测量,屏幕显示 AC) 或选择 DCV (直流电压测量,屏幕显示 DC)。
- (2) 将黑色测试笔连接到示波器顶部的 COM 端。将红色测试笔连接到示波器顶部的 V/Ω/C 输入端。
- (3) 将红色和黑色测试笔另一端分别连接到被测点,读取显示值。

#### 测量电阻

- (1) 按前面板 万用表 按键。选择下方菜单的 🖓 🖒 按键,选中 R 进入电阻测 量。
- (2) 将黑色测试笔连接到示波器顶部的 COM 端。将红色测试笔连接到示波器顶部的 V/Ω/C 输入端。
- (3) 将红色和黑色测试笔另一端分别连接到被测点,读取显示值。

#### 测量二极管

- (1) 按前面板 万用表 按键。选择下方菜单的 🖧 👌 按键, 再按一次选中 ➡ 进入二极管测量。
- (2) 将黑色测试笔连接到示波器顶部的 COM 端。将红色测试笔连接到示波器顶部的 V/Ω/C 输入端。
- (3) 将红色测试笔另一端连接到被测二极管的正极,将黑色测试笔另一端连接到 二极管负极。读取被测二极管的正向偏压值。

#### 通断测试

- (1) 按前面板 **万用表** 按键。选择下方菜单的 🖏 😋 按键,再按两次选中 🖤 进入通断测试。
- (2) 将黑色测试笔连接到示波器顶部的 COM 端。将红色测试笔连接到示波器顶部的 V/Ω/C 输入端。
- (3) 使用红色和黑色测试笔的另两端测量被测电路的电阻。如被测电路的电阻小于 50 Ω,蜂鸣器将发出"滴"的声音。

#### 测量电容

- (1) 按前面板 万用表 按键。选择下方菜单的 🔐 🖓 C 按键, 再按三次选中 C 进入电容测量。
- (2) 将本仪器附带的电容测量器插入示波器顶部的 COM 端和 V/Ω/C 输入端。
- (3) 将被测电容插入电容测量器。屏幕将显示被测电容的电容值读数。

**注意**: 当测量小于 5 nF 的电容时,使用相对值测量方式,能够提高测量的精确度。

# 万用表功能

#### 读数保持模式

读数保持模式可以使当前读数保持在屏幕上。 (1) 选择下方菜单的保持,选中开启。当前读数将被保持,屏幕上显示 HOLD。 (2) 选中 关闭 可退出此模式。

# 进行相对值测量

进行相对测量时,读数是存储的参考值与输入信号之间的差值。

- (1) 在下方的测量菜单中,选择 设置,在右侧菜单中选择 相对值,进入相对值 测量模式,此时的测量值作为参考值,显示在△后面。
  此模式下,当前读数 = 输入值 - 参考值。
- (2) 再按一次 相对值 则退出该模式。
- 注:此功能在测量电阻、二极管及通断测试时不可用。

## 信息显示

显示或隐藏屏幕右上方的万用表显示窗。

- (1) 在下方的测量菜单中,选择 设置,在右侧菜单中按 信息显示,选中 开启。 屏幕上显示万用表显示窗。
- (2) 选中 关闭 可隐藏。

# 选择自动/手动量程

预设为自动量程。要选择自动/手动量程,执行以下步骤:

- (1) 在下方的测量菜单中,选择 设置。
- (2) 在右侧菜单中按 自动量程 可进入自动量程模式,屏幕显示 AUTO。
- (3) 在右侧菜单中按 切换量程 可进入手动量程模式,屏幕显示 MANUAL。再按 此键可切换各量程。
- 注:二极管测量、通断测试、电容测量没有手动量程模式。

# 万用表记录仪

当使用万用表测量电流或电压时,可使用记录仪记录测量数据。

点击 **①** ,显示功能菜单,下方菜单中选择 功能,在左侧菜单中选择 记录仪。 菜单说明如下:

功能菜单	设定	说明
24 H - 21 - 1	247	

5.使用万用表

	可探问应	
设置	术件间隔	饭直米件间隔,氾围入0.5S到10S,步进为0.5S
	持续时间	dhms分别代表天小时分钟秒。 比如"102:50:30"代表 1天又2小时50分钟30秒。 按持续时间可切换选择时间单位,点击弹出的
		更改所对应的数值。最长持续时间:内部保存
		介质为3天,外部保存介质为10天。
	使能 开启或关闭记录仪	
开始 停止	开始或停止记录	
保存介质	内部 选择保存在内部存储器或外部 USB 存储设备	
导出	保存介质选择为内部时,可将存储在内部存储器中的记录文件 导出到外部 USB 存储设备	

欲使用记录仪记录万用表测量数据,按以下步骤操作:

- 1. 按前面板 **万用表** 按键,开启万用表测量。选择下方菜单的 电流 或 电压。 如要进行相对值测量,在下方菜单中选择 设置,在右侧菜单中开启 相对值。
- 点击 1,显示功能菜单,下方菜单中选择 功能,在左侧菜单中选择 记录 仪。
- 3. 在下方菜单中选择 保存介质 为 内部 或 外部。如选择 外部,将U盘插入 前面板的USB接口。
- 4. 在下方菜单中选择 设置,在右侧菜单中选择 使能 为 开启。
- 5. 在右侧菜单中选择 采样间隔,点击弹出的 二 设置所需数值。
- 6. 在右侧菜单中选择 持续时间,再按可切换选择时间单位,点击弹出的 <sup>土</sup>更 改时间单位所对应的数值。
- 7. 在下方菜单中选择 开始。
- 8. 如保存介质选择为外部:屏幕显示说明,保存到U盘的文件名为 Multimeter\_Recorder.csv,如U盘上已有同名文件,则原有文件将被覆盖(要 保留的原有文件,请提前备份到别处)。再次按下方菜单的开始。
- 当记录时间到达所设的持续时间后,自动结束记录并保存数据。如要提前结束,可在下方菜单中选择停止。



10.如保存介质选择为内部:可将存储在内部存储器中的记录文件导出到外部 USB 存储设备。将U盘插入前面板的USB接口,在下方菜单中选择 导出。 屏幕显示导出说明,导出文件名固定为Multimeter\_Recorder.csv,如U盘上 已有同名文件,则原有文件将被覆盖(要保留的原有文件,请提前备份到别 处)。再次按下方菜单的 导出。

#### 如何以图表方式查看数据

您可以使用 Microsoft Excel 或其他电子表格应用程序打开 CSV 文件,并根据 数据创建图表。

以下步骤以Microsoft Excel 2010为例。

1. 使用 Excel 打开Multimeter\_Recorder.csv文件。



- 2. 选中需要以图表方式查看的数据(见图 5-4)。
- 在"插入"选项卡上的"图表"组中,单击"折线图",然后单击二维折线 图中的"折线图"(见图 5-5)。
- 4. 界面显示数据图表(见图 5-6)。如需保存图表以便下次查看,需将此记录 文件另存为XLS格式。



图 5-4







图 5-6

# 6.与计算机上位机软件通讯

示波器支持通过 USB、LAN 接口或 Wi-Fi 功能与计算机上位机进行通讯。安装在计算机的 Oscilloscope 上位机软件提供了对示波器测量数据的存储、分析和显示以及远程控制等功能。

对于 Oscilloscope 上位机软件的具体操作方法,请在上位机软件界面按 F1 键 查看内置帮助文档。

下面介绍怎样与计算机进行连接。首先,在计算机上安装随机光盘中的 Oscilloscope 上位机软件。然后,有以下几种连接方式可供您选择。

# 使用 USB 接口

- (1) 连接:用 USB 数据线将示波器侧面板上的 USB Device 接口与计算机的 USB 接口连接起来。
- (2) 安装驱动: 在计算机上运行 Oscilloscope 上位机软件后,按 F1 键打开内置帮助文档,按照文档中的标题"一、设备与 PC 连接"中的步骤来安装驱动。
- (3) 上位机通讯口设置: 打开 Oscilloscope 软件,点击菜单栏中的"传输",选择"端口设置",在设置对话框中,选择通讯口为"USB"。连接成功后,在软件界面的右下角的连接状态提示变为绿色。



图 6-1: 通过 USB 接口与计算机连接

# 使用 LAN 接口

# 直接连接

- (1) 连线。将网线的一头插入示波器侧面板的 LAN 接口;另一头插入计算机的 LAN 接口。
- (2) 设置计算机的网络参数。由于示波器不支持自动获得 IP 地址,因此需自行指定 IP。这里我们将 IP 地址设为 192.168.1.71。

Internet 协议 (TCP/IP) 属	± ?🛛
常规	
如果网络支持此功能,则可以获取 您需要从网络系统管理员处获得适	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址 (2)	
──●使用下面的 IP 地址(S): ──	
IP 地址(L):	192 .168 . 1 . 71
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关 @):	192 .168 . 1 . 1
○ 自动获得 DMS 服务器地址 (B)	
→ ⑦ 使用下面的 DNS 服务器地址(	<u>E</u> ):
首选 DNS 服务器 (P):	192 .168 . 1 . 1
备用 DNS 服务器(A):	· · ·
	高级(V)
	确定 取消

图 6-2: 设置计算机的网络参数

(3) 设置上位机的网络参数。在计算机上运行上位机软件。在"传输"菜单下的 "端口设置"中,通讯口选择"LAN", IP 设为与步骤(2)中计算机的网络 IP 前 3 个字段相同,最后一个字段不同的 IP 地址,这里设为"192.168.1.72"; 端口可设为 0~4000 的任意值,但由于 2000 以下的端口经常被占用,所以 建议设为 2000 以上,这里设为"3000"。

o <sup>g</sup> 端口设置
选择通讯口: [LAN]
IP: 192.168.1.72 端口: 3000
定制USB传输指令(某些机型可定制接收bin/bmp或深存储数据)
○波形 ○图片文件 ④探存储 获取完整深存储方式的".bin"波形文件
· (
自动获取的间隔时间 (ms): 2000 🛟
□ 保存自动获取的数据文件到以下文件夹中
月月11日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
由于Windows文件系统(FAT16, FAT32, MTFS)对单个文件夹下文件数量的限制,实际保存的 ⑦ 波形文件数量是不可预测的,请尽量选择MTFS分区,使用较短的文件夹路径,并关闭机器 上不必要的存储通道显示,以确保保存更多的文件。
确定 (2) 开始获取数据 开始自动获取

图 6-3: 设置上位机的网络参数

(4) 设置示波器的网络参数。在示波器中,点击 🏠 ,显示功能菜单,点击菜

单中的 功能,在下方菜单中,按 功能 出现左侧菜单,选择 网络设置 选项;在下方菜单中按 类别,在右侧菜单中选择 LAN。在下方菜单中,按 设置,右侧出现设置菜单。将 IP 地址与端口设为步骤(3)中上位机软件端口设置 中的 IP 及端口。在下方菜单中,按 保存设置,界面提示"重启示波器更新设置"。关机重启后,在上位机软件中如能正常获取数据,则连接成功。



图 6-4: 设置示波器的网络参数

# 通过路由器

(1) 连线。用网线将示波器侧面板的 LAN 接口连接到路由器。计算机也连接到该

路由器。

(2) 设置计算机的网络参数。由于示波器不支持自动获得 IP 地址,因此需自行指定 IP。默认网关及子网掩码的设置需要同路由器的设置一致。如将 IP 地址设为 192.168.1.71,子网掩码设为 255.255.255.0,默认网关设为 192.168.1.1。

Internet 协议(ICP/IP)属性 🛛 🥐 🗙
常规
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址 (0)
●使用下面的 IP 地址 (S):
IP地址(I): 192.168.1.71
子网掩码(U): 255.255.255.0
默认网关 (0): 192 .168 . 1 . 1
○ 自动获得 DNS 服务器地址 (B)
●使用下面的 DNS 服务器地址 (2):
首选 DNS 服务器 (2): 192 .168 . 1 . 1
备用 DNS 服务器 (A):
高級(火)
确定 取消

图 6-5: 设置计算机的网络参数

(3) 设置上位机的网络参数。在计算机上运行上位机软件。在"传输"菜单下的 "端口设置"中,通讯口选择"LAN", IP 设为与步骤(2)中计算机的网络 IP 前 3 个字段相同,最后一个字段不同的 IP 地址,这里设为"192.168.1.72"; 端口可设为 0~4000 的任意值,但由于 2000 以下的端口经常被占用,所以 建议设为 2000 以上,这里设为"3000"。

o° द्वे पिट्य 🔀
选择通讯口: [
IP: 192.168.1.72 端口: 3000
定制USB传输指令(某些机型可定制接收bin/bmp或深存储数据)
○ 波形 ○ 图片文件 ④ 深存储 获取完整深存储方式的". bin"波形文件
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
自动获取的间隔时间 (ms): 2000 🛟
□ 保存自动获取的数据文件到以下文件夹中
G 波利在10%支任系统 GAIL6、15.12、115.74单门文任关下支任数量的限制,头的保住的 G 波形文件数量是不可预测的,请尽量选择MTRS分区,使用较短的文件夹路径,并关闭机器 上不必要的存储通道显示,以确保保存更多的文件。
(一) (开始自动获取)

图 6-6: 设置上位机的网络参数

(4) 设置示波器的网络参数。在示波器中,点击 🏠 ,显示功能菜单,点击菜

单中的 功能,在下方菜单中,按 功能 出现左侧菜单,选择 网络设置 选项;在下方菜单中按 类别,在右侧菜单中选择 LAN。在下方菜单中,按 设置,右侧出现设置菜单。将 IP 地址与端口设为步骤(3)中上位机软件端口设置 中的 IP 及端口。网关 及 子网掩码 的设置需要同路由器的设置一致。在下方菜单中,按 保存设置,界面提示"重启示波器更新设置"。关机重启后,在上位机软件中如能正常获取数据,则连接成功。



图 6-7: 设置示波器的网络参数

# 使用 Wi-Fi 连接上位机

## 示波器作为 Wi-Fi 热点连接上位机

计算机需有 Wi-Fi 功能。

- (1) 设置示波器的网络参数。在示波器中,点击 ▲ ,显示功能菜单,点击菜单中的功能,在下方菜单中,按功能出现左侧菜单,选择网络设置选项;在下方菜单中按类别,在右侧菜单中选择WIFI-AP。在下方菜单中,按设置,右侧出现设置菜单。
- (2) 在右侧菜单中选择 名称, 屏幕出现软键盘, 直接点击, 来设定热点名称。
- (3) 在右侧菜单中选择 安全性,再按可切换选择。选择 OPEN (公开)选项为无 需密码。选择 WEP 或 WPA 选项时,需设定 Wi-Fi 连接密码,一般可设为 WPA;在右侧菜单中按 密码 菜单项,使用软键盘设置密码,长度为 8 位-32 位。
- (4)在右侧菜单中选择 IP:PORT, IP 为仪器自动设置的固定值, 这里为

"192.168.1.1"。点击弹出的一可设置端口,这里设为"3000"。

(5) 设置完成后, 在右侧 模式 菜单项中, 切换到 开启。屏幕右上方出现 🛜 图标。



- (6) 在下方菜单中,按保存设置,可保存当前的设置。
- (7) 使计算机连接到示波器 Wi-Fi 热点。使计算机 Wi-Fi 连接到已设置的示波器热 点,输入已设密码。



#### 图 6-8: 计算机连接到示波器 Wi-Fi 热点

(8) 设置上位机的网络参数。在计算机上运行上位机软件。在"传输"菜单下的 "端口设置"中,通讯口选择"LAN"; IP 与端口设为步骤(4)中示波器的 IP 及端口。在上位机软件中如能正常获取数据,则连接成功。

◎ 端口设置
选择通讯口:(LAN)
IP: 192.168.1.1 端口: 3000
定制USB传输指令(某些机型可定制接收bin/bmp或深存储数据)
<ul> <li>○ 波形 ○ 图片文件 ● 深存储</li> <li></li></ul>
自动获取的间隔时间 (ms): 2000 🗢
□保存自动获取的数据文件到以下文件夹中
月月二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
由于Windows文件系统(FAT16, FAT32, NTFS)对单个文件夹下文件数量的限制,实际保存的 ⑦ 波形文件数量是不可预测的,请尽量选择NTFS分区,使用较短的文件夹路径,并关闭机器 上不必要的存储通道显示,以确保保存更多的文件。
确定 (2) 开始获取数据 开始自动获取

图 6-9: 设置上位机的网络参数

# 示波器作为 Wi-Fi 站点连接上位机

示波器与计算机需在同一局域网范围内。

- (1) 在示波器中,点击 介 ,显示功能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单 中,按 功能 出现左侧菜单,选择 网络设置 选项;在下方菜单中按 类别, 在右侧菜单中选择 WIFI-STA。在下方菜单中,按 设置,右侧出现设置菜单。
- (2) 在右侧菜单中选择 名称,屏幕出现软键盘,直接点击,输入要连接的路由器 热点的名称。
- (3) 在右侧菜单中选择 安全性,再按可切换选择。选择当前路由器的安全类型。 OPEN(公开)为无需密码。选择 WEP 或 WPA 时,在右侧菜单中按 密码 菜 单项,输入此路由器的密码。
- (4) 在右侧菜单中选择 IP:PORT,点击弹出的一可设置端口,这里设为"3000"。

(5) 设置完成后,在右侧 模式 菜单项中,切换到 开启, IP 显示出仪器自动设定的值,这里为"10.1.1.126"。屏幕右上方出现不断变化的图标 🛜。



- (6) 在下方菜单中,按保存设置,可保存当前的设置。
- (7) 设置计算机的网络参数。将计算机的 IP 设为与示波器的 IP 前 3 个字段相同, 最后一个字段不同的 IP 地址,这里设为 "10.1.1.123"。默认网关及子网掩码 的设置需要同路由器的设置一致。

Internet 协议(TCP/IP)属性 🛛 🥐 🔀
常规
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址 @)
⑦ 使用下面的 IP 地址 (፩):
IP地址(I): 10.1.1.123
子网掩码(U): 255.255.255.0
默认网关 (2): 10 . 1 . 1 . 1
○ 自动获得 DNS 服务器地址 (B)
●使用下面的 DNS 服务器地址 (2):
首选 DNS 服务器 (2): 10 . 1 . 1 . 1
备用 DMS 服务器 (A):
高級 (火)
确定 取消

- 图 6-10: 设置计算机的网络参数
- (8) 设置上位机的网络参数。在计算机上运行上位机软件。在"传输"菜单下的 "端口设置"中,通讯口选择"LAN"; IP 与端口设为示波器的 IP 及端口。 在上位机软件中如能正常获取数据,则连接成功。

o <sup>q</sup> 端口设置			
选择通讯口(LAN)			
IP: 10.1.1.126 端口: 3000			
定制USB传输指令(某些机型可定制接收bin/bmp或深存储数据)			
<ul> <li>○ 波形</li> <li>○ 图片文件</li> <li>● 深存储</li> <li>         获取完整深存储方式的".bin"波形文件     </li> </ul>			
· [] · 没胃:			
自动获取的间隔时间 (ms): 2000 🗢			
□保存自动获取的数据文件到以下文件夹中			
月月二月二十二月二十二月二十二月二十二月二十二月二十二月二十二月二十二月二十二			
由于Windows文件系统(PAT16, FAT32, NTFS)对单个文件夹下文件数量的限制,实际保存的 ② 波形文件数量是不可预测的,请尽量选择NTFS分区,使用较短的文件夹路径,并关闭机器			
确定 (2) 开始获取数据 开始自动获取			

图 6-11: 设置上位机的网络参数

# 7.通过 Wi-Fi 与安卓智能设备通讯 (可选)

示波器可通过 Wi-Fi 与安卓智能设备进行通讯。使用免费的应用软件,可在安卓 平台的手机或平板电脑上同步查看波形,对示波器进行远程控制,导出 bmp, png 格式的波形图片或 csv, bin 格式的波形数据,并可将波形图片或数据通过已安装 的社交程序分享。

#### 移动设备系统要求

● 安卓 4.0 版本及以上版本。

### 如何连接

示波器 Wi-Fi 设置中,可选择的连接类别有 2 种。一种是 WIFI-AP (Access Point), 即示波器本身作为 Wi-Fi 接入点,安卓设备可直接与之连接,另一种是 WIFI-STA (Station),即示波器作为 Wi-Fi 站点,通过路由器与安卓设备连接。

# 示波器作为 Wi-Fi 热点连接 APP

- (1) 在示波器中,点击 ▲ ,显示功能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单中,按 功能 出现左侧菜单,选择 网络设置 选项;在下方菜单中按 类别,在右侧菜单中选择 WIFI-AP。在下方菜单中,按 设置,右侧出现设置菜单。
- (2) 在右侧菜单中选择 名称,屏幕出现软键盘,直接点击,来设定热点名称。
- (3) 在右侧菜单中选择 安全性,再按可切换选择。选择 OPEN (公开)选项为无 需密码。选择 WEP 或 WPA 选项时,需设定 Wi-Fi 连接密码,一般可设为

WPA;在右侧菜单中按 密码 菜单项,使用软键盘设置密码,长度为8位-32 位。

- (4) 在右侧菜单中选择 IP:PORT, IP 为仪器自动设置的固定值, 点击弹出的 一 可 设置端口。
- (5) 设置完成后, 在右侧 模式 菜单项中, 切换到 开启。屏幕右上方出现 🗑 图 标。



(6) 在下方菜单中,按保存设置,可保存当前的设置。

(7) 在安卓设备端, 使 Wi-Fi 连接到已设置的示波器热点, 输入已设密码。

SCOPE_AP	
信号强度 <b>强</b>	
安全性	
WPA/WPA2 PSK	
密码(8~63个字符)	
••••••	
🔵 显示密码	
🗌 显示高级选项	
取消	连接

(8) 在安卓设备端,开启应用程序。

(9) 点击左边 连接 软键。


(10) IP 及端口设为示波器的对应值后,点击 确定 进行连接。点击 历史 可选择 之前的历史设置。

192.168.1.1		
3000	历史	4
确定	取消	

### 示波器作为 Wi-Fi 站点连接 APP

示波器与安卓设备需在同一无线路由器范围内。

- (1) 在示波器中,点击 介 ,显示功能菜单,点击菜单中的 功能,在下方菜单 中,按 功能 出现左侧菜单,选择 网络设置 选项;在下方菜单中按 类别, 在右侧菜单中选择 WIFI-STA。在下方菜单中,按 设置,右侧出现设置菜单。
- (2) 在右侧菜单中选择 名称, 屏幕出现软键盘, 直接点击, 输入要连接的路由器 热点的名称。
- (3) 在右侧菜单中选择 安全性,再按可切换选择。选择当前路由器的安全类型。 OPEN(公开)为无需密码。选择 WEP 或 WPA 时,在右侧菜单中按 密码 菜 单项,输入此路由器的密码。
- (4) 在右侧菜单中选择 IP:PORT, 点击弹出的一可设置端口。
- (5) 设置完成后,在右侧 模式 菜单项中,切换到 开启, IP 显示出仪器自动设定的值。屏幕右上方出现不断变化的图标 🛜。

				<u>设置</u> 名称
				llp hiwifi
				安全性 <sup>OPEN</sup> WEP WPA
				密码
				*******
				IP:PORT 10 1 1 126 3000
功能 网络设置	类别 WIFI-STA	设置	保存设置	模式 <b>开启</b> 关闭

- (6) 在下方菜单中,按保存设置,可保存当前的设置。
- (7) 在安卓设备端,使 Wi-Fi 连接到同一路由器。

llp hiwifi	
信号强度 <b>强</b>	
安全性	
WPA/WPA2 PSK	
密码(8~63个字符)	
•••••	
🔵 显示密码	
- 显示高级选项	
取消	连接

- (8) 开启应用程序。
- (9) 点击左边 连接 软键。

	<b>上</b> 打开文件
连接	(2) 没置

(10) IP 及端口设为示波器的对应值后,点击 确定 进行连接。点击 历史 可选择 之前的历史设置。









# 手势控制



107

# 8.应用实例

### 例一:测量简单信号

观测电路中一未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。

### ● 欲迅速显示该信号,请按如下步骤操作:

- (1) 将探头菜单衰减系数设定为 10X,并将探头上的开关设定为10X(参见P11 的"如何进行探头衰减系数设定")。
- (2) 将通道1的探头连接到电路被测点。
- (3) 按下 自动设置 按键。

示波器将自动设置使波形显示达到最佳。在此基础上,您可以进一步调节垂直、 水平档位,直至波形的显示符合您的要求。

#### ● 进行自动测量

示波器可对大多数显示信号进行自动测量。欲测量CH1通道信号的周期、频率, 请按如下步骤操作:

- 1. 点击 🏠 ,显示功能菜单,点击菜单中的 测量,屏幕显示自动测量菜单。
- 2. 按下方菜单中的 添加测量。
- 3. 屏幕左侧显示测量类型菜单, 通过上下滑动测量类型菜单, 选择 周期 选项。

4. 在右侧菜单中,按 信源 菜单项,选中 CH1。

- 5. 在右侧菜单中,按添加测量,周期选项添加完成。
- 6. 在屏幕左侧类型菜单中, 通过上下滑动测量类型菜单, 选择 频率 选项。
- 7. 在右侧菜单中,按 信源 菜单项,选中 CH1。
- 8. 在右侧菜单中,按添加测量,频率选项添加完成。

在屏幕左下方会自动显示出测量数值。



图 8-1: 自动测量波形

### 例二:测量电路中放大器的增益

将探头菜单衰减系数设定为 10X,并将探头上的开关设定为 10X (参见P11的"如何进行探头衰减系数设定")。

将示波器 CH1 通道与电路信号输入端相接, CH2 通道则与输出端相接。

操作步骤:

(1) 按下 自动设置 按键。示波器自动把两个通道的波形调整到合适的显示状态。

- (2) 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 测量,屏幕显示自动测量菜单。
- (3) 按下方菜单中的 添加测量。
- (4) 屏幕左侧显示测量类型菜单,选择 峰峰值 选项。
- (5) 在右侧菜单中,按 信源 菜单项,选中 CH1。
- (6) 在右侧菜单中, 按 添加测量, CH1的峰峰值测量添加完成。
- (7) 屏幕左侧显示测量类型菜单,选择 峰峰值 选项。
- (8) 在右侧菜单中,按 信源 菜单项,选中 CH2。
- (9) 在右侧菜单中, 按 添加测量, CH2的峰峰值测量添加完成。
- (10) 从屏幕左下角测量值显示区域读出CH1和CH2的峰峰值。
- (11) 利用以下公式计算放大器增益。

增益=输出信号/输入信号

增益(db)=20×log(增益)



图 8-2: 增益测量波形

### 例三: 捕捉单次信号

方便地捕捉脉冲、毛刺等非周期性的信号是数字存储示波器的优势和特点。 若捕捉一个单次信号,首先需要对此信号有一定的先验知识,才能设置触发电平 和触发沿。例如,如果脉冲是一个 TTL 电平的逻辑信号,触发电平应该设置成2 伏,触发沿设置成上升沿触发。如果对于信号的情况不确定,可以通过自动或普 通的触发方式先行观察,以确定触发电平和触发沿。

#### 操作步骤如下:

- (1) 将探头菜单衰减系数设定为 10X,并将探头上的开关设定为 10X (参见P11 的"如何进行探头衰减系数设定")。
- (2) 按CH1键选中该通道,旋转 B 旋钮调整垂直档位。按下 HOR 键灯亮,旋转 B 旋钮调整水平档位,为观察的信号建立合适的垂直与水平范围。
- (3) 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 采集,显示采样菜单。
- (4) 在下方菜单中选择 采集模式。在右侧菜单中选择 峰值检测。
- (5) 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 触发,显示触发菜单。
- (6) 在下方菜单中选择 单触类型。在右侧菜单中选择 单触。
- (7) 在左侧菜单中选择触发模式为 边沿。
- (8) 在下方菜单中选择 信源,在右侧菜单中选择 CH1。
- (9) 在下方菜单中选择 耦合; 在右侧菜单中选择 直流。
- (10) 在下方菜单中选择 斜率 为 💉 (上升)。
- (11) 在下方菜单中选择 自动&释抑; 在右侧菜单中选择 单次。
- (12) 旋转"旋钮A",调整触发电平到被测信号的中值。
- (13) 若屏幕上方 触发状态指示 没有显示 Ready,则按下 Run/Stop(运行/停止)按键,启动获取。等待符合触发条件的信号出现。如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在屏幕上。利用此功能可以轻易捕捉到偶然发生的事件,例如幅度较大的突发性毛刺:将触发电平设置到刚刚高于正常信号电平,按 Run/Stop(运行/停止) 按键开始等待,则当毛刺生时,机器自动触发并把触发前后一段时间的波形记录下来。通过旋转面板上水平控制区域的 A 旋钮,改变触发位置的水平位移可以得到不同长度的负延迟触发,便于观察毛刺发生之前的波形。见图 8-3。



图 8-3: 捕捉单次信号

# 例四:分析信号的细节

### 观察含噪声的信号

信号受到了噪声的干扰,噪声可能会使电路产生故障,欲仔细分析噪声请按如下步骤操作:

(1) 点击 <u>∩</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 采集,显示采样菜单。

(2) 在下方菜单中选择 采集模式。

(3) 在右侧菜单中选择 峰值检测。

此时,屏幕显示包含随机噪声的波形。尤其是在时基设为慢速的情况下,使用峰 值检测能够观察到信号中包含的噪声尖峰和毛刺。见

图 8-4。



图 8-4: 含噪声信号的波形

#### 分离信号和噪声

分析信号波形时需要去除噪声, 欲减少示波器显示的随机噪声, 请按如下步骤操作:

- (1) 点击 ∩ ,显示功能菜单,点击菜单中的 采集,显示采样菜单。
- (2) 在下方菜单中选择 采集模式。
- (3) 在右侧菜单中选择 平均值,点击左侧菜单,观察选择不同的平均次数,波形取平均值后的显示效果。

取平均值后随机噪声被减小而信号的细节更容易观察,在下面的图中,当噪声被 去除后,在信号的上升沿和下降沿上的毛刺显示出来。见图 8-5。



图 8-5: 去除噪声信号的波形

### 例五: X-Y 功能的应用

### 查看两通道信号的相位差

实例:测试信号经过一电路网络产生的相位变化。 将示波器与电路连接,监测电路的输入输出信号。

欲以 X-Y 坐标图的形式查看电路的输入输出,请按如下步骤操作:

- (1) 将探头菜单衰减系数设定为 10X,并将探头上的开关设定为 10X (参见P11 的"如何进行探头衰减系数设定")。
- (2) 将通道1的探头连接至网络的输入,将通道2的探头连接至网络的输出。
- (3) 通过按 CH1键 ~ CH2键, 打开CH1和CH2。
- (4) 按下 自动设置 按键,示波器把两个通道的信号显示在屏幕中。
- (5) 按CH1键选中CH1通道,调整 **垂直档位** 旋钮;然后按CH2键选中CH2通道, 调整 **垂直档位** 旋钮,使两路信号显示的幅度大约相等。

- (7) 调整 垂直档位、垂直位移 旋钮使波形达到最佳效果。
- (8) 应用椭圆示波图形法观测并计算出相位差。见图 8-6。



图 8-6: 李沙育(Lissajous)图形

根据 sin q = A/B 或 C/D,其中 q 为通道间的相差角,A、B、C、D的定义见上 图。因此可以得出相差角,即:q=±arcsin (A/B) 或 ±arcsin(C/D)。如果椭圆的 主轴在I、III象限内,那么所求得的相位差角应在I、IV象限内,即在 ( $0 \sim \pi/2$ ) 或 ( $3\pi/2 \sim 2\pi$ )内。如果椭圆的主轴在II、IV象限内,那么所求得的相位差角应 在II、III象限内,即在 ( $\pi/2 \sim \pi$ )或 ( $\pi \sim 3\pi/2$ )内。

### 例六:视频信号触发

观测一电视机中的视频电路,应用视频触发并获得稳定的视频输出信号显示。

#### 视频场触发

欲在视频场上触发,请按如下步骤操作:

- (1) 点击 <u>n</u>,显示功能菜单,点击菜单中的 触发,显示触发菜单。
- (2) 在下方菜单中选择 单触类型。在右侧菜单中选择 单触。
- (3) 在左侧菜单中选择触发模式为 视频。
- (4) 在下方菜单中选择 信源, 在右侧菜单中选择 CH1。
- (5) 在下方菜单中选择 制式; 在右侧菜单中选择 NTSC。

- (6) 在下方菜单中选择 同步; 在右侧菜单中选择 奇场。
- (7) 调整 A、B 旋钮以得到合适的波形显示。见图 8-7:



图 8-7: 视频奇场触发波形

# 9.故障处理

- 1. 如果按下电源开关示波器仍然黑屏,没有任何显示,请按下列步骤处理。
  - 检查电源接头是否接好。
  - 做完上述检查后,重新启动仪器。
  - 如仍然无法正常使用本产品,请与本公司联络,让我们为您服务。
- 2. 采集信号后,画面中并未出现信号的波形,请按下列步骤处理。
  - 检查探头是否正常接在信号连接线上。
  - 检查信号连接线是否正常接在 BNC(即通道联接器)上。
  - 检查探头是否与待测物正常连接。
  - 检查待测物是否有信号产生(可将有信号产生的通道与有问题的通道 接在一起来确定问题所在)。
  - 再重新采集信号一次。
- 3. 测量电压幅度值比实际值大 10 倍或小 10 倍。

检查通道设置菜单中的衰减系数是否与实际使用的探头衰减比例相符(参见P11的"如何进行探头衰减系数设定")。

### 4. 有波形显示,但不能稳定下来。

检查触发模式菜单中的信源项是否与实际使用的信号通道相符。

- 检查触发类型项:一般的信号应使用边沿触发方式,视频信号应使用视频触发方式。只有应用适合的触发方式,波形才能稳定显示。
- 尝试改变触发耦合为高频抑制,以滤除干扰触发的高频噪声。
- 5. 按下 Run/Stop 键无任何显示。

检查触发模式菜单的触发方式是否在正常或单次,且触发电平超出波形范围。如果是,将触发电平居中,或者设置触发方式为自动。另外,按 Autoset 键可自动完成以上设置。

6. 在采集模式中设置为平均值采样(参见 P44 的"如何进行采集设置"),或 显示设置中余辉的持续时间设置较长后(参见 P48 的"余辉"),显示速度 变慢。

这属于正常现象。

# 10.技术规格

除非另有说明,所有技术规格都适用于衰减开关设定为 10X 的探头和数字式示 波器。示波器必须首先满足以下两个条件,才能达到这些规格标准:

- 仪器必须在规定的操作温度下连续运行三十分钟以上。
- 如果操作温度变化范围达到或超过 5℃,必须打开系统功能菜单,执行"自校 正"程序(参见P12的"如何进行自校正")。

除标有"典型"字样的规格以外,所用规格都有保证。

特性	说明		
	TAO3072	70 MUL	
	TAO3072A	70 MHz	
世史	TAO3102	100 MU-	
中见	TAO3102A		
	TAO3122	120 MU-	
	TAO3122A		
	TAO3072		
	TAO3102	8位	
<b>垂</b> 古⇔瓣索(Λ/□)	TAO3122		
亜旦刀 / 升平(A/D)	TAO3072A		
	TAO3102A	8 位/12 位/14 位	
	TAO3122A		
通道		2	
	TAO3072		
	TAO3072A		
波形剧新家	TAO3102	45.000 wfms/s	
(汉)[2][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]][[]][[]][[	TAO3102A	+5,000 Willis/3	
	TAO3122		
	TAO3122A		
多级灰度显示 & 色温			
显示			
(波形灰度显示功能采			
用灰度的变化来体现波		支持	
形出现频率的大小。波形			
出现的频率越大,显示越			
明亮。)			
放大镜功能	TAO3072		
(放大镜窗口可在水平	TAO3102	不支持	
和垂直方向上放大显示	TAO3122		

# 示波器

	特性						
波形选	区,以便用户观察	TAO3072A					
波形。)		TAO3102A	支持				
		TAO3122A					
	采样方式	普通	采样、嵴	<b>逢</b> 值检测	、平均	9值	
		TAO3072	两通道			500 MSa/s	
		TAO3102	单诵试			1 GSa/s	
		TAO3122					
采样	ナーニュレナ		8位		-	500 MSa/s	
	<b></b>	TAO3072A	<b></b> 枳式	<b>単週</b> 値	-	1 GSa/s	
		TAO3102A	12位	<b>两</b> 週道	-	250 MSa/s	
		TAO3122A	模式	早 通 道	-	500 MSa/s	
			14 位	<b>两</b> 週道	-	100 MSa/s	
			模式	甲通道		100 MSa/s	
	输入耦合	直流、交流、接地					
	输入阻抗	1 MΩ±2%,与 15 pF±5 pF 并联					
	探头衰减系数	0.001X - 1000X,挖	安 1-2-5 进制方式步进				
	最大输入电压	400 V (DC + AC 4	V(DC+AC 峰值)				
输入	带宽限制	<b>20 MHz</b> ,全带宽	)MHz,全带宽				
	通道间的隔离	50Hz: 100 : 1					
	度	10MHz: 40 : 1					
	通道间时间延						
	识(曲刑)		150	os			
		TAO3072	田浬県				
		TAO3102	内辺但		0.05 5		
		TAO3122	甲週項		0.05 Sa	a/s - 1 GSa/s	
			8位	两通道	0.05 Sa	a/s - 500 MSa/s	
	采样率范围		模式	单通道	0.05 Sa	a/s - 1 GSa/s	
		IAO3072A TAO3102A	12 位	两通道	0.05 Sa	a/s - 250 MSa/s	
水平		TAO3122A	模式	单通道	0.05 Sa	a/s - 500 MSa/s	
			14 位	两通道	0.05 Sa	a/s - 100 MSa/s	
			模式	单通道	0.05 Sa	a/s - 100 MSa/s	
	波形内插		(Si	nx)/x, x			
	最大存储深度	开启两通道,最高	5为 <b>20M</b> 点	₹;			
<sup>取入门 咱抓反</sup>   开启单通道,最高为40M点。							

	特性		说明
	扫速范围 (S/div)	TAO3072 TAO3072A TAO3102 TAO3102A TAO3122 TAO3122A	2ns/div - 1000s/div, 按 1-2-5 进制方式步进
	时基精度	最大 ±10ppm (3	不境温度为+25℃时)
	时间间隔 (△T)	单次:	
	测量精确度	<b>±(1</b> 采样间隔时间·	+1ppm×读数+0.6ns)
	$(DC \sim$	>16个平均值:	
	100MHz)	<b>±(1</b> 采样间隔时间·	+1ppm×读数+0.4ns)
	灵敏度(伏/格) 范围	1 mV/div $\sim$ 10 V/d	iv
	位移范围	TAO3072 TAO3072A TAO3102 TAO3102A TAO3122 TAO3122A	±2 V (1 mV/div – 50 mV/div); ±20 V (100 mV/div – 1 V/div); ±200 V (2 V/div – 10 V/div)
		TAO3072 TAO3072A	70 MHz
	模拟带宽	TAO3102 TAO3102A	100 MHz
垂直		TAO3122 TAO3122A	120 MHz
		TAO3072 TAO3072A	DC 至 70 MHz
	单次带宽	TAO3102 TAO3102A	DC 至 100 MHz
		TAO3122 TAO3122A	DC 至 120 MHz
	低频响应(交流 耦合,-3dB)	≥10 Hz(在BNC 」	上)
	上升时间(BNC	TAO3072 TAO3072A	≤ 5.0 ns
	上典型的)	TAO3102 TAO3102A	≤ 3.5 ns

10.技术规格

	特性				]		
			TAO3122 TAO3122A	≤ 2.9 ns	-		
			TAO3072	1 mV		±4%	
	<b>直</b> 流 / 讀 才	<b>兰</b> 結	TAO3102 TAO3122	≥2 mV		±3%	
	上.1/IL *日 1	山. 小月 "吵玩			1 mV	±4%	
	度		TAO3072A	8	≥2 mV	±3%	
			IAO3102A	12 位模式	1 mV	±3%	
			IAU3122A	14 位模式	≥2 mV	±2%	
	直流测量	量精确	经对捕获的≥16个	波形取平均	值后波型	上任两点间的电	
	度(平均	I值	压差(ΔV): + (3%	5格)。			
	采样方式	<b>`</b> )	· · (370 庆奴 · 0.0.	J1∐ <b>/</b> °			
	开启/关闭	闭波形员	反相				
	来程测量	Ļ	光标间电压差(ΔV)、光标间时间差(ΔT)、				
	几小小小里	<u>L</u>	光标间时间差&电压差(△T&△V)、自动光标				
测量	自动测量		周期、频率、平均值、峰峰值、均方根值、最大值、 小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间 下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、 迟A→B J、延迟A→B L、周期均方根、游标均方根、 幕脉宽比、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LF 相位A→B J、相位A→B L、正脉冲个数、负脉冲个数				
侧里	数学运算	Ľ	加、减、乘、除、 函数运算,用户 带通、带阻)	FFT、FFTrm 自定义函数,	is、微分、 数字滤波	积分、平方根, (低通、高通、	
	解码类型 选)	型(可	UART、I <sup>2</sup> C、SPI、	CAN			
	存储波形		100 组波形				
	李 沙 育	带宽	满带宽				
平して 图形 差		相 位 差	±3 degrees				
通信 接口	USB Host	, USB D	evice;Trig Out (通	过/失败); LA	N接口		
打印 机兼 容	PictBridg	e					
频率 计	支持						

# 触发

特性		说明		
触发电平范围	内部	距屏幕中心 ±5 格		
触发电平精确度 (典型的)精确度适 用于上升和下降 时间≥20ns的信号	内部	±0.3 格		
触发位移	根据存储深度	和时基档位不同		
释抑范围	100 ns 至 10 s	S		
设定电平至50% (典型的)	输入信号频率	≥50 Hz 条件下的操作		
边沿触发	斜率	上升、下降		
<b>シロ 小石 左山 4</b> ン	信号制式	支持任何场频或行频的 NTSC、PAL 和 SECAM 广播系统		
枕列触反	行频范围	行数范围是1~525 (NTSC)和 1~625 (PAL/SECAM)		
脉塞轴岩	触发模式	正脉宽:大于、小于、等于 负脉宽:大于、小于、等于		
	脉宽触发时 间范围	30 ns 至 10 s		
斜率触发	触发模式	正斜率:大于、小于、等于 负斜率:大于、小于、等于		
	时间设置	30 ns 至 10 s		
	极性	正脉冲、负脉冲		
欠幅触发	脉宽条件	大士、等士、小士		
		30 ns 全 10 s		
	极性	上脉冲、负脉冲		
超幅触反	肥 <u>友</u> 位直 初 <u></u> 何时间	超幅进入、超幅退出、超幅时间		
	<u> </u> 超	30 NS 王 10 S 上11.11. 工際加		
超时触发	<u>辺</u> 宿 	上开行、下阵行 20 mg 至 10 g		
	山川川川	<u>50115 王 105</u> 上升汎 下降汎		
箪N访沿	空闲时间	工/111、1 P+11 30 ns 至 10 s		
ALLACIE	边沿数	1 至 128		
	逻辑模式	与、或、同或、异或		
逻辑触发	输入模式	H、L、X、上升沿、下降沿		
输出模式 变为真、变为假、真大干、真等干、真/		变为真、变为假、真大干、真等干、真小干		
	极性	正常、反相		
	触发条件	帧起始、错误帧、校验错误、数据		
UART 触友	波特率 常用波特率、定制波特率			
	数据位宽	5位、6位、7位、8位		

मन्द्र भा		
行任 一 一 一 一 一 一 行任		[
	触发条件	启动、重启、停止、丢失确认、地址、数据、 地址数据
I2C 触发	地址位宽	7位、8位、10位
	地址范围	0至127、0至255、0至1023
	字节长度	1至5
	触发条件	超时
CDI 舳华	超时时间	30 ns 至 10 s
SPI 服汉	数据位宽	4 位至 32 位
	数据设置	H、L、X
	信号类型	CAN_H、CAN_L、TX、RX
CAN 触发	触发条件	帧起始、帧类型、ID、数据、ID 和数据、结 束帧、丢失确认、填充错误
(可选)	波特率	常用波特率、定制波特率
	采样点	5%至 95%
	帧类型	数据帧、远程帧、错误帧、过载帧

# 万用表

特性	说明
数字显示	4½ 位 (最大显示19999)
二极管	0 V - 2 V
输入阻抗	10 MΩ
通断测试	<50Ω 蜂鸣
电容	2nF ~ 20mF: ±(4.0%+10digit)
电压	DCV: 20mV、200mV: ±(0.5%+10digit); 2V、20V、 200V: ±(0.3%+5digit);         1000V: ±(0.5%+5digit)         最大输入直流电压 1000V         ACV: 20mV、200mV、2V、20V、200V: ±(0.8%+10digit) 750V: ±(1%+10digit)         频率: 40Hz-1000Hz, 最大输入交流电压750V (有效值)
电流	DCA: 10A: ±(2%+10digit) ACA: 10A: ±(2.5%+10digit)
阻抗	200Ω: ±(0.8%+10digit)       2KΩ ~ 2MΩ: ±(0.5%+3digit)         20MΩ: ±(0.8%+5digit)       100MΩ: ±(5.0%+10digit)

# 一般技术规格

显示**:** 

特性	说明
显示类型	8 英寸的彩色液晶显示
显示分辨率	800 水平×600 垂直像素
显示色彩	65536 色,TFT

## 探头补偿器的输出:

特性	说明
	·

10.技术规格

输出电压(典型的)	约5V,峰-峰值≥1 MΩ负载时
频率(典型的)	1 KHz方波

## 电源:

特性		说明
电源	100V – 240 v	VACRMS, 50/60 Hz, CAT II
耗电	TAO3072 TAO3072A TAO3102 TAO3102A TAO3122 TAO3122A	<15 W
电池	<b>7.4V, 8000m</b> 电池充满后 异)。	hAh ,大约可供电5小时(对于不同机型,会有所差

### 环境**:**

特性	说明
温度	工作温度:0℃~40℃
	存贮温度: -20℃~+60℃
相对湿度	≤90%
高度	操作3,000 米
	非操作15,000 米
冷却方法	风扇冷却

### 机械规格:

特性	说明
尺寸	270 mm (长) × 191 mm (高) ×48 mm (宽)
重量	约1.7公斤(主机)

调整间隔期:建议校准间隔期为一年

# 11.附录

## 附录 A: 附件

(图片仅供参考,请以实物为准。)

标准附件:





选购附件:



# 附录 B: 日常保养和清洁

日常保养

请勿把仪器储存或放置在液晶显示器会长时间受到直接日照的地方。 小心:请勿让喷雾剂、液体和溶剂沾到仪器或探头上,以免损坏仪器或探头。

清洁

根据操作情况经常对仪器和探头进行检查。按照下列步骤清洁仪器外表面: 1. 请用质地柔软的布擦拭仪器和探头外部的浮尘。清洁液晶显示屏时,注 意不要划伤透明的 LCD 保护屏。

2. 用潮湿但不滴水的软布擦试仪器,请注意断开电源。可使用柔和的清洁 剂或清水擦洗。请勿使用任何磨蚀性的化学清洗剂,以免损坏仪器或探头。

**警告**: 在重新通电使用前,请确认仪器已经干透,避免因水分造成电气短路甚至人身伤害。

## 附录 C: 电池的使用说明



图 11-1: 电池电量指示

### 给电池充电

使用电池供电时,屏幕右上方会显示电池指示符以说明电量的使用情况(如 无,请参见P46的"●显示")。 着表示电量满格; 门表示电量即将耗尽。 注意:为避免充电时电池过热,环境温度不得超过技术规格中给定的允许值。

### 更换锂电池组

通常不需要更换电池组。但当有这种需要时,只能由专业人员进行更换,并 且只能使用**同规格的锂电池**。