CUON®

SPE 系列单路输出直流电源 用户手册



官方微信,一扫即得

如需资料下载,请登录: www.owon.com.cn/download

2021.01 版本 V1.0.0

◎福建利利普光电科技有限公司版权所有,保留所有权利。

OUO[®] 产品受专利权的保护,包括已取得的和正在申请的专利。本文中的信息将取代所有以前出版资料中的信息。

本手册信息在印刷时是正确的。然而,福建利利普光电科技有限公司将继续改进 产品并且保留在任何时候不经通知的情况下变动规格的权利。

OWON[®] 是福建利利普光电科技有限公司的注册商标。

福建利利普光电科技有限公司

福建漳州市蓝田工业开发区鹤鸣路 19 号利利普光电科技楼

Tel: 4006-909-365 Web: www.owon.com.cn Fax: 0596-2109272 E-mail: info@owon.com.cn

保修概要

本公司保证,本产品从本公司最初购买之日起2年(配件1年)期间,不会出现材料和工艺缺陷。本有限保修仅适于原购买者且不得转让第三方。如果产品在保修期内确有缺陷,则本公司将按照完整的保修声明所述,提供维修或更换服务。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷,本公司可自行决定是修复有缺陷的 产品且不收部件和人工费用,还是用同等产品(由本公司决定)更换有缺陷的产 品。本公司作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的,或者经维修具有 相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为本公司的财产。

为获得本保证承诺的服务,客户必须在适用的保修期内向本公司通报缺陷, 并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到本公司指 定的维修中心,同时提供原购买者的购买证明副本。

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用、使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。

本公司根据本保证的规定无义务提供以下服务: a) 维修由非本公司服务代 表人员对产品进行安装、维修或维护所导致的损坏; b) 维修由于使用不当或与 不兼容的设备连接造成的损坏; c) 维修由于使用非本公司提供的电源而造成的 任何损坏或故障; d) 维修已改动或者与其他产品集成的产品(如果这种改动或 集成会增加产品维修的时间或难度)。

若需要服务,请与最近的本公司销售和服务办事处联系。

除此概要或适用的保修声明中提供的保修之外,本公司不作任何形式的、明 确的或暗示的保修保证,包括但不限于对适销性和特殊目的适用性的暗含保修。 本公司对间接的、特殊的或由此产生的损坏概不负责。

1.	一般安全要求	1
2.	安全术语和符号	2
3.	快速入门	3
	 3.1 面板及用户界面	3
4.	面板操作	7
	 4.1 打开/关闭通道输出 4.2 输出电压/电流设置 4.3 过压/过流保护 4.4 Memory 键快捷设置	7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 11
5.	故障处理	13
6.	附录	14
	6.1 附录 A: 附件 6.2 附录 B: 保养和清洁维护	14

目 录

1. 一般安全要求

请阅读下列安全注意事项,以避免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的 任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范 围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

为防止火灾或人身伤害:

使用适当的电源线。

只可使用本产品专用、并且所在国家认可的电源线。

产品接地。

本产品通过电源线接地导体接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。 在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。

为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品用户手册,以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。

如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。

只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路。

产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部件。

在有可疑的故障时,请勿操作。

如怀疑本产品有损坏,请让合格的维修人员进行检查。

提供良好的通风。

使用时应保持良好的通风,定期检查通风口和风扇。

请勿在潮湿的环境下操作。

为避免仪器内部电路短路或发生电击的危险,请勿在潮湿环境下操作仪器。

请勿在易燃易爆环境中操作。

为避免仪器损坏或人身伤害,请勿在易燃易爆的环境下操作仪器。

保持产品表面清洁和干燥。

为避免灰尘或空气中的水分影响仪器性能,请保持产品表面的清洁和干燥。

2. 安全术语和符号

安全术语

本手册中的术语。以下术语可能出现在本手册中:

 \mathbb{A} 警告:警告性声明指出可能会危害生命安全的情况或操作。

 \wedge 注意:注意性声明指出可能导致此产品和其它财产损坏的情况或操作。

产品上的术语。以下术语可能出现在产品上:

危险:表示您如果进行此操作可能会立即对您造成危害。

警告:表示您如果进行此操作可能会对您造成潜在的危害。

注意: 表示您如果进行此操作可能会对本产品或连接到本产品的其他设备 造成损坏。

安全符号

产品上的符号。以下符号可能出现在产品上:









壳体接地端



高电压

注意 请参阅手册 保护性接地端

测量接地端

3. 快速入门

3.1 面板及用户界面

3.1.1 前面板



图 3-1 前面板概览

1	显示屏	显示用户界面。
2	电流按键	设置电流参数、编辑参数时按下可移动光标。
3	旋钮	选择主菜单或改变数值,按下相当于确认键。
4	过流设置键	设置过流保护参数、编辑参数时按下可移动光标。
5	Memory 键	可存储 4 组通道参数用于快捷输出,或者长按可进入 List
		波形输出编辑界面。

6	On/Off 键	打开/关闭通道输出,或者长按可进行上电自动开机功能 的开启或者关闭设置。				
7	通道输出端子	通道的输出连接。				
8	USB 接口	USB 充电口(无读写功能)				
9	Display 键	数字显示与曲线显示切换键				
10	过压设置键	设置过压保护参数、编辑参数时按下可移动光标。				
11	电压按键	设置电压参数、编辑参数时按下可移动光标。				

按键指示灯说明

On/Off 键:通道打开时,按键灯亮起。

3.1.2 后面板



图 3-2 后面板概览

1	风扇口	风扇进风口
2	电源键	打开/关闭仪器。
3	保险丝	电源保险丝

4	电源输入插座	交流电源输入接口
5	Divise USB 接口	升级程序、上位机控制接口

3.1.3 用户界面



3.2 一般性检查

当您得到一台新的数字电源时,建议您按以下步骤对仪器进行检查。

1. 检查是否存在因运输造成的损坏。

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损,请先保留,直到整机和 附件通过电性和机械性测试。

2. 检查附件。

关于提供的附件明细,在本说明书"附录A:附件"已经进行了说明。您可以参照此说明检查附件是否有缺失。如果发现附件缺少或损坏,请和 负责此业务的本公司经销商或本公司的当地办事处联系。

3. 检查整机。

如果发现仪器外观破损,仪器工作不正常,或未能通过性能测试,请和 负责此业务的本公司经销商或本公司的当地办事处联系。如果因运输造 成仪器的损坏,请注意保留包装。通知运输部门和负责此业务的本公司 经销商。本公司会安排维修或更换。

3.3 通电检查

(1) 使用附件提供的电源线将仪器连接至交流电中。



(2) 按下后面板的电源键,按键灯亮起,屏幕显示开机画面。

3.4 输出检查

输出检查可确保仪器达到额定输出值,并能够正确的执行前面板操作。关于一些操作,请参见第7页的"打开/关闭通道输出"以及"输出电压/电流设置"。

3.4.1 输出电压检查

以下步骤验证电源通道在不带负载时的基本电压功能:

- (1) 仪器空载时,开机,确认通道的输出电流设置值不为0。
- (2) 打开通道输出开关。确认通道处于恒压输出状态(CV)。
- (3) 设置通道为不同的输出电压,检查屏幕上显示的实际输出电压值是否接近设置电压值,实际输出电流是否接近 OA。
- (4) 检查通道的输出电压能否从 0V 调节到最大额定值,当调到最大值或最小值时,会听到滴一声提示音,表示到极限了。

3.4.2 输出电流检查

以下步骤验证电源通道在输出短路时的基本电流功能:

- (1) 开机。
- (2) 在电源通道的(+)和(-)输出端子间连接一根绝缘导线,使用的导线应可以承受电源的最大输出电流。
- (3) 将通道的电压值设为最大额定值。
- (4) 打开通道输出开关。确认通道处于恒流输出状态(CC)。
- (5) 设置通道为不同的输出电流,检查屏幕上显示的实际输出电流值是否接近设置电流值。
- (6) 检查输出电流能否从 OA 调节到最大额定值,当调到最大值或最小值时,会 听到滴一声提示音,表示到极限了。
- (7) 关闭通道输出并取下短路导线。

4. 面板操作

4.1 打开/关闭通道输出

按前面板 On/Off 键可控制通道的打开和关闭;

4.2 输出电压/电流设置

在通道设置区,按 V / Ⅰ键可使蓝色光标在电压/电流数值不同位置间移动。按下输出电压/电流设定值后,转动 旋钮 可改变当前光标所在的数值,按 下 旋钮 或 按下 V / Ⅰ键可移动光标的位置。



4.3 过压/过流保护

过压保护(O.V.P)或过流保护(O.C.P):输出开启后,一旦输出电压或电流达到 O.V.P或 O.C.P 的设置值,仪器将断开输出,屏幕显示超限警告。

注:

在系统由于保护而自动断开输出时,用户做好适当调整后,必须要关闭通道后再 重新打开,才可正常输出。

此功能可防止电源输出超过负载的额定值,从而保护负载。

在通道设置区,按 **OVP** / **OCP** 键可使蓝色光标在数值不同位置间移动。选中过压/过流保护设定值后,转动 **旋钮** 可改变当前光标所在的数值,按下 **旋钮** 或按下 **OVP** / **OCP** 键可移动光标的位置。



4.4 Memory 键快捷设置

按前面板 Memory 键,可分别存储 4 组通道参数 M1、M2、M3、M4,用于快捷输出。

4.4.1 快捷输出

要输出 M1 到 M4 中的某组参数,步骤如下:

- (1) 按前面板 Memory 键,屏幕显示快捷设置界面。
- (2) 旋转 旋钮 出现灰色选择框。旋转 旋钮 可使灰色选择框移动。
- (3) 选中某组参数后,按下 旋钮 确认当前输入。

CC T 00:00:00 00.00 w OCP υ O\/P 04.94 v 02.000 A 05.50 v 02.100 A 144 电压设定值 过流保护设定值 09.00 v 02.000 A 09.50 v 02.500 A М2 М3 12.00 v 02.500 A 12.50 v 02.600 / 24.00 v 03.000 A 24.50 v 03.500 / Limit Set 05.00 v 0.000 A 05.00 v 0.000

电流设定值 过压保护设定值

4.4.2 编辑

要编辑 M1 到 M4 的通道参数,步骤如下:

- (1) 按前面板 Memory 键,屏幕显示快捷设置界面。
- (2) 旋转 旋钮 出现灰色选择框。
- (3) 按 V / I / OVP / OCP 键设置电压/电流/过压保护/过流保护值。
- (4) 转动 旋钮 可改变当前光标所在的数值,按下 旋钮 或按下 V / I /

OVP / OCP键可移动光标的位置。

电流设定值 过压保护设定值 CC T 00:00 00 00.00 w U OVP 电压设定值-OCP 过流保护设定值 04.94 v 05.50 v 02.100 A М1 02.000 A 09.00 v 02.000 A 09.50 v 02.500 A М2 M3 12.00 v 02.500 A 12.50 v 02.600 A 24.00 v 03.000 A 24.50 v 03.500 A Set Limit 0.000 A 0.000 .00 v 05.00 v

4.5 List 波形输出设置

用户可以对波形进行编辑输出,一组波形包含 10 个可编辑点,每个点的可编辑 参数包括输出电压、输出电流、波形持续时间和该点是否选中四个参数,当编辑 完成后,仪器可按照用户编辑的时序,进行预期波形的输出。

4.5.1 List 波形编辑

要编辑 List 输出波形,步骤如下:

- (1) 长按前面板 Memory 功能键 3s,进入"List 波形编辑界面";
- (2) 在非参数设置状态,旋转 旋钮 出现灰色选择框,转动 旋钮进行可编辑点的选择;
- (3) 按 V / I / OVP / OCP 键进入参数设置状态,分别设置电压/
 电流/持续时间/是否选中;
- (4) 在参数设置状态下,转动 旋钮 可改变当前光标所在的数值,按下 旋
 钮 或按下 ▼ / Ⅰ / Ⅳ / ⑥ / ⑥ 健可移动光标的位置;短按前 面板 Memory 功能键,退出参数设置状态;
- (5) 在非参数设置状态,按下 旋钮 3s 确认,进入"List 波形输出模式",同时,切回至主界面;
- (6) 长按前面板 Memory 功能键 3s,退出"List 波形编辑界面"。

OFF CC T 00:00:00 00.00 w						
	U	1	т	Y/N		
1	04.94 v	02.000 A	00:00:00	~		
2	09.00 v	02.000 A	00:00:00	~		
3	12.00 v	02.500 A	00:00:00	~		
4	24.00 v	03.000 A	00:00:00	<		
Set			Limit			
05.00 v 0.000 A 05.00 v 0.000 A				A 000.0		

4.5.2 List 波形输出

要进行 List 波形输出,步骤如下:

- (1) 按照 1.1 所述步骤,进行 List 波形的编辑;
- (2) 进入"List 输出模式",此时,右上角显示 List 波形预输出的第一个点, 比如"List1";
- (3) 短按前面板 **On/Off** 功能键,机器按照 List 编辑时序进行输出,同时主界面上方状态栏会显示当前的 List 输出点以及该点持续时间倒计时;
- (4) 在 List 输出模式下,长按前面板 Memory 功能键 3s,退出"List 输出模式"。



4.6 开机自动输出设置

用户通过长按 **On/Off** 功能键 3s, 开启或者关闭"开机自动输出"功能, 步骤如下:

- (1) 当开启"开机自动输出"时,上电 3s 后,机器自动执行"On/Off"操作,按照当前的输出电压和输出电流进行输出;
- (2) 当关闭"开机自动输出"时,上电后,机器处于待机状态,用户需要手动执行"On/Off"操作,机器才会进行输出。



4.7 显示(Display)

按下 **Display** 功能键,可选择以数字或曲线显示测量数据。

数字

按下 **Display** 功能键,选择电源显示数字形式读数。电源上电时,默认启用曲线显示模式。



曲线

按下 **Display** 功能键,选择电源显示曲线形式的读数。

OFF	CC	T 00:00	:00		00.00	w	
0.5 [0.5 ₍ v) 0.5						
0.4	0.4						- 0.4
0.3 -							- 0.3
0.2							0.2
0.1							- 0.1
					ستنتب		.]
0	10	20	30		40 !	50	60(s)
A000.0 V00.00							
Set				Limit			
05.00 v 0.000 A		A	05.	00 v	0.0	A 00	

5. 故障处理

- 1. 如果按下电源开关仪器仍然黑屏,没有任何显示,请按下列步骤处理:
 - 检查电源接头是否接好。
 - 检查电源输入插座下方的保险丝选择是否正确以及是否完好无损(可用一字螺丝刀撬开)。
 - 做完上述检查后,重新启动仪器。
 - 如仍然无法正常使用本产品,请与本公司联络,让我们为您服务。

2. 输出不正常:

- 检查输出电压是否设置为 0 V。如果为 0 V,请设置其他值。
- 检查输出电流是否设置为0A。如果为0A,请设置其他值。
- 若问题仍无法解决,请与本公司联络,让我们为您服务。

6. 附录

6.1 附录 A: 附件

(图片仅供参考,请以实物为准。)

标准附件:



选购附件:



6.2 附录 B: 保养和清洁维护

一般保养

请勿把仪器储存或放置在液晶显示器会长时间受到直接日照的地方。 **小心:**请勿让喷雾剂、液体和溶剂沾到仪器上,以免损坏仪器。

清洁

根据使用情况经常对仪器进行检查。按照下列步骤清洁仪器外表面:

1. 请用质地柔软的布擦拭仪器外部的浮尘。清洁液晶显示屏时,注意不要 划伤透明的 LCD 保护屏。

2. 用潮湿但不滴水的软布擦试仪器,请注意断开电源。可使用柔和的清洁 剂或清水擦洗。请勿使用任何磨蚀性的化学清洗剂,以免损坏仪器。

▲ 警告: 在重新通电使用前,请确认仪器已经干透,避免因水分造成电气短路甚至人身伤害。