

扭矩传感器内置式无碳刷电动螺丝刀

# PGF-3000 / PGF-5000 / PGF-7000

判定器

# **PG-01**

操作说明书 (2019年5月)



#### 目录

03 安全注意事项

- 04 确认配件
- 05 切换为读取启动方式
- 06 连接电线 螺丝刀系统构成 确认螺丝刀与电源的组合 安装时的注意事项 接通电源
- 09 改变电源的设定
- 10 各部分的名称与功能 PGF-3000/PGF-5000/PGF-7000 PG-01 PGF-SUBBOX
- 14 安装刀头 取下刀头 六角刀头使用时的注意事项
- 15 调整扭矩 输出扭矩参考表
- 16 螺丝刀的启动与停止 启动螺丝刀 停止螺丝刀 螺钉拧紧时间图
- 17 设定学习值(示教) 关于学习值
- 18 螺丝拧紧作业的判定 拧紧扭矩值合格与否判定 作业时间合格与否判定 判定流程图
- 21 吸附螺钉(选购件:真空吸着部) PGFQ 系列螺丝刀的构成 安装吸着部 调整螺钉颈下的长度 PGFR 系列螺丝刀的构成 关于规格 关于弹簧式套筒 适用螺钉参考表 安装吸着部(PGF-5000) 安装吸着部(PGF-7000) 清洁套筒

31 连接 PC (USB) 安装设备驱动程序 检查端口 通过 RS-232C 或 USB 连接的数据输出格式 判定用数据的输出 错误相关的输出 测量判定输出 电脑输入 超级终端(例:Windows XP) 数据导入表(HIOS-PG-0611-V2-2 5) 螺丝刀数据采集(应用程序) 38 常见疑难 咨询之际,请提前准备好下列信息 40 主要参数 PGF-3000/PGF-5000/PGF-7000 参数 PGF-3000 外观尺寸图 PGF-5000 外观尺寸图 PGF-7000 外观尺寸图 PG-01 参数 PG-01 外观尺寸图 PGF-SUBBOX 参数 PGF-SUBBOX 外观尺寸图 46 关于维护和校正(有偿) 46 中国 RoHS 相关 47 禁止

#### 安全注意事项

使用本机之前,请认真阅读本说明书,以确保正确使用设备。

#### 关于安装

- ●请勿把本机安装在下列场所。否则,有可能引发火 灾或故障。
  - ·潮湿与多尘的场所
  - ・高温场所
  - ·有火源的场所
  - ·日光直射的场所
  - ·空气中含有腐蚀性气体的场所
  - ·不稳定的场所
- 关于电源
- ●用于本机的商用电源,必须配备漏电断路器和安全 断路器。
- ●本机的连接部位,不得与规定对象以外的物品相连。
- ●不得损坏电源线,不得将电源线接触油脂等。另外, 不得把重物放置在电源线上。否则,有可能引发火 灾。
- ●拆装电源线与螺丝刀电线时,要握住插头将电线拔出。

#### 关于操作

- ●不得拆卸或改造本机。否则,有可能引发故障。
- ●请勿向本机施加强烈的冲击与过大外力。否则,有 可能引发故障。
- ●不得用湿手或者附着油污的手操作螺丝刀。
- ●不得采用错误姿势或在不稳定场所使用本机。
- ●关于拧紧螺钉所需时间,要设定合理的过载时间, 以避免螺丝刀超时连续旋转。
- •如果在使用过程中发生旋转偏位、异常噪音、过热和断路器动作等情况,要立即停止使用并前去维修。但是,有时也会出现由于作业频率与螺钉种类导致的过热现象。作为解决方案,请准备相同型号的备用螺丝刀以延长管道或交替使用,或者重新选择螺丝刀的机型。
- ●勿向本机施加过大负载,以避免离合器断开。否则, 有可能引发电机故障。
- 不得触摸旋转中的螺丝刀。否则,有可能导致受伤 或引发故障。
- 不得穿着袖口飘摆的衣物、或使用手套与系上领带。
   否则,有可能被卷入螺丝刀中,导致受伤或引发故障。
- ●要使用与作业相配的工作服与防护眼镜。长发者要

戴上帽子,确保安全作业。

●按照说明书也不能顺利地拆装刀头时,请联系本公司售后服务部。

关于维护

- ●长时间不使用时,要切断电源,并从插座上拔出电源插头以确保安全。
- ●长时间不使用时,要从螺丝刀上取下配件,并将其 放入包装箱内保管。

●本机要保管在实施合理温湿度管理的场所。

●本机要保管在作业无关人员接触不到的场所。

# 确认配件

如果配件不足或者破损,请联系购机的经销商。



手册

●未配备 USB 电缆。请根据需要另行准备。

●使用USB↔ RS-232C 转换器的情况下

根据用户购买时期的不同,可能会存在 USB↔ RS-232C 转换器用电动螺丝刀最新电动螺丝刀的相关信息已公布在下记 ATEN 公司官网,届时请用户自行前往下载使用。

http://www.aten.com.cn/cn/zh/products/ 手持式设备外围与 usb/usb 转换器 /uc232a/

# 切换为读取启动方式

# ⚠ 注意

1

本机电源在购机时设定的是脉冲启动方式。本机的启动方式只支持读取启动,因此需要切换启动方式。



取下电源侧面的螺钉(8个),然后取下盖板。

2 把盖板内部前面侧基板的读取 / 脉冲切换开关(SW6 的 NO. 2) 切换为 0FF。 ●要注意避免异物进入内部。



**3** 切换完成后,装上主机盖板。

# 连接电线

接上配备的各电线。

所有的连接完成后,把电源插头插入插座中,接通电源。



# <u> 注意</u>

由于必须利用 BL-AY-61 或 BLT-AY-71 分别向 PGF-SUBBOX 输出来自 PLC 的 For 信号,因此请勿使硬件中的 For 信号同步。



# ■确认螺丝刀与电源的组合

关于电源的使用方法,请浏览操作说明书。

使用螺丝刀	对应电源
PGF-3000/PGF-5000	BLT-AY-61
PGF-7000	BLT-AY-71

### ■安装时的注意事项

# <u> </u>注意

不得连接万向接头使用本机。如果使用万向接头或夹具,有可能导致参数表中的扭矩值与实际输出的扭矩值之 间出现差异。

### ■接通电源

PG-01 连接上 AC 适配器后,自动接通电源。

### ▲ 注意

PG-01 接通电源后,自动进行零点调整。在零点调整过程中,不得向螺丝刀前端施加负载或者转动螺丝刀。

:





# 改变电源的设定

关于电源控制器设定的详情,请参考电源操作说明书。



本机不支持电源的 UP 触发设定与重复的冲击设定。因此,请按照下面规定设定电源。

- 1 长按④。
  - ●约2秒后蜂鸣器鸣叫2次,启动设定模式。
  - ●动作显示 LED 和设定值显示段亮灯。
- 2 在 
   中选择 < 正转冲击数 / 扭矩达标触发设定 > 设定值。
- **3** 在▲ / ▼中把设定值变更为<d1>。
  - ●HIGH/LOW 要分别进行设定。



- 4 长按④。
  - ●约2秒后蜂鸣器鸣叫2次,退出设定模式。
  - ●动作显示 LED 和设定值显示段灯灭。

PGF-3000/PGF-5000/PGF-7000



#### ❶轴环

安装或取下刀头时操作。

●扭矩调整螺母

调整输出扭矩。

₿螺母固定环

防止扭矩调节螺母的位置偏差。确保与扭矩调节螺母完美配合,没有任何间隙。

④扭矩调整刻度

输出扭矩的调整参考值。有关扭矩值的详情,请参考"输出扭矩参考表"(P.15)。

❺法兰

把本机安装到固定架上等时使用。

❺螺丝刀电线连接器 连接螺丝刀电线。

●传感器线连接器

连接传感器线。

### PG-01

通过指示灯和声音通知螺丝紧固的测量结果。

关于合格 / 不合格判定的设定方法, 请参考"设定学习值(示教)"(P.17)。



#### ❶ L. NG 指示灯

当测量值不合格(判定最小值以下)时亮起。

2 L. G 指示灯

当测量值合格(判定最小值-小于学习最小值)时亮起。

- GOOD 指示灯 当测量值合格(学习最小值-学习最大值范围内)时亮起。
- ❹ H. G 指示灯

当测量值合格(学习最大值-小于判定最大值)时亮起。

⑤ H. NG 指示灯

当测量值不合格(判定最大值以上)时亮起。

❻示教指示灯

在示教模式下(学习值设定)亮起。

⑦示教按钮

把模式设为示教模式。重新长按按钮 2 秒后,解除示教模式。关于示教的详情,请参考"设定学习值(示教)"(P.17)。

- OPERATION OK 指示灯 在螺丝刀正转期间亮起。
- Ø OPERATION NG 指示灯
  - 扭矩未达标而终止操作时亮起。
  - ●测量时间异常终止时闪烁。
- ●电源按钮

本机中不使用。连接上 AC 适配器后, 自动接通电源。

①电源指示灯

接通电源后亮起。



#### ₽GF-SUBBOX 专用电线连接器

连接 PGF-SUBBOX 专用电线。

#### ● 1/0 输入输出连接器

连接 I/0 输出扁平电缆,输出判定结果。输出格式是开集。用于 RS-232C 无法连接的情形下。

Γ	-19	)	_	_	_	_	_	_	_	1-		
Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٠		Т
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	 20	)								2		
_	-20	)								Z		

Pin No.	输出信号名称	内容
12	COM GND	_
13	L.NG(不合格)	当测量值不合格(判定最小值以下)时输出。
14	L.G(合格)	当测量值合格(判定最小值 - 小于学习最小值)时输出。
15	GOOD(合格)	当测量值合格(学习最小值 - 学习最大值范围内)时输出。
16	H.G(合格)	当测量值合格(学习最大值 - 小于判定最大值)时输出。
17	H.NG(不合格)	当测量值不合格(判定最大值以上)时输出。

#### 🛽 USB 端口

连接 USB 电缆。未配备 USB 电缆。请根据需要另行准备。

#### ❶ RS-232C 连接器

连接 RS-232C 电缆

Pin 分配(没有描述的终端未连接)

Pin No.	信号名称	1/0
2	RXD	OUT
3	TXD	IN
5	GND	

#### ❶ AC 适配器连接器

连接 AC 适配器。连接上 AC 适配器后,自动接通电源。

PGF-SUBBOX



●传感器线连接器 连接传感器线。

PGF-SUBBOX 专用电线连接器 连接 PGF-SUBBOX 专用电线。

3 启动 / 扭矩达标电缆连接器

连接启动 / 扭矩达标电缆。

Pin No.	1	2	3	4
PGF-SUBBOX	蓝	橙		聖
PLC/BLT-AY	FOR (START)	FINISH (T.UP)		GND

# 安装刀头

<u>(</u>注意)

- ●在接通电源的状态下,不得安装或取下刀头。否则,有可能引发意外事故。
- ●使用特殊刀头有可能不能充分发挥 PGF 主机本身的性能。详情敬请垂询。



2 松开轴环,检查刀头是否锁定。 ●轻轻地拉拔刀头,确认是否脱落。

■取下刀头

把轴环压入本体中的同时,拔出刀头。

### ■六角刀头使用时的注意事项

●出厂时未配备六角刀头。请另行准备指定的形状。

● ₩ 型刀头和双槽六角刀头不能使用。



1 把轴环压入本体中的同时,插入刀头。

### 调整扭矩

⚠ 注意

"输出扭矩参考表"和扭矩调整刻度为参考值,并不保证实际的设定值。为了精确检测扭矩,请使用 HIOS 扭 矩测量仪。

- 如果事先设定了扭矩值,要参考"输出扭矩参考表",转动扭矩调整螺母和螺母固定环。
   ●顺时针转动扭矩调整螺母扭矩增加,逆时针转动扭矩调整螺母扭矩减小。
  - ●调整时,要确保螺母固定环的端面在刻度的正上方。



● 当螺母固定环的位置确定后,要准确地调节扭矩调整螺母。



2 实际启动螺丝刀拧紧螺钉, 在停止位置检查螺钉紧固度, 并把扭矩调整到最佳扭矩值。

#### ■输出扭矩参考表







# 螺丝刀的启动与停止

# ⚠ 注意

本机设计工作时间为1天8小时(约4000个冲次)。

## ■启动螺丝刀

在电源中输入 FOR 信号。

### ■停止螺丝刀

把 FOR 信号设为 OFF、或者输入 RESET 信号。

### ■螺钉拧紧时间图



●从 BLT 接收 FINISH 信号后, 100mS 经过后 PLC 输出 0FF 信号

2 100mS 后, PLC 输出信号

❸从 BLT 接收 FINISH 信号后, PLC 向 SUBBOX 输出 ON 信号

❹保存向 SUBBOX 侧输出 T. UP 信号时的扭矩数据值

⑤从 BLT 接收 FINISH 信号后, 100mS 经过后 PLC 输出 0FF 信号(从 PG-01 到 PLC 侧的扭矩值输出,在 100mS 以内实施)
 ⑥ Z 轴上升传感器打开后停止(延时 100mS 以上后处理)

# 设定学习值(示教)

使用实际使用的螺钉和部件测量"拧紧扭矩值"与"作业时间",设定作业基准值。两个值要分别记录最大 值与最小值。另外,示教结束后,可利用配备的应用程序或 Excel 文件,变更学习值的误差容许范围与学习 值。

# 1 注意

1

示教要按照与实际作业相同的条件实施。

如果使用的螺钉、拧紧部件和螺钉安装方法等与实际作业存在差异,有可能导致测量值产生误差。

长按示教按钮。



- ●约2秒后蜂鸣器鸣叫,启动示教模式。
- ●示教指示灯亮起。
- L. NG 指示灯和 H. NG 指示灯闪烁。

2 利用实际使用的螺钉与部件,将螺钉拧紧 3 次以上。



- ●每次拧紧完成后,蜂鸣器会发出1次蜂鸣声,并记录测量值。
- ●记录测量值 3-10 次, 第 11 次后覆盖旧测量值。

3 长按示教按钮。

- ●约2秒后蜂鸣器鸣叫,终止示教模式。
- ●示教指示灯、L. NG 指示灯、H. NG 指示灯熄灭。

# ■关于学习值

- ●设定的学习值即使切断电源也不会消失。
- ●要重新设定学习值时,请重新示教。前次的学习值,在启动示教模式时隐去。
- ●用户购机后, 第一次使用 PG-01 示教之前, 无法使用配备的应用程序设定学习值。

# 螺丝拧紧作业的判定

- ●实时测量实际的螺丝拧紧作业,将该值与学习值进行比较,并通过指示灯和声音通知判定结果。
- ●不判定螺丝刀的反转动作。
- ●用户购机时的误差允许范围,上限值和下限值都设置为10%。如果要更改该值,请使用配备的应用程序进 行设定。

#### ■拧紧扭矩值合格与否判定

如果螺丝拧紧作业没有问题,L.G、GOOD和H.G其中的一个指示灯会亮起,并且蜂鸣器发出蜂鸣声。



如果扭矩值在学习值范围内, GOOD 指示灯点亮;如果扭矩值在允许范围内, L.G 或 H.G 其中的一个指示灯点 亮。相反,当扭矩值小于下限阈值时, L.NG 指示灯点亮;当扭矩值大于上限阈值时, H.NG 指示灯点亮,判 断为不合格。

# ■作业时间合格与否判定

- ●对比螺丝刀从转动到停止的时间与学习值,并进行判定。
- OPERATION NG 指示灯的闪烁与点亮,在再次输入 START 信号后熄灭。



OPERATION NG 指示灯亮灯的主要原因

●未输出扭矩达标信号,如螺丝刀空转等

OPERATION NG 指示灯闪烁的主要原因

- ●在学习测量时间以外输出了扭矩达标信号 如果没有必要准确测量作业时间,请通过应用程序变更设定值,以便加大学习测量时间范围。
- ●拧紧终止时螺丝刀连续 0N / 0FF 操作(两三次冲击等)



输入 START 信号后,设定 100mS 的扭矩测量 / 扭矩判定无干扰时间。



如果拧紧完成后继续对螺丝刀进行输出,会导致扭矩值超出测量值,无法保证预定的值。 为了确保正确地拧紧螺钉,请勿使用螺丝刀连续作业。

# ■判定流程图



# 吸附螺钉(选购件:真空吸着部)

如果安装选购件中的真空吸着部,可利用泵的负压将螺钉吸附在刀头前端。真空吸着部的形状有2种。出厂时不配备用于产生负压的真空泵。若有需求,敬请另行准备或垂询本公司。

# ■PGFQ 系列螺丝刀的构成



机型	❶型号	2类型	适用刀头	配件
PGF-3000 用	PGFQ3-SET	Ф7.5 F3	Ф4、L80mm	❸ 软 管(长:3.5m、内 径⊘4、外径⊘7)
PGF-5000 用	PGFQ5-SET	18mm	Ф4、L80mm	
PGF-7000 用 *	PGFQ7-SET	F6	Φ5、L100mm	

※ 刀杆插口形状为 1/4HEX 时, 敬请垂询。

1 根据需要,安装刀头。

●要准备长于常规刀头的尺寸。

2 安装真空吸着部。

●逆时针旋转。





●顺时针旋转。



4 连接软管。



这里可调整套筒前端螺钉颈下的长度(伸出量)。

【 同时逆时针转动松开❹和❸。

●每次松开,支撑架都会滑动1次。





2 长度的调整完成后,顺时针转动▲。 ●可靠地固定到螺丝刀本体侧。



### ■PGFR 系列螺丝刀的构成

我们供应的 PGF-5000 和 PGF-7000 (刀杆插口:1/4HEX)中可安装加长支撑架的真空吸着部 PGFR。在购买 PGFR 之前,请确认: ●真空吸着部 ASSY、❷刀头、❸弹簧式套筒的尺寸。各配件为选购件。

# <u> 注意</u>

⑦刀头顺时针旋转,安装在刀头支撑架上。因此,如果反转本机,将会导致刀头松动。
 出厂时未配备软管。若有需求,敬请另行准备或垂询本公司。
 软管规格:内径 Φ4× 外径 Φ6



机型	❶型号	❷前端形状(螺丝直径、型号) 径	●型号		
PGFR-5000	PGFR5-SA	$\pm$ #1(M2 0 $M2$ 6 DPD4140S)			会老"光工谣笙书在答"
PGFR-7000 (1/4HEX)	PGFR7-SA	$+ #1(M2.0 \sim M2.0, RBP4140S)$ + #2(M3.0 ~ M5.0, RBP4240S)	40mm	Φ4	参考 大丁泮黄八县同 (P.25)

关于规格

●套筒和支撑架的标准长度为 85L。此外,我们还提供特殊定制尺寸 32L、56L、60L、95L、100L 和 125L。

●深孔规格的套筒,除标准件 27L 以外,还有 41L 和 61L。

※ 特殊定制规格因在库情况不同,可能出现交货期较长的情形。用户购买之前,敬请垂询。

弹簧式套筒有两种:内径可动型与外径可动型。请用户根据用途选用套筒。

型号标识



1	类型:F3、F6
2	带弹簧
3	螺丝刀扭矩范围区分
4	套筒可动部分:外侧(0)、内侧(1)
5	内径(例:80→8.0)
6	材质与形状:J(聚甲醛)、A(铝)、S(阶梯式)

### ■内径可动型的动作



当螺钉和刀头通过真空压力嵌合时,滑动套筒平行移动并保持 垂直度以支撑螺钉的头部。







当螺钉和刀头通过真空压力嵌合时,滑动套筒平行移动并保持 垂直度以支撑螺钉的头部。由于套筒比螺钉的外径要细,因此 可在狭窄的场所拧紧螺钉。





适用螺钉参考表

尺寸			M 2.6		M 3.0		)		M 4.0	
种类		Pan	Binding	Truss	Pan	Binding	Truss	Pan	Binding	Truss
+n #i	PGFR-5000	FS61-68		FS61-68		FS60-68J FS60-68A	FS60-68J FS60-68A	-	-	
加型	PGFR-7000		FS61-68S	5	FS61-68S		FS61-68S FS61-74	FS61-68S FS61-74	F\$60-	80J

我们还供应可用于 2.6mm 以内螺钉的特殊定制规格的商品。详情敬请垂询。特殊定制规格因在库情况不同, 可能出现交货期较长的情形。用户购买之前,敬请垂询。

- 1 根据需要, 取下装在螺丝刀本体上的刀头。
- 2 安装真空吸着部。
  - 逆时针旋转。



- 3 把刀头安装到套筒支撑架上。
  - ●把套筒支撑架压入本体侧。
  - ●顺时针转动刀头,将其安装在刀头支撑架上。





- 4 安装套筒。
  - ●逆时针旋转。



**5** 连接软管。



- 1 根据需要,取下装在螺丝刀本体上的刀头。
- 2 取下法兰。
  - ●顺时针旋转。



- 3 从真空吸着部上取下底座。
  - ●逆时针旋转。



4 把取下的底座安装到本体上。 ● 逆时针旋转。



5 安装法兰。

●逆时针旋转。





![](_page_28_Picture_1.jpeg)

![](_page_28_Picture_2.jpeg)

- 7 把刀头安装到套筒支撑架上。
  - ●把套筒支撑架压入本体侧。
  - ●顺时针转动刀头,将其安装在刀头支撑架上。

![](_page_28_Picture_6.jpeg)

![](_page_28_Picture_7.jpeg)

**8** 安装套筒。

●逆时针旋转。

![](_page_28_Picture_10.jpeg)

# **9** 连接软管。

![](_page_28_Picture_12.jpeg)

为确保快捷安全地使用,要定期清洁套筒。

- 1 握住滚花部分取下来。
  - ●顺时针旋转。

![](_page_29_Picture_4.jpeg)

2 使用对边 7mm 的扳手进行分解。 • 顺时针旋转。

![](_page_29_Picture_6.jpeg)

●内部装有小零件,注意不要弄丢。

![](_page_29_Picture_8.jpeg)

- 3 清洁。
- 4 把套筒按照原样装好,检查滑动套筒能否顺畅地动作。

### 连接 PC(USB)

连接之前,请确保已经接通 PG-01 的电源。

![](_page_30_Picture_2.jpeg)

3 选择 < 参考 > ▶附带的 CD-ROM 中的 [USB-CDM 2.00.00], 然后点击 ▶ < 确定> ▶ < 下一步>。

![](_page_30_Picture_4.jpeg)

●开始安装。

![](_page_30_Picture_6.jpeg)

**4** 安装完成后,单击向导界面中的 < 完成 >。

![](_page_31_Picture_1.jpeg)

● 至此,初始设置完成。

⚠ 注意 由于用户使用的环境不同,安装界面可能会重新启动。届时,请按照与上述相同的步骤进行操作。

### ■检查端口

确认已经连接 USB 的端口。

1 选择 [开始] 菜单 ▶ [设置] ▶ [控制面板] ▶ [系统]。

![](_page_31_Picture_7.jpeg)

2 点击 [硬件]选项卡 ▶ [设备管理器],然后在 [端口(COM 和 LPT)]中检查连接端 口情况。

![](_page_31_Picture_9.jpeg)

此时的 USB 为 [COM4]。

# ■通过 RS-232C 或 USB 连接的数据输出格式

判定用数据的输出

判定用数据通过以下三种格式,按照以下顺序输出。

1 测量数据

![](_page_32_Figure_4.jpeg)

#### 错误相关的输出

E90	End which cannot be detected by O areas, and judged	[Zero area detection/Impossible judgment ending](检测到零区域 判定不能结束)
E91	Abnormal termination at measurement time	[The abnormally end at the measurement time](測定時間異常)
E92	Study shortage and end which cannot be judged	[The ending about which it is impossible to judge by the learning lack](学習不足,判定不 能終了)
E93	Judgment=LOW NG	[Judgment=Low NG](測定=L NG)
E94	Judgment=HIGH NG	[Judgment=High NG](測定=H NG)

#### 测量判定输出

E00	Judgment=G00D	[Judgment=Good](判定=GOOD)
E01	Judgment=LOW OK	[Judgment=Low OK](判定=LOW OK)
E02	Judgment=HIGH OK	[Judgment=High OK](判定=HIGH OK)

### 超级终端(例:Windows XP)

版本信息在接通电源启动时显示,然后执行自动调零。在这种情况下,输出与测量无直接关系的调试消息。

Ver3.04 2012/07/03

[Zero Adj A/D=7C2 G=1EA F=200] [Zero Adj A/D=806 G=1EB F=200] [Zero Adj A/D=808 G=1EC F=200] [Zero Adj A/D=803 G=1ED F=200] [Zero Adjustment end A/D=7FF Gain=1ED]

#### 测量 0K 时的消息示例

原则上,要输出的消息被分成操作确认消息和测量数据。

[Job Num = 4] SOO [Lever SW ON] [Job Num = 6] SO2 [Torque UP ON]	操作确认用调试消息
D10026900668 D000005026903150033701891 D2002026303210033001928	测量数据
M21[Judgment=LOW OK] E01 [Judgment end]	操作确认用调试消息

#### 异常时的情形

表示判定结果存在异常时的情形。

[Job Num = 4] S00	操作确认用调试消息
[Lever SW ON]	
[Job Num = 6]	
S02	
[Torque UP ON]	
D10028600590	测量数据
D000006009600010000101894	
D2002140513090131201931	
[Abnormal termination at	操作确认用调试消息
measurement time]	
E91	

这里能够使用配备的 CD-ROM 中的数据导入表,在 PC 中确认螺钉拧紧是否合格的判定结果、以及保存测量数据。

![](_page_34_Picture_2.jpeg)

- ●各设置要接通 PG-01 的电源,并连接至 PC。
- ●使用USB时,PC端可能会根据情况自动关闭。届时要断开螺丝刀电源·连接。
- ●螺丝刀反转无反应。
- ●如果要导入两种类型的数据,请提前创建两个文件(test1.xls和test2.xls等),并启动两个应用程序,然 后打开每个文件。如果从资源管理器双击打开某个文件,会导致在同一应用程序中打开两个文件而无法使用 该文件。

#### 操作环境

数据导入表要在下列环境下操作。

- Microsoft Windows XP
- Microsoft Excel 2003

如果无法正常工作,要使用应用程序数据类型中的[ドライバーデータ収集](螺丝刀数据收集:日文版)。 本工具是示例软件,不能提供维护服务和技术支持等。敬请知悉。

![](_page_35_Figure_1.jpeg)

●连接快捷确认窗口 显示日志信息。

亚亦口芯信忌。

❷螺丝刀断开按钮

退出数据导入操作。

❸螺丝刀连接按钮

进入数据导入等待状态。如果用户需要最后一次数据,请在保存该数据后连接螺丝刀(由于连接操作会清 除最后一次数据)。

4 COM 端口

输入确认的端口号。输入数值后,要按下键盘上的 [Enter]。 通常,端口要选择 Com。

单元格颜色

- · 灰色:未连接螺丝刀
- ·黄色:已连接螺丝刀
- ●LAN 设置按钮

选用。

❻ Judge ON/OFF(判定 ON/OFF)

可在错误 E90/E91/E92 的 0N/0FF 间进行切换。

ON:在数据表中记载测量值。

0FF:在不规则表中记载测量值。

⑦测量设置处理一览表

在日志中显示的命令和设置处理的一览表。

❸判定

通过颜色通知拧紧作业合格 / 不合格。

#### **⑨**输出数据

Torque change value(扭矩换算值):记载实际作业的值。
Measurement time(测量时间):记载从螺钉拧紧开始到扭矩达标为止的时间。
Number of the learning(学习数):记载示教的次数。
Minimum of the learning(学习最小值):记载示教的最小值(可更改)。
Maximum of the learning(学习最大值]:记载示教的最大值(可更改)。
Measurement time of minimum(学习最小测量时间):记载示教的最短时间(可更改)。
Measurement time of maximum(学习最大测量时间):记载示教的最长时间(可更改)。
Measurement time of maximum(学习最大测量时间):记载示教的最长时间(可更改)。
Maximum of the learning(学习最大测量时间):记载示教的最短时间(可更改)。
Measurement time of maximum(学习最大测量时间):记载示教的最短时间(可更改)。
Measurement time of maximum(学习最大测量时间):记载示教的最短时间(可更改)。
Measurement time of maximum(学习最大测量时间):记载示教的最近间(可更改)。
Maximum of the learning)
Yational (Satissian)
Measurement time of maximum(学习最大测量时间):记载示教的最短时间(可更改)。
Measurement time of maximum(学习最大测量时间):记载示教的最短时间(可更改)。
Measurement time of maximum(学习最大测量时间):记载示教的最短时间(可更改)。
Maximum of the learning)
Yational (Satissian)
Yational (Satissian)
Measurement time of maximum(学习最大测量时间):记载示教的最近时间(可更改)。
Maximum of the learning)
Yational (Satissian)
Y

❶判定比较用数据

Choice value (torque) (扭矩换算值):记载图表输出用的值。

Judgment minimum value (判定最小值):利用%设定的负比值记载学习最小值。

Judgment maximum value (判定最大值):利用%设定的正比值记载学习最大值。

Meas.time of judgment minimum (判定最小测量时间):利用%设定的负比时间记载学习最小测量时间。 Meas.time of Judgment maximum (判定最大测量时间):利用%设定的正比时间记载学习最大测量时间。

① Judgment error rate (判定误差率设置)(%)

设定螺钉拧紧作业前合格与否判定的阈值。

如果在已连接螺丝刀的过程中选择判定误差率,选中的误差率会被发送到 PG-01。即使断开 PC,选中的值 仍保持不变。

Judgment error rate (可选设定值): 0%、2%、5%、10%、15%、20% (02=2%)

①工件检测 ON

通常,开始作业后自动设为 ON。

#### 其他表格

![](_page_36_Picture_14.jpeg)

#### 螺丝刀数据采集(应用程序)

与数据导入表相同,用于采集作业数据。数据保存为 CSV 格式。 详情请查看螺丝刀数据采集界面中的 [说明书]。

![](_page_36_Figure_17.jpeg)

#### 常见疑难

如果您在使用本机时遇到问题,请在咨询之前查看本节说明。如果问题仍然存在,请联系购机经销商或本公 司。

#### 接通电源后, L. NG 和 H. NG 指示灯闪烁。

有可能未正确设置学习值。重新示教3次以上,并设定学习值。 ➡ "设定学习值(示教)"(P.17)

即使退出示教模式,L.NG/H.NG指示灯依旧闪烁而无法进行测量。

有可能判定比较用的数据不足。如果学习次数不足3次,即使退出示教模式,指示灯依旧闪烁而无法进行测量。需重新示教3次以上,并设定学习值。

➡"设定学习值(示教)"(P.17)

在下列情况下判定困难,有可能未正确统计学习数。

- ・扭矩换算值在 10以下("E90" [ゼロ領域検出 判定不能終了])
- ・螺丝刀空转、或者测量时间在 100mS 以下("S01" [レバ- SW OFF トルクアップ無し終了])

#### 不能正确示教、不能判定。

确认是否把电源启动方式切换为读取启动方式。另外,要先切断电源,检查电线连接是否正确,而后再接通 电源。

➡"切换为读取启动方式"(P.05)

➡"连接电线"(P.06)

#### 无法利用统计软件改变设置。

输入数值后, 要点击 [Write learn-value](学習值書込)按钮。通过点击 [Write learn-value](学習值 書込)按钮, PG-01 中的设定值被更新为学习值。

➡"数据导入表(HIOS-PG-0611-V2-2\_5)"(P.35)

#### 扭矩换算值异常小或异常大。

确保本机与 PG-01/PGF-SUBBOX 的序列号相同。另外,要先切断电源,检查电线连接是否正确,而后再接通 电源。

如果仍然未能解决问题,要更换传感器线。

# ■咨询之际,请提前准备好下列信息

请提前准备以下信息。

- ●产品名称(PGF-3000/PGF-5000/PGF-7000)
- ●购机经销商
- ●问题内容(具体操作内容及其结果等)
- ●序列号(产品标签上记载的数字)

![](_page_38_Figure_6.jpeg)

# 主要参数

本机可能未经预告而改良或变更, 敬请事先知悉。 外观图尺寸并非原尺寸大小。

### ■PGF-3000/PGF-5000/PGF-7000 参数

机种名称		PGF-3000 PGF-5000		PGF-7000	
输出扭矩范围	N∙m	0. 2–0. 55	0. 4–1. 2	1. 0-2. 8	
	Kgf·cm	(2-5.5)	(4–12)	(10-28)	
扭矩切换		无级调整			
无负载转速 (rpm)±10%	HI(11 档)	$625 \sim 950$	$690 \sim 985$	$645 \sim 935$	
	LOW(11 档)	$115\sim 325$	115 ~ 320	$210\sim595$	
可拧螺钉参考 (mm)	小螺钉	1. 7–2. 3	2. 3–3. 0	2. 6–5. 0	
	自攻螺钉	2. 0–2. 3	2.0-2.3	2. 6-4. 0	
刀杆插口	HI0S 刀杆(标 准)	H4	H4	H5、5HEX(两用)	
	六角刀杆	_	_	1/4HEX	
适用电源		BLT-AY-61		BLT-AY-71	
质量		363g 494g		809g	
尺寸					

![](_page_40_Figure_1.jpeg)

![](_page_41_Figure_1.jpeg)

mm

![](_page_42_Figure_1.jpeg)

# ■PG-01 参数

AC 适配器	输入:AC100V-AC240V(50-60Hz) 输出:DC12V	
质量	513g	
尺寸	参考外观尺寸图	
RS-232C 通信	通信速度:4800bps 启动 Bit:1Bit 停止 Bit:1Bit 数据长度:8Bit 数据格式:ASCII 奇偶校验:无 规格:RS-232C 端子:D-SUB9 PIN	PC     直线电缆     PG-01       000000     000000     000000     000000       00000000     000000     000000 <t< td=""></t<>
1/0 输入输出	正负公共 输出:接收器类型	外部连接示例 「↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

PG-01 外观尺寸图

![](_page_43_Figure_3.jpeg)

mm

# ■PGF-SUBBOX 参数

质量	391g
尺寸	参考外观尺寸图

### PGF-SUBBOX 外观尺寸图

![](_page_44_Figure_3.jpeg)

![](_page_44_Figure_4.jpeg)

mm

# 关于维护和校正(有偿)

本机内置轴向力传感器,建议定期进行大修检查和校正(通常为半年 / 1 次)。送修时,需将本机与同一序 列 N0 的组合产品一同送回。

### 中国 RoHS 相关

下记是与中国 RoHS2 相关的表格。

出口中国的货物在接受中国海关检查时,请出示此份表格。

有害物质名称及含量标识格式						
产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物質					
	铅(pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CR (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板总成	×	0	0	0	0	0
电机单品	×	0	0	0	0	0
齿轮	×	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
螺丝刀线	×	0	0	0	0	0
电源适配器	×	0	0	0	0	0
-						
-						
* 主教伝伝 ミリ/T 11264 的 却 字 絶 判						

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

另外,在产品以及产品的个装箱上也需附上 " 中国 RoHS 标记 "。万一遇上没有标记的紧急情况下,请剪下 「中国 RoHS 标记」贴在产品以及个装箱上。或者直接咨询敝司营业部。

中国 RoHS 标记

![](_page_45_Picture_11.jpeg)

![](_page_45_Picture_12.jpeg)

### 禁止

### ■免责事项

本书可能未经预告而变更, 敬请事先知悉。

### ■关于商标

Microsoft、Windows、Windows XP及Excel 是美国Microsoft Corporation 公司在美国及其他国家的商标 或注册商标。

其他出现在本书中的公司名称与商品名称,为各公司的商标或注册商标。

### ■关于插图

本说明书中使用的插图若无特殊预告,均指 PGF-5000 中的部件。但是,如果由于机型不同而存在差异,会列出多个插图,并写明诸如 "PGF-XXXX/PGF-XXXX" 之类的机型名称。

#### ■关于简称

本书中使用的下列产品名称,使用简称标示。

Microsoft Windows XP operating system  $\rightarrow$  Windows XP

![](_page_47_Picture_0.jpeg)

![](_page_47_Picture_1.jpeg)

总公司 邮编131-0045 东京都墨田区押上1-35-1 http://www.hios.com