

CAN(FD)-BUS 通信产品

UM01010101 V1.03 Date: 2021/06/03

产品用户手册

类别	内容
关键词	CANFDBridge CANFD-bus 网桥
摘要	CANFD 智能网桥介绍说明





CAN(FD)bus 智能网桥

修订历史

版本	日期	原因			
V1.00	2018/09/11	创建文档			
V1.01	2019/03/12	更新文档页眉页脚、"销售与服务网络"内容和新增"免责声明"内容			
V1.02	2020/09/14	增加产品安装尺寸图			
V1.03	2021/06/03	CAN(FD)波特率范围描述			

产品用户手册



CAN(FD)bus 智能网桥

	录

1.	功能	简介		1
	1.1	概论	述	1
	1.2	产品	品特性	1
	1.3	典型	型应用	1
2.	硬件	描述		2
	2.1	产品	品外观与安装尺寸图	2
	2.2	电测	源及 USB 接口	3
	2.3	CA	.N(FD)通讯接口	3
	2.4	指示	示灯说明	4
	2.5	CA	N 总线连接	4
3.	驱动	与配置	置工具安装	6
	3.1	Wir	ndows 系统下安装驱动程序	6
	3.2	上位	位机软件 CANCfg 安装	8
		3.2.1	配置工具安装示例	8
4.	快速	使用打	指南	10
	4.1	获耳	取设备基本信息	10
	4.2	管理	理设备配置	11
	4.3	配量	置参数说明	11
		4.3.1	CAN	11
		4.3.2	失败回送示例	14
		4.3.3	基础转发示例	15
		4.3.4	滤波	16
		4.3.5	帧映射	17
		4.3.6	帧映射示例	18
		4.3.7	合并	20
		4.3.8	合并示例	21
		4.3.9		
		4.3.10) 拆分示例	23
	4.4	· 议 征	备状态获取与上报	25
		4.4.1	犹取设备 CAN 接口错误计数	
~	ኒቢ ሎ	4.4.2	头旳	
5.	(位 在 士	「固件ナ	什	
6.	旡贞	戸明		



1. 功能简介

1.1 概述

CANFDBridge 智能 CANFD 网桥是一款性能优异的 CAN(FD)中继、CAN(FD)报文转换 设备。它能够增加总线的负载能力和延长通信距离,匹配不同通讯波特率的 CAN(FD)网络,同时支持 CAN 和 CANFD 网络的转换。

CANFDBridge 作为 CAN(FD)智能网桥,支持 CAN 转 CAN、CAN 转 CANFD、CANFD 转 CANFD 转 CANFD 等报文默认转换处理。除此之外,还提供帧映射、合并(若干 个 CAN 报文组成一个 CANFD 报文)和拆分(一个 CANFD 报文拆分成若干个 CAN 报文)等特殊转换处理。用户可自由设定 CAN(FD)报文的转发映射、组包拆包等规则,满足自身应用 需求。用户通过 USB 接口连接 PC 后,使用 CANFDBridge 配置工具配置波特率及规则后即 可脱机使用,简单易用。

1.2 产品特性

- ◆ 两路完全电气隔离的 CAN(FD)通道,支持配置选择 CAN 控制器是 CAN 还是 CANFD;
- ◆ 支持两端 CAN (FD)通道波特率设置,可设置常用波特率,且支持自定义波特率;
- ◆ 支持波特率范围 40k~5Mbps;
- ◆ 支持设置两端 CAN(FD)通道 120 欧姆终端电阻开关;
- ◆ 支持设置两端 CAN(FD)通道接收硬件滤波功能,每通道支持 64 条标准/扩展帧 ID,滤 波方式采用白名单滤波,令 CAN 总线的负荷降到最低;
- ◆ 当使用 USB 连接设备到电脑时,通过 CANFDBridge 配置工具可以开启自动上报记录两端 CAN(FD)通道当前错误状态、错误计数(发送、接收错误计数)的功能,可作为一个非常实用的 CAN 网络状况分析仪,可快速判断 CAN 网络的通信质量;
- ◆ 支持 CAN(FD)报文转发,包括三种转发方式: (1)基础转发; (2)帧映射; (3)组包拆包; 转发功能主要对接收的 CAN(FD)帧进行转发。转发前对接收的帧进行映射、组包拆包 等处理,将处理后的帧发送。其处理优先级为: 组包拆包>帧映射>基础转发;
- ◆ 支持转发失败后,返回指定帧来告诉发送方,告知转发失败;
- ◆ 中继时, CAN 单路标准帧速率可达 6000 帧/秒, CANFD 单路标准帧可达 4600 帧/秒;
- ◆ 只使用中继时,转发延时 40us 左右,当同时使用帧映射、合并拆分功能时,转发延时 50us 左右。帧映射、合并拆分规则越多,转发延时越大,转发延时还受波特率影响, 波特率值较小时,如 50Kbps,转发延时达 60us;
- ◆ CAN-bus 电路采用 DC 2500V 电气隔离;
- ◆ 可用在有安全防爆需求的环境中;
- ◆ 工作温度: -40~+85℃; 工作功率: 低于 2W;

1.3 典型应用

- 煤矿远程通讯;
- 工业现场控制;
- 远程监控与数据采集;
- 电力通讯;

产品用户手册



CAN(FD)bus 智能网桥

2. 硬件描述

2.1 产品外观与安装尺寸图

外观、安装尺寸图如图 2.1、图 2.2 所示。



图 2.1 CANFDBridge 外观图(未安装挂耳)

产品用户手册



图 2.2 CANFDBridge 安装尺寸图

2.2 电源及 USB 接口

CANFDBridge 设计了两种供电方式,第一种是通过 USB 供电,第二种是通过直流电源 供电,使用任意一种供电方式即可工作,同时外接电源和 USB 线也是可以的,但推荐在配 置设备时才使用 USB 供电方式,其他情况下用直流电源供电,USB 连接线采用的是 B 型(方 口),出厂时配备一条 USB 线缆;直流电源接口引脚定义如表 2.1 所示

表 2.1	接口描述
-------	------

类型	示意图	引脚定义	引脚说明	
OPEN3		1: GND	电源输入负	
		2: EARTH	大地	
		3: 9V-48V	电源输入正	

2.3 CAN(FD)通讯接口

CANFDBridge 具有两个 CAN(FD)-bus 接口,其接口引脚定义所表 2.2 示。

表 2.2 CAN 接口定义

类型	示意图	引脚定义	引脚说明
DB9 插座	2L 3GND 3FG 3GND 7H	1: NC	悬空
	$(1_0 \bullet \bullet \circ \bullet^5)$	2: CAN_L	CAN 数据收发差分反相信号

产品用户手册	
--------	--



CAN(FD)bus 智能网桥

		3、6: CAN_GND	CAN 隔离地
		4、8: NC	悬空
		5: 屏蔽	屏蔽地
		7: CAN_H	CAN 数据收发差分正相信号
		9: NC	悬空
	2 \bigcirc GND \bigcirc FG \bigcirc GND \bigcirc H $\begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ 6 \\ 6 \\ 0 \\ 9 \\ \hline \\ CAN1 \\ \hline \\ $	1: NC	悬空
		2: CAN_L	CAN 数据收发差分反相信号
		3、6: CAN_GND	CAN 隔离地
DB9 插座		4、8: NC	悬空
		5: 屏蔽	屏蔽地
		7: CAN_H	CAN 数据收发差分正相信号
		9: NC	悬空

2.4 指示灯说明

CANFDBridge 有 4 个红绿双色 LED 用来指示其运行状态,功能如表 2.3 所示。

指示灯	状态	指示状态		
	绿色	设备上电		
SYS 指示灯	不亮	设备未上电		
	绿色闪烁	设备运行中		
	不亮	未插 USB 线		
	红色常亮	USB 线已连接但驱动未安装		
USB 指示灯	绿色常亮	USB 驱动已安装且已插入 USB 线		
	绿色闪烁	USB 正与设备通讯		
	红色闪烁	USB 与设备通讯错误		
CANFD	绿色常亮	CAN 通道空闲		
通道指示灯	绿色闪烁	CAN 通道正在发送/接收数据		
(通道0、通道1)	红色闪烁	CAN 通道总线错误		

表 2.3LED 指示灯状态

2.5 CAN 总线连接

物理层主要是完成设备间的信号传送,把各种信息转换为可以传输的物理信号(通常为 电信号或光信号),并将这些信号传输到其他目标设备。基于该目的,CAN-bus 对信号电平、 通信时使用的电缆及连接器等做了详细规定。

CAN-bus 由 ISO 标准化后发布了两个标准,分别是 ISO11898-2(125kbps~1Mbps 的高速通信标准)和 ISO11898-3(小于 125kbps 的低速通信标准)。

产	品	用	户手	册
---	---	---	----	---

CAN(FD)bus 智能网桥

CAN 收发器根据两根线缆之间的电压差来判断总线电平,这种传输方式被称为差分传输。线缆上传输的电平信号只有两种可能,分别为显性电平和隐性电平,其中显性电平代表逻辑 0,隐性电平代表逻辑 1。高速 CAN 电气特性如表 2.4 所示。

参数	最小值	典型值	最大值	单位	
通讯波特率		5k		1M	bps
节点数				110	pcs
目始中亚 ()四提 0)	CANH	2.75	3.5	4.5	
亚任电干(这440)	CANL	0.5	1.5	2.25	
陷阱由亚 () 翌提 1)	CANH	2	2.5	3	1
尼住电干(这再1)	CANL	2	2.5	3	
差分由平	显性(逻辑0)	1.5	2	3.0	V
	隐性(逻辑1)	-0.5	0	0.05	
总线引脚最大耐压		-18		18	
总线瞬时电压		-100		+100	
隔离电压(直流)		2500			V

表 2.4CAN-BUS 接口规格

CAN 总线采用平衡传输。ISO11898-2 规定: 在高速 CAN 网络中, 需要在网络终端节 点处接入 120Ω 终端电阻,用于消除总线上的信号反射,避免信号失真。高速 CAN 网络拓 扑如图 2.3 所示。

该设备内置 120Ω 终端电阻, 可通过配置工具 CANCfg 软件来配置该终端电阻接通或断 开。



图 2.3 高速 CAN 网络拓扑

注:总线通讯距离、通讯速率与现场应用相关,可根据实际应用和参考相关标准设计。CAN-Bus 电缆可以 使用普通双绞线、屏蔽双绞线或标准总线通信电缆。远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线 缆阻抗和节点数量选择合适值。

ZLG 致远电子

ZLG 致远电子

3. 驱动与配置工具安装

CANFDBridge 使用 USB Type-B 线连接电脑后,再使用 CANCfg 软件对其进行参数配置。所以用户在使用 CANFDBridge 前需要安装 CANFDBridge 驱动和 CANCfg 上位机软件。本文以 Win7 操作系统的电脑为实例,说明如何正确安装 CANFDBridge 驱动程序和 CANCfg 上位机软件以及对 CANCfg 软件操作进行说明。

3.1 Windows 系统下安装驱动程序

首先用 USB 线将 CANFDBridge 设备接到电脑,确保设备供电正常。鼠标右击【计算机】,点击【属性】(如图 3.1 所示),打开设备管理器,未安装驱动前,设备管理器显示如图 3.2 所示。此时,若设备管理器没有显示该信息,请检查 USB 线连接是否正确,电脑的 USB 口是否被禁用,设备指示灯 USB 是否亮。



图 3.1 打开电脑设备管理器

文件(f) 操作(A) 查看(V) 帮助(H) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	→ 设备管理器	×
	文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)	
▲ LANGDEMING ● ① DE ATA/ATAPI 控制器 ● 少理器 ● 型曲販切器 ● 型目 (COM 和 LPT) ● 计算机 ● 型用 ● 型目 ● 型目	🗇 🏟 🖬 🔽 🖬 🛝	
	 ▲ LIANGDEMING ▲ DE ATA/ATAPI 控制器 ▲ 处理器 ▲ 处理器 ▲ 处理器 ▲ 碰越歌动器 * 详 算机 ▲ 监视器 ● 键盘 ● 键盘 ● 其他设备 ▲ 人体学输入设备 ● 一方 人体学输入设备 ● 一方 人体学输入设备 ● 一方 人体学输入设备 ● 一方 人体学输入设备 ● 通用串行总线控制器 ● ● 通用串行总线控制器 ● ● 通用串行总线控制器 ● ● ● ● 通用串行总线控制器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	

图 3.2 未安装驱动

产品用户手册



CAN(FD)bus 智能网桥

右击【CANFDBridge】,选择【更新驱动程序软件】,进入更新驱动软件界面图 3.3 所示。

9	◎ 更新驱动程序软件 - CANFDBridge	X
	您想如何搜索驱动程序软件?	
	◆ 自动搜索更新的驱动程序软件(S) Windows 将在您的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件,除非在设备安装设备中禁用该功能。	
	→ 浏览计算机以查找驱动程序软件(R) 手动查找并安装驱动程序软件。	
		取消

图 3.3 更新驱动程序

如图 3.4 所示,在弹出界面中,点击【浏览】,选择官方提供的 CANFDBridge 驱动 文件夹后,点击【下一步】,等待驱动程序安装完成。

更新驱动程序软件 - CANFDBridge	
浏览计算机上的驱动程序文件	
在以下位置搜索驱动程序软件:	
F:\驱动\CANFDBridge资料\CANFDBridge_drv ▼ 浏览(R)	→ 点击"浏览",选择 驱动的路径
☑ 包括子文件夹(I)	
→ 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L) 此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备处于同一类别下的 所有驱动程序软件。	➡★ 点击"下一步",开始 安装驱动
下—步(N) 取消	

图 3.4 安装驱动程序



CAN (FD) bus 智能网桥

安装完成后,弹出窗口显示"已成功地更新驱动程序文件",点击【关闭】按钮完成安装,如图 3.5 所示。

	×
🕞 🗕 更新驱动程序软件 - CANFDBridge	
- Windows 已经成功地更新驱动程序文件	
Windows 已经完成安装此设备的驱动程序软件:	
CANFDBridge	
	关闭(C)

图 3.5 完成驱动程序安装

驱动安装完成后,在设备管理器中显示 (CANFDBridge ,代表驱动程序正确安

装,设备 USB 灯由红色变为绿色常亮。此时 CANFDBridge 与 PC 已经完成连接,可以 使用 CANCfg 上位机软件对 CANFDBridge 进行参数配置。

3.2 上位机软件 CANCfg 安装

CANCfg 软件是运行在 Windows 平台上的本公司 CAN-Hub 和 CAN-Bridge 类设备专用 配置软件,用户可以通过 CANCfg 软件实现获取和更改 CANFDBridge 设备的配置参数和升 级设备固件等多种功能。

3.2.1 配置工具安装示例

可从致远电子官网 <u>www.zlg.cn</u>, 搜索 "CAN 组网设备配置工具"下载最新版 CANCfg 软件。双击解压出来的 CANCfgSetup.exe 文件, 出现如图 3.6 所示欢迎窗口, 点击【下一步】 进行安装。



图 3.6 欢迎界面

```
产品用户手册
```



CAN(FD)bus 智能网桥

如图 3.7 所示的窗口被打开,该窗口询问您需要安装的目录(默认安装到 C:\Program Files(x86) \CANCfg 目录),如果需要更改安装目录,可以点击【浏览】按钮。

🕓 CANCfg V1.37 安装	- • 💌
法择安装位置 选择"CANCfg V1.37"的安装文件夹。	
Setup 将安装 CANCfg V1.37 在下列文件夹。要安装到不同文件夹, 并选择其他的文件夹。 单击 [安装 (I)] 开始安装进程。	单击 [浏览(8)]
目标文件夹 D:\Program Files(x86)\CANCfg\	刘赀 (8)
所需空间: 54.4MB 可用空间: 20.3GB	
Nullsoft Install System v2.46(上一步 CP) 安装 CD	

图 3.7 选择安装路径

点击【安装】开始把文件安装到安装目录中,安装完成后弹出如图 3.8 所示的安装成功 的提示窗口,点击【完成】退出安装软件。



图 3.8 安装完成提示窗口



4. 快速使用指南

本章讲述使用 CANCfg 软件对 CANFDBridge 设备进行操作的说明,帮助用户熟悉产品的使用。

4.1 获取设备基本信息

双击图标 彩运行 CANCfg 软件,软件界面如图 4.1 所示。

ፉ CANCfg	_ = ×
」文件 视图 窗口 Language	关于
设备类型	
CAN-Hub CANhub-AF2S2 CANhub-AF1S1 CANhub-AF1S1 CANhub-AS5 CAN-Bridge CANBridge CANBridge CANBridge CANFDBridge	

图 4.1 CANCfg 运行界面

在左侧设备类型选择(鼠标左键单击)当前要使用的设备 CANFDBridge,之后弹出 CANFDBridge 配置界面,如图 4.2 所示。

🥪 - [CANFDBridge]		- = x
😡 文件 视图 窗口 Language	关于	
设备类型	🕪 CANFDBridge	4 ▷ x
CANHub -AF252 CANHub-AF252 CANHub-AF35 CANHub-AF35 CANHub-AF35 CAN-Bridge CAN-Bridge CANBridge CANBridge+ CANFDBridge	基本信息 序列号:	

图 4.2 CANFDBridge 基本信息界面

```
产品用户手册
```



连接好设备后,可点击 ^{翻吸备值息} 按钮即可获取设备信息,本次使用设备获取信息如图 4.3 所示,若获取不到信息则表示设备可能未正常连接到电脑,检查设备 USB 灯是否常亮红 色,如果常亮红色表示与电脑连接异常或驱动未安装。

─设备信息 ────		
序列号:	36A0000EE270C8AA67D99B58061900F5	
硬件:	0.01	
固件:	0.01.00	
Bootloader:	0.01	设备日志

图 4.3 获取 CANFDBridge 设备信息

4.2 管理设备配置

在 CANFDBridge 基本信息界面中配置部分四个按钮分别表示:

【获取设备配置】表示从当前设备中获取设备所有配置参数,点击此按钮后会将当前设 备配置读取到波特率、滤波、中继、失败回送、帧映射、合并和拆分等窗口中显示出来。

【配置设备】表示将波特率、滤波、中继、失败回送、帧映射、合并和拆分等窗口中的 配置参数写入到设备中,写入后配置立即自动生效。

【从文件加载配置】从之前保存的配置文件中加载配置信息到波特率、滤波、中继、 失败回送、帧映射、合并和拆分等窗口中,若要配置到设备还需要点击【配置设备】按钮。

【保存配置到文件】将当前波特率、滤波、中继、失败回送、帧映射、合并和拆分等 窗口中参数信息保存到文件中,方便下次或其他设备使用。

4.3 配置参数说明

4.3.1 CAN

CAN 窗口用于配置 CANFDBridge 的两个通道参数,如波特率、CAN 控制器类型、终端电阻使能等,如图 4.4 所示。

控制器类型:	CAN	-	CANFD协议:	ISO	-
仲裁域波特率	1000kbps	Ŧ	数据域波特率	5000kbps	-
🔽 自定义					
1.0Mbps(80%),	5.0Mbps(75%),(60,00018B	2E,00010207)	计算器	器制
🗖 终端电阻					高级
N1					
控制器类型:	CAN	*	CANFD协议:	ISO	*
仲裁域波特率	1000kbps	-	数据域波特率	5000kbps	T
🔽 自定义					
1.0Mbps(80%),	5.0Mbps(75%),(60,00018B	2E,00010207)	计算器	器制
🔲 终端电阻					高级
础转发					
基础转发高级	设置				
础转发规则ICAN	空制器类型有	关,修改控制	削器类型后自动修	改基础转发规	则

图 4.4 波特率窗口



ZLG 致远电子

CAN(FD)bus 智能网桥

每个通道都支持设置控制器类型,如图 4.5 所示。当选择类型为 CAN 时,只能收发 CAN 报文。用户可将接到 CAN 总线的端口控制器类型设置为 CAN,可防止 CANFD 报文转发到 CAN 总线。当选择类型为 CANFD 时, CAN 报文和 CANFD 报文都可以收发。

CAN0				
控制器类型:	CANFD *	CANFD协议:	ISO	-
小おはむすちを	CAN	粉根芯肉桂萝	4000kbpg	-
甲枞以及付平	CANFD	资则1月13%1又1寸1平	HOUOKDps	

图 4.5 控制器类型

每个通道支持设置 CANFD 协议标准,如图 4.6 所示。支持 ISO 标准和 Non-ISO 标准。

CANO					1
控制器类型:	CANFD	-	CANFD协议:	ISO 👻	
仲裁域波特率	1000kbps	-	数据域波特率	ISO Non-ISO	

图 4.6 CANFD 协议

每个通道都支持选择启不启用内部的终端电阻,如需启用只需将^{《 终端电阻} 复选框勾选即

可,如果不勾选即为禁用内部终端电阻。

每个通道都支持设置波特率,设置界面如图 4.7 所示。在波特率选项中,分仲裁域波特率和数据域波特率。对于普通 CAN,波特率由仲裁域波特率决定,数据域波特率无效。对于 CANFD,如果使能了加速,数据域波特率才有效。CAN 总线波特率,除了列表中 CIA 推荐的标准波特率(采样点 75~83.5%,SJW = 2、3)之外,还给出了一个"自定义"选项,勾选自定义波特率后,在点击【计算器】即可调用波特率计算器来计算出自己想要的波特率值,将计算出的波特率值复制,填入自定义波特率框即可。

	控制器类型: CANFD CANFD协议: ISO *		
	仲裁域波特率 1000kbps 数据域波特率 5000kbps		
	回自定义 BOOKbps		
	1.0Mbps(80%), 500kbps 250kbps ,0001882E,00010207)	18.00	
供默认波特	125kbps 回終端电阻 100kbps 10kbps	高级	
选择 🔸	CAN1 40kbps 控制器类型: 25kbps 20kbps 20kbps		
	仲裁域波特率 1000kbps 数据域波特率 5000kbps -		
聴能自定义 🗲	1 自定义		
贴计算结果◀	1.0Mbps(80%),5.0Mbps(75%),(60,0001882E,00010207) 计算器	粘则占	
	终端电阻	高级	
	基础转发		海田油#主动
	基础转发高级设置		计算器
	基础转发规则CAN控制器类型有关,修改控制器类型后自动修改基础转发规则		

图 4.7 波特率设置

```
产品用户手册
```

波特率计算器方法如下:

- 如图 4.8 所示,设置①中的仲裁域波特率,选择合适的同步跳转宽度,选择所需要 的波特率值,如果下拉列表没有想要的值可以手动输入;
- 设置②中的数据域波特率参数,选择合适的同步跳转宽度,选择所需要的波特率值, 如果下拉列表没有想要的值可以手动输入;
- 3. 设置完后,点击③处的计算按钮即可列出对应波特率参数的计算结果供用户选择;
- 4. 选择合适采样点的仲裁域波特率值,选中后有蓝色背景色表示选中状态,如④所示;
- 5. 选择合适采样点的数据域波特率值,选中后有蓝色背景色表示选中状态,如⑤所示;
- 最后点击⑥处的复制按钮即可复制自定义波特率的值,将此值粘贴到自定义波特率 输入框即可。

CANED (MEETAL				-			32.93
时钟: 60 *	MHz.	波特	案: 100	00 🕴 kb	ops ft	许误差: 0.05	
同步跳转宽度:	8. m.	+1	tseg2 3	≈ sjw			
Value	BRP	TSEGI	TSEG2	SMP	Baud	Diff	
1 03800001	14	1	0	75.00 %	1000000 bps	0.00 %	
2 0200002	11	2	0	80.00 %	1000000 bps	0.00 %	
3 02400003	9	3	D	83.33 %	1000000 bps	0.00 %	
4 01400007	5	7	σ	90.00 %	1000000 bps	0.00 %	
5 01000009	4	9	0	91.67 %	1000000 bps	0.00 %	
CANFD 数据域	UHr	波特	案: 400	00 • kb	ps H	许误差: 0.05	
日寸年中: 60 •	- La.	1.10	1 C				
时钟: 50 同步跳转宽度: Yalue	0 × BRP	+1 X	tseg2 3	≈ sjw SMP	Baud	Diff	ŕ
时钟: 50 同步跳转宽度: ¥alue 1 00800002	0 BRP	+1 ISEG1	tseg2 3 TSEG2 0	≈ sjw SMP 80.00 %	Baud 4000000 bps	Di£f 0.00 %	ľ
时钟: 60 同步跳转宽度: ¥alue 1 00800002 2 0000000C	0 × BRP 2 0	+1 x TSEG1 2 12	tseg2 3 TSEG2 0	≈ sjw SMP 80.00 % 93.33 %	Baud 4000000 bps 4000000 bps	Diff 0.00 % 0.00 %	
时钟: 60 同步跳转宽度: Value 1 00800002 2 0000000C 3 0000010B	0 * ERP 2 0 0	+1 x TSEG1 2 12 11	tseg2 3 TSEG2 0 0	<pre>> sjw</pre> SmP 80.00 % 93.33 % 86.67 %	Baud 4000000 bps 4000000 bps 4000000 bps	Diff 0.00 % 0.00 %	
时钟: 60 同步跳转宽度: Value 1 00800002 2 0000000C 3 000010B 4 000020A	0 BRP 2 0 0 0	+1 x TSEGI 2 12 11 10	tseg2 3 TSEG2 0 0 1 2	≈ sj× SMP 80.00 % 93.33 % 86.67 % 80.00 %	Baud 4000000 bps 4000000 bps 4000000 bps 4000000 bps	Diff 0.00 % 0.00 % 0.00 %	

图 4.8 波特率计算器使用步骤

每个通道都提供高级设置,通过点击 高级按钮进入高级设置界面,界面如图 4.9 所示, 在高级设置中可设置通道的转发模式和失败回送功能。

高级设置	x
CANO □ 启用回送设置 最短回发时间: 10 ms 失败回送帧 ID:0x 0 CAN ▼ 标准帧 ▼	
· 转发模式: FIFO ▼ 确定 取消	

图 4.9 高级设置

产品用户手册

CAN(FD)bus 智能网桥

- 转发模式:提供 FIFO 模式和实时模式两种选择。FIFO 模式使用外部 RAM,提供更大的缓存容量,可以缓存 45000 帧。实时模式使用芯片内部 RAM,容量小但速度更快。
- **失败回送设置**: 设置使能后 CANFDBridge 转发失败时,会发送指定帧来告知发送方转 发失败。示意图如图 4.10 所示。



图 4.10 失败回送示意图

回送帧可设置帧 ID、帧类型(标准帧/扩帧帧)、CAN 数据帧或 CANFD 数据帧。回送 帧数据长度固定 2 字节,第一个字节表示 CAN0 通道错误状态,第二个字节表示 CAN1 通 道错误状态,通道错误状态定义如下:

0x00: 总线无错误;

ZLG 致远电子

- 0x01: 总线错误主动状态;
- 0x02: 总线错误被动状态;
- 0x03: 总线关闭;

4.3.2 失败回送示例

CAN0				
📝 启用回送设置				
最短回发时间:	10 ms			
- 失败回送帧				
ID:0x E0	CAN	-	标准帧 🔹	

图 4.11 CANO 通道失败回送设置

示例使用 USBCANFD-200U 的 CAN0 连接 CANFDBridge 的 CAN0 通道, CAN1 通道 不连接,故意造成转发错误。根据如图 4.11 所示配置, CANFDBridge 从 CAN0 通道接收 到 USBCANFD-200U 通道 0 发出的 CANFD 报文。因为 CAN1 未连接,所以 CANFDBridge 将报文从 CAN1 通道转发出去时发生错误,此时如图 4.12 所示,USBCANFD-200U 的通道 0 会收到一个 ID 为 0xE0 的 CAN 标准数据帧,第二字节数据为 0x02,表示 CAN1 通道转发 时发生总线被动错误。

中贞エD	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x00000001	USBCANFD-200V	设备0	通道0	15:57:57.547	发送	标准帧	数据帧	CANFD加速	64	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 00 00 00 00 00 00 00 00
0x000000E0	USBCANFD-200U	设备0	通道0	15:57:57.575	接收	标准帧	数据帧	CAN	2	00 02

图 4.12CAN1 通道转发失败,错误值 0x02

每个通道都支持设置基础转发, CANFDBridge 基础转发可实现 CAN 转 CAN、CANFD

产	品	用	户手	₽册
---	---	---	----	----

CAN (FD) bus 智能网桥

转 CANFD、CAN 转 CANFD、CANFD 转 CAN 等功能。基础转发设置的转发规则即为默认的转发规则,当接收的报文不符合帧映射、合并、拆分等规则时,按照基础转发的规则来转发。基础转发根据 CAN 控制器类型的选择提供默认转发设置和对转发设置做限制,如表 4.1 所示。如果默认设置的转发规则不符合用户需求时,用户可手动选择合适的转发设置。通过

点击 基础转发高级设置 按键进入配置界面,界面如图 4.13 所示。

ZLG 致远电子

接收端控 制器类型	发送端控 制器类型	接收 CAN 转 CAN	接收 CAN 转 CANFD	接收 CANFD 转 CAN	接收 CANFD 转 CANFD
CAN	CAN	默认设置	禁止设置	禁止设置	禁止设置
CAN	CANFD	用户可选择设置	默认设置	禁止设置	禁止设置
CANFD	CAN	默认设置	禁止设置	默认设置	禁止设置
CANFD	CANFD	默认设置	用户可选择设置	用户可选择设置	默认设置

表 4.1 默认转发和转发限制表

基础转发高级设置	x
CANO 接收到CAN中如寸 CAN> CAN *	1
接收到CANFD中加寸 CANFD> CAN	2
CAN1 接收到CAN中해时 CAN> CANFD *	CANFD数据长度: 64 × CANFD填充字节:0x FF 3
CANFD> CANFD *	4
	确定取消

图 4.13 基础转发设置

- 可设置 CAN 转 CANFD 或 CAN(如①设置接收到 CAN 后转成 CAN 帧),及 CANFD 转 CANFD 或 CAN (如②设置接收到 CANFD 后转成 CAN 帧);
- 当在 CAN→CAN、CANFD→CANFD 时不改变帧数据;
- ▶ 若选择 CAN 转 CANFD,转发规则如下(如③中配置所示):
 - 在不勾选【填充】时, CAN 报文数据是多少转成的 CANFD 报文的数据也是 多少,保持不变。
 - 勾选【填充】后,可设置 CANFD 报文数据长度 DLC 和设置填充数据,默认 填充 0。设置后,当 CAN 报文数据长度等于 8 字节时,会用填充数据将 CANFD 报文填充至设置的 CANFD 报文数据长度。当 CAN 帧数据长度为 0~7 时填充 无效,转换后的 CANFD 帧数据长度与 CAN 帧数据长度一样;
 - 可设置 CANFD 报文是否位速率加速(BRS 位);
- 若选择 CANFD 转 CAN,如果 CANFD 报文数据长度大于 8 字节,则截断 CANFD 报文,仅保留前 8 个字节转发(帧类型不变)。

4.3.3 基础转发示例

产品用户手册

ZLG 致远电子

CAN (FD) bus 智能网桥

示例使用 USBCANFD-200U 与 CANFDBridge 对接(CAN0 接 CAN0, CAN1 接 CAN1), 将发送的 CAN(FD)帧和经 CANFDBridge 转换后发回的 CAN(FD)帧进行对比。

1. 接收 CAN 转 CAN

如图 4.13 中①所示,设置 CAN0 接收 CAN 转 CAN,不改变帧数据。

фдір	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方	向	帧类型		帧格式		裕式 CAN类型		长度	数据
					全·	•	全部	•	全部	•	全部	•		
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道0	17:47:30.425	发送		标准帧	ų	数据帧	ţ,	CAN		8	00 11 22 33 44 55 66 77
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道1	17:47:30.434	接收		标准帧	ţ	数据帧	þ.	CAN		8	00 11 22 33 44 55 66 77

图 4.14 CAN 转 CAN 示例

2. 接收 CANFD 转 CAN

如图 4.13 中②所示,设置 CAN0 接收 CANFD 转 CAN,CANFD 报文数据长度大于 8,则截断 CANFD 报文,仅保留前 8 个字节转发(帧类型不变)。

φġID	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道0	17:44:55.514	发送	标准帧	数据帧	CANFD	64	00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道1	17:44:55.528	接收	标准帧	数据帧	CAN	8	00 11 22 33 44 55 66 77

图 4.15 CANFD 转 CAN 示例(DLC 大于 8)

фдір	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	ŕ.	向	」 帧类型		帧格式		CAN类型		长度	数据
					全	٠	全部	•	全部	٠	全部	•		
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道0	09:22:42.358	发送	ź	标准	ф	数据帧	ţ,	CANFD		5	00 11 22 33 44
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道1	09:22:42.377	淁	k	标准	ф	数据帧	ţ,	CAN		5	00 11 22 33 44

图 4.16 CANFD 转 CAN 示例(DLC 小于 8)

3. 接收 CAN 转 CANFD

如图 4.13 中③所示,设置 CAN1 接收 CAN 后转 CANFD,转换的 CANFD 长度为 64, 填充数据为 0xFF,开启数据域波特率加速。

фдір	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	ŕ.	方向		帧类型		帧格式		쾨	长度	数据
					全	•	全部	•	全部	•	全部	•		
0x00000001	USBCANFD-200V	设备0	通道1	17:48:53.537	发送	È	标准	贞	数据	ф	CAN		8	00 11 22 33 44 55 66 77
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道0	17:48:53.544	接收	Þ	标准	岐	数挪	ф	CANFD	速	64	00 11 22 33 44 55 66 77 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

图 4.17 CAN 转 CANFD 示例

4. 接收 CANFD 转 CANFD

如图 4.13 中④所示,设置 CAN1 接收 CANFD 后转 CANFD,不改变帧数据。

ΦдІЛ	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道1	17:46:05.434	发送	标准帧	数据帧	CANFD	64	00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道0	17:46:05.438	接收	标准帧	数据帧	CANFD	64	00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

图 4.18 CANFD 转 CANFD 示例

4.3.4 滤波

产品用户手册

CAN (FD) bus 智能网桥

CANFDBridge 具有硬件执行验收过滤的能力,选择性接收 CAN(FD)报文,能够最大程度上减少自网络的网络负担,设置验收滤波时,切换至滤波设置选项卡,如图 4.19 所示。 在【通道】中选择要设置的 CAN 通道。在【开启滤波】选项前打钩使能验收滤波功能。 CANFDBridge 的滤波模式为白名单滤波,使能滤波后,只接收滤波表中各滤波项 ID 范围内 的 CAN(FD)报文。注意如果勾选使能了滤波,但滤波表中还没滤波项,此时会过滤所有报 文。每个通道滤波项的设置个数最大为 64 个。

【过滤格式】可选择单 ID 滤波和组 ID 滤波两类滤波格式,单 ID 表示只设置一个 ID,此时只有【起始帧 ID】有效。组 ID 表示设置【起始帧 ID】和【结束帧 ID】来确定一个 ID 范围,此时只有 ID 满足这个范围的才会被接收。

例:如图 4.19 所示,设置了 CAN0 通道验收标准帧单 ID 为 0x08、0x12,扩展帧组 ID 为 0x55 到 0x66,标准帧组 ID 为 0x22 到 0x66。则 CANFDBridge 的 CAN0 通道只接收 ID 为 0x08、0x12、0x22~0x66 的标准帧 CAN(FD)报文和 ID 为 0x55~0x66 的扩展帧 CAN(FD) 报文。

通道	CAN0 1		
📝 开启滤	波		
索引	过滤格式	起始ID(HEX)	结束ID(HEX)
1 2 3 4	标准帧单ID 标准帧单ID 扩展帧组ID 标准帧组ID	8 12 55 22	8 12 66
过滤格式	标准帧组ID	-	
起始帧ID:	0x 22	结束帧ID: 0x	66
	添加	删除 清	空

图 4.19 滤波参数设置

4.3.5 帧映射

ZLG 致远电子

CANFDBridge 可设置帧映射功能,帧映射界面如图 4.20 所示,实现收到指定 CAN(FD) 帧后转发成指定 CAN(FD)帧发送。帧映射具体功能如下:

- 每路 CAN 通道支持帧映射条数为 64 条;
- 支持 CAN 类型(CAN/CANFD)、帧类型(标准帧/扩展帧)、格式(远程帧/数据帧)
 帧 ID、帧数据等映射,支持设置选择以上哪些匹配项不需要比较或更改,即在【源】
 中勾选的项才需要用来比较,不勾选则不作为比较项;对应【目标】中只有勾选的项才会修改,不勾选则不修改(即映射后保持接收帧的原始值)。



CAN (FD) bus 智能网桥

通	道: CANG) -					
☑ 使能	Ì	添加	刪除	修	改	清空	↑ ↓
序号	CAN类型	类型	格式	DLC	加速	ID(HEX)	数据(HEX)
4		1	1111				+

图 4.20 帧映射界面

每次此窗口表格中只显示一个通道的帧映射配置,通过【通道】下拉框可选择其他通道。 勾选【使能】后才能对帧映射参数进行编辑。

点击 ********按钮可添加帧映射规则,并弹出窗口如图 4.21 所示,【源】用于设置接收到 的帧要与【源】中指定的匹配参数相同才会映射。【目标】表示若接收到的帧满足映射条件, 则将其映射为【目标】中所设置的帧。通过对各个参数的勾选可以设置哪些参数需要比较和 更改。

帧映射设置
源 CAN类型: CAN ▼ ▼ 帧类型: 标准帧 ▼ ▼ 格式: 数据帧 ▼ ▼ 长度: 8 ▼ ▼ 加速: 不转换 ▼ ID(HEX): ▼ Data(HEX): ▼
源: 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
复选框勾选表示满足此条件进行匹配,同时勾选多个表示需要同时满足勾选条件。
目标 CAN类型: CAN マダ 輸类型:标准帧 マダ 格式: 数据帧 マダ 长度: 8 マダ 加速:不转換 マダ
ID(HEX): 🔽 Data(HEX): 📝
目标: 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
夏选框勾选表示将勾选的部分进行映射,未勾选表示采用源帧对应的数据。
确定取消

图 4.21 帧映射设置

₩₩ 表示删除当前选中的映射规则。

一酸 表示修改当前选中的映射规则。

章表示清空当前表格中所有映射规则。

★ 表示上下移动当前选中的映射规则,映射规则序号越小则优先级更高,即一帧一旦满足了一个映射规则则不会继续检查其它映射规则了。

4.3.6 帧映射示例

示例设置了两条 CAN0 的帧映射,如图 4.22 所示,第一条是 CAN 标准帧映射为 CANFD 扩展帧,进行数据映射;第二条是 CAN 标准帧映射为 CAN 标准帧,不进行数据映射。

```
产品用户手册
```



CAN(FD)bus 智能网桥

通	道: CANC	· ·					
📝 使能		添加	刪除	[修	改	清空	
序号	CAN类型	类型	格式	DLC	加速	ID(HEX)	数据(HEX)
1	CAN->C	标准帧	数据帧	8	*->1	2->333	01 02 03 04 05
2	CAN->C	标准帧	数据帧	*->*	*->*	1->222	*->*

图 4.22 两条帧映射

1. 使用数据映射

配置如图 4.23 所示,此设置将 ID 为 0x02、数据为 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x07、0x08 的 CAN 标准帧映射为 ID 为 0x333,数据为 0x11、0x22、0x33、0x44、0x55、0x66、0x77、0x88、0x99、0x10、0x11、0x12 的 CANFD 扩展帧。示例结果如图 4.24 所示。

CAN类型	CAN 👻	帧类型:标准帧 🔻 🗹 格式: 数据帧 🔽 🔽 长度: 8 🔽 🗸 加速: 不經	5换 🔽 🗸
	ID(HEX): 🔽	Data(HEX): 📝	
源	2	01 02 03 04 05 06 07 08	
CAN _{尖型} :		「顿类型:」打展帧 ▲ ② 格式: 数据帧 ▲ ③ 长度: 64 ▲ ② 加速:转移	ų 🔹
日标	D(HEX): V	Data(HEA): V	
H 490-	333	11 22 33 44 33 66 77 66 33 10 11 12	
复选框勾	洗表示将勾洗的部4	\讲行映射,未勾洗表示采用源帖对应的数据。	

图 4.23 使用数据映射

фдір	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x0000002	USBCANFD-200U	设备0	通道0	17:25:52.547	发送	标准帧	数据帧	CAN	8	01 02 03 04 05 06 07 08
0x00000333	USBCANFD-200U	设备0	通道1	17:25:55.867	接收	扩展帧	数据帧	CANFD加速	12	11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12

图 4.24 使用数据映射示例

2. 不映射数据

如图 4.25 所示, 红色框框处不勾选, 表示不进行比较或改动。所以此设置将 ID 为 0x01 的 CAN 标准数据帧转换为 ID 为 0x222 的 CAN 标准数据帧, 数据内容保持不变。

帧映射设置 :	x
源 CAN类型: CAN ▼ ☑ 帧类型:标准帧 ▼ ☑ 格式: 数据帧 ▼ ☑ 长度: 8 ▼ □ 加速: 不转换 ▼ ☑ ID(HEX): ☑ Data(HEX): □	
源: 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	
复选框勾选表示满足此条件进行匹配,同时勾选多个表示需要同时满足勾选条件。	
目标 CAN类型: CAN ママ 輸类型: 标准帧 ママ 格式: 数据帧 ママ 长度: 8 マ 回 加速: 不转換 ママ	1
ID(HEX): マ Data(HEX): □ 目标: 222 00 00 00 00 00 00 00	
复选框勾选表示将勾选的部分进行映射,未勾选表示采用源帧对应的数据。	
确定取消	

图 4.25 不映射数据

产	品	用」	户引	₣册
---	---	----	----	----



CAN (FD) bus 智能网桥

фдір	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类	型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部	۲		
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道0	16:38:40.280	发送	标准帧	数据帧	CAN		8	00 11 22 33 44 55 66 77
0x00000222	USBCANFD-200U	设备0	通道1	16:38:40.289	接收	标准帧	数据帧	CAN		8	00 11 22 33 44 55 66 77

图 4.26 不映射数据示例

4.3.7 合并

合并功能用于将多个 CAN 报文合并后转换为 CANFD 报文,具体如下:

- 设备最多支持设置 64 条合并规则。设备根据合并规则,将接收到的 CAN 报文根据帧 ID、帧类型按顺序合并成对应 CANFD 帧发送;
- 设备将符合合并规则的 CAN 报文以保持型方式缓存起来,直到收到与合并规则中最后一个 CAN 帧 ID 相同的 CAN 报文时,将之前缓存的 CAN 报文合并成 CANFD 报文发出。即触发合并转发的条件是设备对应端口接收到的 CAN 报文 ID 与一条合并规则中最后一个 CAN 帧 ID 一致;
- 合并规则中的所有 CAN 帧 ID 不允许重复,映射的 CANFD 帧 ID 可重复;
- 一条合并规则中目标 CANFD 帧数据长度必须大于等于所有 CAN 帧数据长度总和;
- 一条合并规则中,若多个CAN 报文的数据长度加起来小于对应的CANFD 帧长度, 允许填充至设定 CANFD 长度,填充数据由用户设定。

合并界面布局和按键功能与帧映射类似,唯一不同的是点击 ³按钮后弹出的是合并 项设置窗口,如图 4.27 所示。

合并	x
CANFD	_
ID:0x 0 帧类型: 标准帧 ▲ 図加速	2
CANFD数据长度: 64 CANFD填充字节:0x 00	
CAN	
	-
	_
	_]
福宁 取消	
NGAE 4X/FI	

图 4.27 合并项设置

CANFD 框中的参数项表示要合并的目标 CANFD,可指定帧 ID、帧类型、数据长度和 填充字节,以及使能位速率切换。

CAN 框中表格表示待合并的 CAN 列表, 点击 ³ 弹出如图 4.28 所示待合并 CAN 设置窗口,设置完后即可添加一条待合并 CAN 到列表中,最多将 8 个 CAN 报文合并成一个 CANFD 报文。



CAN(FD)bus 智能网桥

CAN	x
ID:0x 0	帧类型: 标准帧 🔪
帧格式:数据帧 🔽	数据长度: 8 🔹
ОК	Cancel

图 4.28 待合并 CAN 设置

4.3.8 合并示例

设置如图 4.29 所示,此设置使 CAN0 将 ID 为 0x01、 0x02、 0x03 的三个数据长度为 8 的标准 CAN 帧合并成 ID 为 0x123,数据长度为 24 的 CANFD 标准帧。

合并 CANFD D:0x 123 CANFD数据长度: CAN	24 -	帧类型: 标准 CANFD填	帧 ▼	×
添加 刪將 <u>索引 ⅠD</u> 1 1 2 2 3 3	长度 8 8 8 8	清空 帧类型 标准帧 标准帧 标准帧	↑ ↓ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	确定	ĮĮ,	肖	

图 4.29 合并三个 CAN 设置

当 CAN0 接收到符合组包规则的三个 CAN 帧后,合并成 CANFD 帧从 CAN1 发出。 CANFD 帧的数据为三个 CAN 帧的数据合并而成。

фдір	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道0	08:46:55.431	发送	标准帧	数据帧	CAN	8	01 02 03 04 05 06 07 08
0x00000002	USBCANFD-200U	设备0	通道0	08:46:55.431	发送	标准帧	数据帧	CAN	8	O9 OA OB OC OD OE OF 10
0x00000003	USBCANFD-200V	设备0	通道0	08:46:55.431	发送	标准帧	数据帧	CAN	8	11 12 13 14 15 16 17 18
0x00000123	USBCANFD-200U	设备0	通道1	08:46:55.433	接收	标准帧	数据帧	CANFD加速	24	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18

图 4.30 合并三个 CAN 示例

当收到合并规则的最后一包 CAN 帧就会将之前缓存的 CAN 帧组成 CANFD 帧发出, 如图 4.31 所示, 收到最后一包 ID 为 0x03 的 CAN 帧后, 马上发出合并后的 CANFD 帧。前 16 字节数据为之前缓存的数据。



CAN(FD)bus 智能网桥

μάτο	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x0000003	USBCANFD-200U	设备0	通道0	08:50:46.447	发送	标准帧	数据帧	CAN	8	11 12 13 14 15 16 17 18
0x00000123	USBCANFD-200U	设备0	通道1	08:50:46.449	接收	标准帧	数据帧	CANFD加速	24	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18

图 4.31 只接收最后一包示例

设置如图 4.32 所示,此设置使 CAN0 将 ID 为 0x10、 0x11、 0x12 的三个数据长度 8 的标准 CAN 帧合并成 ID 为 0x234,数据长度为 64 的 CANFD 标准帧,前面 24 字节数据为 三个 CAN 帧的数据合并而成,后面的 40 字节数据为自动填充字节 0xFF。

合并				x							
CANFD		帧类型: 标准	帧 🔹 🔽 加速								
CANFD数据	CANFD数据长度: 64 Y CANFD填充字节:0x FF										
CAN	HHBA (f	えい 清空 わたい おんしょう おんしょう ひょうしん ひょう ひょうしん ひょう									
索引			帧格式								
2 1 3 1	0 8 1 8 2 8	标准帧 标准帧 标准帧	数据帧数据帧								
	确定	取	肖								

图 4.32 合并 CAN 总长度小于 CANFD

如图 4.33 所示,合并后发出的 CANFD 帧数据从第 25 字节开始都是自动填充的数据 0xFF。

ффіт	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x00000010	USBCANFD-200U	设备0	通道0	08:49:33.718	发送	标准帧	数据帧	CAN	8	01 02 03 04 05 06 07 08
0x00000011	USBCANFD-200U	设备0	通道0	08:49:33.719	发送	标准帧	数据帧	CAN	8	O9 OA OB OC OD OE OF 10
0x00000012	USBCANFD-200U	设备0	通道0	08:49:33.719	发送	标准帧	数据帧	CAN	8	11 12 13 14 15 16 17 18
0x00000234	USBCANFD-200U	设备0	通道1	08:49:33.731	接收	标准帧	数据帧	CANFD加速	64	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FF FF FF FF FF FF FF FF FF $^{\rm rr}$

图 4.33 合并 CAN 总长度小于 CANFD 示例

4.3.9 拆分

拆分功能用于将 CANFD 报文拆分成多个 CAN 报文发送,设备最多支持设置 64 条拆分规则,每条规则指定待拆分 CANFD 的帧 ID、帧类型及帧长度。设置接收到对应 CANFD 报文后,按设置的目标帧 ID、帧类型拆为多个 CAN 报文。指定的被拆分的 CANFD 帧 ID 不允许重复。CANFD 帧数据长度必须大于或等于拆分规则中所有 CAN 帧数据长度总和。

拆分界面布局和按键功能与合并类似,点击 ^{添加}按钮后弹出的是拆分项设置窗口,如 图 4.34 所示。



CAN(FD)bus 智能网桥

分 - CANED			2
ID:0x 0 CANFD数据长度: 6	帧类型: 4 🔺	标准帧 👗	☑ 加速
CAN	修改 (後一帧类型	清空 ↓ ↑) +
	确定 (取消	

图 4.34 拆分配置项

CANFD 框中的参数项表示待拆分的源 CANFD,可指定帧 ID、帧类型、数据长度和填充字节,以及使能位速率切换。

CAN 框中表格表示拆分目标的 CAN 列表,点击 ³加 弹出如图 4.35 所示拆分目标 CAN 设置窗口,设置完后即可添加一条拆分目标 CAN 到列表中,最多将一个 CANFD 报文拆分 成 8 个 CAN 报文。

CAN	x
ID:0x 0	帧类型: 标准帧 🔹
帧格式:数据帧 🔻	数据长度: 8 💌
ОК	Cancel

图 4.35 待合并 CAN 设置

4.3.10 拆分示例

如图 4.36 所示设置,此设置将 ID 为 0xF1,长度为 64 字节的 CANFD 标准帧拆分为 8 个数据长度为 8 字节的 CAN 标准帧, ID 分别为 0x00~0x07。

拆分					x
CANFD ID:0x F1 CANFD	」 如据长度	₹: 64 ·	帧类型: 材	記准帧 🔻 🔽	加速
CAN —	₩	除	修改 清雪	2 1	¥
	ID	长度	帧类型	帧格式	
1	0	8	标准帧	数据帧	
2	1	8	标准帧	数据帧	
3	2	8	标准帧	数据帧	
4	3	8	标准帧	数据帧	
5	4	8	标准帧	数据帧	
6	5	8	标准帧	数据帧	
7	6	8	标准帧	数据帧	
8	7	8	标准帧	数据帧	
		75.~		TT CAL	
	l	佣定		取泪	

图 4.36 64 字节 CANFD 拆分 8 个 8 字节 CAN 设置

产品用户手册

CAN(FD)bus 智能网桥

如图 4.37 所示,当 CAN0 通道收到 ID 为 0xF1,数据长度为 64 的 CANFD 标准帧后,将其按拆包规则拆分为 8 个 CAN 标准帧从 CAN1 通道发出。

фдтр	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x000000F1	USBCANFD-200U	设备0	通道0	11:20:25.046	发送	标准帧	数据帧	CANFD加速	64	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F …
0x00000000	USBCANFD-200V	设备0	通道1	11:20:28.052	接收	标准帧	数据帧	CAN	8	01 02 03 04 05 06 07 08
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:20:28.052	接收	标准帧	数据帧	CAN	8	O9 OA OB OC OD OE OF 10
0x0000002	USBCANFD-200V	设备0	通道1	11:20:28.052	接收	标准帧	数据帧	CAN	8	11 12 13 14 15 16 17 18
0x0000003	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:20:28.052	接收	标准帧	数据帧	CAN	8	19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20
0x00000004	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:20:28.052	接收	标准帧	数据帧	CAN	8	21 22 23 24 25 26 27 28
0x00000005	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:20:28.052	接收	标准帧	数据帧	CAN	8	29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30
0x0000006	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:20:28.052	接收	标准帧	数据帧	CAN	8	31 32 33 34 35 36 37 38
0x00000007	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:20:28.052	接收	标准帧	数据帧	CAN	8	39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40

图 4.3764 字节 CANFD 拆分 8 个 8 字节 CAN 示例

如图 4.38 所示设置,此设置将 ID 为 0xF2,长度为 24 字节的 CANFD 标准帧拆分为 4 个数据长度为 6 字节的 CAN 标准帧, ID 分别为 0x10~0x13。

拆分			×							
CANFD										
ID:0x F2	帧类型:	标准帧 🚬 [✔ 加速							
CANFD数据长度: 24 ×										
CAN										
添加 删除	1 修改 1	清空	¥							
索引 ID	长度 帧类型	帧格式								
1 10	6 标准帧	数据帧								
3 12	▶ 标准顺	委订括中页 ※行 据 市占								
4 13	6 标准帧	数据帧								
		we take								
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	取消								

图 4.38 24 字节 CANFD 拆分为 4 个 6 字节 CAN 设置

如图 4.39 所示,当 CAN0 通道收到 ID 为 0xF2,数据长度为 24 的 CANFD 标准帧后,将其按拆包规则拆分为 4 个 CAN 标准帧从 CAN1 通道发出。

фдір	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全· 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x000000F2	USBCANFD-200U	设备0	通道0	11:22:00.590	发送	标准帧	数据帧	CANFD加速	24	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E OF 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0x00000010	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:22:00.593	接收	标准帧	数据帧	CAN	6	01 02 03 04 05 06
0x00000011	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:22:00.593	接收	标准帧	数据帧	CAN	6	07 08 09 0A 0B 0C
0x00000012	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:22:00.593	接收	标准帧	数据帧	CAN	6	OD OE OF 10 11 12
0x00000013	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:22:00.593	接收	标准帧	数据帧	CAN	6	13 14 15 16 17 18

图 4.3924 字节 CANFD 拆分为 4 个 6 字节 CAN 示例

此设置将 ID 为 0xF3,长度为 64 字节的 CANFD 标准帧拆分为两个数据长度为 8 字节的 CAN 标准帧和一个数据长度为 4 字节的 CAN 标准帧, ID 分别为 0x00~0x02。只拆分 CANFD 帧前 20 字节数据,多余的数据丢弃。

产品用	户手册
-----	-----

ZLG 致远电子



CAN(FD)bus 智能网桥

拆分 ×	
D:0x F3 帧类型:标准帧 ▼ ☑加速	
CANFD数据长度: 64 *	
CAN	
添加 刪除 修改 清空 ↑ ↓	
索引 ID 长度 帧类型 帧格式	
1 0 8 扩展帧 数据帧 2 1 8 扩展帧 数据帧	
3 2 4 扩展帧 数据帧	
确定取消	

图 4.40 64 字节 CANFD 拆分为 2 个 8 字节 CAN 设置

如图 4.41 所示,按拆包规则,只拆分前 20 字节数据,其余数据丢弃。

фдір	源设备类型	源设备	源通道	时间标识	方向	帧类型	帧格式	CAN类型	长度	数据
					全 🔻	全部 🔻	全部 🔻	全部 🔻		
0x000000 F 3	USBCANFD-200U	设备0	通道0	11:25:37.950	发送	标准帧	数据帧	CANFD加速	64	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F \cdots
0x00000000	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:25:37.970	接收	扩展帧	数据帧	CAN	8	01 02 03 04 05 06 07 08
0x00000001	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:25:37.970	接收	扩展帧	数据帧	CAN	8	O9 OA OB OC OD OE OF 10
0x00000002	USBCANFD-200U	设备0	通道1	11:25:37.970	接收	扩展帧	数据帧	CAN	4	11 12 13 14

图 4.4164 字节 CANFD 拆分为 2 个 8 字节 CAN 示例

4.4 设备状态获取与上报

CANFDBridge 配置软件的状态界面如图 4.42 所示,它提供两个功能,分别是实时获取 CAN 通道错误计数和开启自动上报设备错误状态功能。这两个功能可用来分析设备在网络 上的适应情况,记录使用过程中出现的错误状况,便于分析原因。

CAN0错 TX:	误计数 RX:		CAN1错误计数 TX: RX:	获	取错误计数	
Ŧ	开始自动上报错	吴	停止自动上报错误	清	空	
索引	时间	通道	错误类型	发送错误	接收错误	Ĕ
4						•

图 4.42 状态界面

产品用户手册



4.4.1 获取设备 CAN 接口错误计数

点击如图 4.43 所示中的 按键 按钮即可实时读取一次 CAN 通道的接收错误计数和发送错误计数。这些错误计数直接反映了总线的通畅情况,当接收错误值大于 127 时,总线几 乎已经瘫痪。当出现错误值较高的情况(40 以上),表示总线的通讯出现比较严重的阻塞,此时就有必要调整网桥的波特率值或增加网桥的数量。当总线通信良好时,错误计数一般都能维持在 0。发送错误计数和接收错误计数类似。

CANO错误计数 ———	-CAN1错误计数	
TX: 0 RX: 9	TX: 0 RX: 64	获取错误计数

图 4.43 获取错误计数

4.4.2 实时上报设备状态

如图 4.44 所示,点击^{开始自动上报错误}按钮即开启自动上报错误功能,此时如果设备通信中 发生错误,就会自动把错误上报到电脑端,记录在表格中。记录时会记录下发生错误的时间 (以电脑时间为准)、通道号、错误类型、发送错误计数、接收错误计数和连续错误计数等 信息。通过这些信息可以方便地分析通讯出现的故障。

	开始自动上报错误]	停止自动上报错误	澤	腔	
索引	时间	通道	错误类型	发送错误	接收错误	
0	9-17 11:30:46	1	总线错误:未知错误	0	100	
1	9-17 11:30:46	1	总线告警	0	100	-
2	9-17 11:30:46	1	总线错误:未知错误	0	127	
3	9-17 11:30:46	1	总线消极	0	255	
4	9-17 11:30:46	1	总线错误:未知错误	0	255	
5	9-17 11:30:46	1	总线错误:格式错误	0	255	
6	9-17 11:30:46	1	总线错误:未知错误	0	255	
7	9-17 11:30:46	1	总线错误:格式错误	0	255	
8	9-17 11:30:46	1	总线错误:未知错误	0	255	
9	9-17 11:30:46	1	总线错误:格式错误	0	255	
10	9-17 11:30:46	1	总线错误:未知错误	0	255	
11	9-17 11:30:46	1	总线错误:格式错误	0	255	
12	9-17 11:30:46	1	总线错误:未知错误	0	255	
13	9-17 11:30:46	1	总线错误:格式错误	0	255	
14	9-17 11:30:46	1	总线错误:未知错误	0	255	
15	9-17 11:30:46	1	总线错误:格式错误	0	255	
16	9-17 11:30:46	1	总线错误:未知错误	0	255	
17	9-17 11:30:46	1	总线错误:格式错误	0	255	•
4)	•

图 4.44CAN 错误自动上报



5. 设备固件升级

为了提高设备的可维护性, CANFDBridge 提供 IAP 升级固件功能。使用 CANCfg 软件可以很方便地对 CANFDBridge 进行升级。软件中与升级功能相关的界面如图 5.1 中红框区域所示。点击 选择待升级固件的路径, 然后点击 ^{圖件升级}按钮即开始进行固件升级, 开始升级后会弹出如所图 5.2 示窗口提示升级进度和状态。在升级过程中, USB 指示灯 会快速闪烁, 在升级过程中注意不要异常断电或断开 USB 连接, 不然会导致升级失败。如果不小心导致升级失败, CANFDBridge 设备出现不能正常工作, USB 指示灯一直闪烁的现象。此时只需要重新连接好设备到电脑,进行一次正确的固件升级操作即可恢复正常。

基本信息 CAN 滤波 合并 拆分 帧映射 状态	
设备信息	
序列号:	莽m -沿各信自
硬件:	
Reationder	设备日志
a) 99	
秋秋设首简重	血 1末仔细 五到 义 计
「西佐升級」	
路径:	
固件升级	

图 5.1 固件升级

固件更新
更新状态: 固件更新成功
更新时间: 2.1s
更新进度: 100%
关闭

图 5.2 完成固件升级



CAN(FD)bus 智能网桥

6. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则,广州致远电子有限公司(下称"致远电子")在本手册 中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性, 致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情 况下对本手册上的内容进行更新,恕不另行通知。为了得到最新版本的信息,请尊敬的用户 定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持!

产品用户手册

广州致远电子股份有限公司

更多详情请访问

欢迎拨打全国服务热线 www.zlg.cn 400-888-4005

