



## 供气球阀

供气球阀安装在空气管和汽水分离器之间，维修时可与空压机分离。阀门将压缩空气跟喷砂机断开，确保施工安全。

### 部件编号

| 部件编号           | 产品描述                    |
|----------------|-------------------------|
| <b>MT30189</b> | 3" ( 76mm ) 公母球阀，英制管螺纹  |
| <b>MT30191</b> | 2" ( 51mm ) 公母球阀，英制管螺纹  |
| <b>MT29177</b> | 1½" ( 38mm ) 公母球阀，英制管螺纹 |
| <b>MT30193</b> | 1¼" ( 32mm ) 公母球阀，英制管螺纹 |
| <b>MT30195</b> | 1" ( 25mm ) 公母球阀，英制管螺纹  |
| <b>MT28610</b> | ¾" ( 19mm ) 公母球阀，英制管螺纹  |
| <b>MT28619</b> | ¼" ( 6mm ) 公母球阀，英制管螺纹   |
| <b>MT30085</b> | ¼" ( 6mm ) 公转接头，英制管螺纹   |