

# Holtest (孔径千分尺)

●简单准确测量内径尺寸

MeasurLink<sup>®</sup> ENABLED  
Data Management Software by Mitutoyo

附带测量数据输出功能的产品可连接到测量数据网络系统MeasurLink (详细信息参见A-5页)。

## 568系列 — ABSOLUTE Borematic SBM-CX

MeasurLink<sup>®</sup> ENABLED  
Data Management Software by Mitutoyo

### ●经济型套装(可更换测头)

货号	型号	测量范围 (mm)	套装内容
568-924	SBM-12CXST	6 - 12	显示装置 测头 6 - 8mm 8 - 10mm 10 - 12mm 附件 设置环规 (ø8, ø10) 扳手 1个 1个 1个 1个 1个 各1个 3个
568-925	SBM-25CXST	12 - 25	显示装置 测头 12 - 16mm 16 - 20mm 20 - 25mm 附件 设置环规 (ø16, ø20) 扳手 1个 1个 1个 1个 2个 各1个 2个
568-926	SBM-50CXST	25 - 50	显示装置 测头 25 - 30mm 30 - 40mm 40 - 50mm 附件 设置环规 (ø30, ø40) 扳手 1个 1个 1个 1个 1个 各1个 2个
568-927	SBM-100CXST	50 - 100	显示装置 测头 50 - 63mm 62 - 75mm 75 - 88mm 87 - 100mm 附件 设置环规 (ø62, ø87) 扳手 1个 1个 1个 1个 1个 各1个 2个

### ●标准套装(不可更换测头)

货号	型号	测量范围 (mm)	套装内容
568-955	SBM-12CXFST	6 - 12	主尺 6 - 8mm 8 - 10mm 10 - 12mm 设置环规 (ø8, ø10) 扳手 1个 1个 1个 各1个 3个
568-956	SBM-25CXFST	12 - 25	主尺 12 - 16mm 16 - 20mm 20 - 25mm 设置环规 (ø16, ø20) 扳手 1个 1个 1个 各1个 2个
568-957	SBM-50CXFST	25 - 50	主尺 25 - 30mm 30 - 40mm 40 - 50mm 设置环规 (ø30, ø40) 扳手 1个 1个 1个 各1个 2个
568-958	SBM-75CXFST	50 - 75	主尺 50 - 63mm 62 - 75mm 设置环规 (ø62) 扳手 1个 1个 1个 2个
568-959	SBM-100CXFST	75 - 100	主尺 75 - 88mm 87 - 100mm 设置环规 (ø87) 扳手 1个 1个 1个 2个



568-924  
SBM-12CXST



568-926  
SBM-50CXST



568-955  
SBM-12CXFST



568-957  
SBM-50CXFST



568-959  
SBM-100CXFST