— HIOKI

# **ZC2004**

# 多路扫描模块 MULTIPLEXER MODULE

# 使用说明书 启动指南

Aug. 2023 Revised edition 1 ZC2004A971-01 Printed in Japan

保留备用



CN

# HIOKI



更多资讯,关注我们。

## www.hioki.cn/

总公司 邮编: 386-1192 日本长野县上田市小泉81

#### 日置(上海)测量技术有限公司

公司地址: 上海市黄浦区西藏中路268号 来福士广场4705室 邮编: 200001

电话: 021-63910090/63910092 传真: 021-63910360

电子邮件: info@hioki.com.cn

2209 CN-2

- •本书的记载内容如有更改,恕不另行通知。
- •本书含有受著作权保护的内容。
- •严禁擅自转载、复制、篡改本书的内容。
- •本书所记载的公司名称、产品名称等,均为各公司的商标或注册商标。



#### HIOKI 保修证书

型号名称	序列号	保修期		
		自购买之日	年	月起1年

姓名:

客户地址:

- 保修证书不补发、请注意妥善保管。 请填写"型号名称、序列号、购买日期"以及"地址与姓名"。
- ※ 填写的个人信息仅用于提供修理服务以及介绍产品。

本产品为已按照我司的标准通过检查程序证明合格的产品。本产品发生故障时,请与经销商联系。会根据下述保修 内容修理本产品或更换为新品。联系时,请提示本保修证书。

#### 保修内容

- 1. 在保修期内,保证本产品正常动作。保修期为自购买之日起1年。如果无法确定购买日期,则此保修将视为自 本产品生产日期(序列号的左4位)起1年有效。
- 2. 本产品附带 AC 适配器时,该 AC 适配器的保修期为自购买日期起 1 年。
- 3. 在产品规格中另行规定测量值等精度的保修期。
- 4. 在各保修期内本产品或 AC 适配器发生故障时,我司判断故障责任属于我司时,将免费修理本产品 /AC 适配器 或更换为新品。
- 5. 下述故障、损坏等不属于免费修理或更换为新品的保修对象。
  - -1. 耗材、有一定使用寿命的部件等的故障或损坏
  - -2. 连接器、电缆等的故障或损坏
  - -3. 由于产品购买后的运输、摔落、移设等所导致的故障或损坏
  - -4. 因没有遵守使用说明书、主机注意标签 / 刻印等中记载的内容所进行的不当操作而引起的故障或损坏
  - -5. 因疏于进行法律法规、使用说明书等要求的维护与检查而引起的故障或损坏
  - -6. 由于火灾、风暴或洪水破坏、地震、雷击、电源异常(电压、频率等)、战争或暴动、辐射污染或其他不可 抗力导致的故障或损坏
  - 7. 产品外观发生变化(外壳划痕、变形、褪色等)
  - -8. 不属于我司责任范围的其它故障或损坏
- 6. 如果出现下述情况,本产品将被视为非保修对象。我司可能会拒绝进行维修或校正等服务。
  - -1. 由我司以外的企业、组织或个人对本产品进行修理或改造时
- -2. 用于特殊的嵌入式应用(航天设备、航空设备、核能设备、生命攸关的医疗设备或车辆控制设备等),但未 能提前通知我司时
- 7. 针对因使用产品而导致的损失,我司判断其责任属于我司时,我司最多补偿产品的采购金额。不补偿下述损失。
  - -1. 因使用本产品而导致的被测物损失引起的二次损坏
  - -2. 因本产品的测量结果而导致的损坏
  - -3. 因连接(包括经由网络的连接)本产品而对本产品以外的设备造成的损坏
- 8. 因距产品生产日期的时间过长、零部件停产或不可预见情况发生等原因,我司可能会拒绝维修、校正等服务。

#### HIOKI E.E. CORPORATION

http://www.hioki.com

20-08 CN-1

### 前言

感谢您选择 HIOKI ZC2004 多路扫描模块。为了您能充分而持久地使 用本产品,请妥善保管使用说明书。

# 下载使用说明书

请通过本公司官网下载,阅览使用说明书。

使用说明书内容可能会因修订 • 规格变更等而发生 变化。可从本公司网站下载最新版本。

https://www.hioki.cn/html/support/download.html



本产品有以下的使用说明书。

类型	记载内容	印刷版	电子版
使用说明书 启动指南 (本手册)	电子版使用说明书下载方式 的介绍,装箱明细等	<b>√</b>	_

### 产品用戸注册

为保证产品相关重要信息的送达,请进行用戸注册。 https://www.hioki.cn/userscenter/intellectual/im login.php



## 产品概要

ZC2004是可安装到 ZC2003 扫描模块机架上使用的多路扫描模块。 请在查看扫描模块机架的使用说明书后再使用本仪器。

# 装箱内容确认

请确认装箱内容是否正确。

ZC2004 多路扫描模块



使用说明书 启动指南(本手册)