

日置

电池阻抗测试仪 BT4560-50 BT4560-60

BATTERY IMPEDANCE METER BT4560-50 BT4560-60

NEW





EIS测试和等效电路分析平台

针对电动汽车和储能系统的大容量电池

为研发和生产线提供测量解决方案




















从研发到生产线均可使用 可靠的EIS测量仪器

从研发到生产线,电池阻抗测试仪BT4560系列都能快速、轻松地进行EIS测试。此外,若增设扫描模块机架SW1001/SW1002,便可轻松扩展至多通道评估系统,从而实现多个电池的高精度EIS测量自动化与效率提升。同时,由于配备了LAN接口,搭建检查系统将更加便捷。



电池的EIS测试是什么?



EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy: 电化学阻抗谱)是一种使用小交流信号在宽频率范围内测量电池阻抗的方法。通过这种方法可以详细了解电池的内阻和反应性,了解电池的特性和性能,对电池的研发和质量管理非常有用。

选择HIOKI日置测量仪器进行

电动汽车和储能系统大容量电池EIS测试的理由

台式EIS测试仪



- ■从研发到产线皆可使用的可靠EIS测量仪器
- ■同时测量阻抗、电压和温度
- ■搭配了便于研发使用的软件
- ■数据与第三方等效电路分析软件兼容

BT4560-50、BT4560-60基本性能		
阻抗	最高分辨率0.1 μΩ	
电压测量	±5V,分辨率10μV	
测量电流	最大1.5 A rms	
EIS测量频率	BT4560-50: 0.01 Hz ~ 1050 Hz BT4560-60: 0.01 Hz ~ 10.00 kHz	

专用扫描仪 选件



- ■多路切换设备的设计考虑到了阻抗测量的精度和稳定性
- ■11 ms即可切换通道

SW1001基本性能

■是缩短检测时间和建立可靠检测系统的理想选择

插槽数量	3↑
通道	最多18通道(4端子对测量)
	'
SW1002基本性能	
插槽数量	12个
通道	最多72通道(4端子对测量)

测量安装

灵活支持各种EIS测量场景

为了创造一个可以立即开始评估和分析的环境,不仅提供测量硬件和软件,还提供适合各种电池形状的固定治具*。
*有关固定治具的更多信息,请另外咨询。

单通道



BT4560-60单独使用的示例(1通道)


多通道



BT4560-60 + SW1001的使用示例(6通道)

高精度和高稳定的测量性能 适用于电动汽车和储能系统的大容量电池

分辨率为0.1 μΩ的阻抗测量



BT4560系列可以精确测量内部阻抗低于1 mΩ的大容量电池。可提供具备再现性的数据,提高分析和评估的可靠性。


高精度DC电压测量

精度: ±0.0035%rdg. ±5dgt.

能以 190 μV的精度测量4 V的Li-ion电芯

精度可与6位半高精度电压表媲美。1台仪器可同时测量电池电压 和阻抗。


4端子对测量,提高高频测量的稳定性



如果受感应磁场影响会产生 测量误差

受感应磁场影响的4端子测量

- 1 由测量电流产生的磁通量
- 2 由涡流产生的磁通量
- 3 外部过来的磁通量



BT4560

4端子"对"测量抑制感应磁场

通过施加与测量电流方向相反的电流,抑制产生的磁通量,可以减小感应磁场的影响。

4端子对测量是一种使用回线抵消测量电流产生的磁通量的测量方法。由于它不受周围金属产生的涡流影响,能实现稳定的测量,因此可以大大减少测量过程中布线移动时测量值的波动。与一般的4端子测量相比,这种方法在高频率(约 200 Hz 及以上)下尤其有效。

4端子对测试探头

根据电池形状可选择两种类型

夹型探头L2002

用于测量层压型的电池



针型探头L2003

用于测量各种类型的电池,可集成到产线上



7 2 2 2

考虑自动化设备集成 的客户

根据工作环境的不同,作为选件的测量探头最长可延长至4米。如果您有任何关于系统结构的问题,例如如何自制探头和布线,HIOKI日置可以提供快速有效的解决方案。

用干研发的便利数据采集软件



PC应用软件

轻松获取EIS测量数据



使用标配的PC应用软 件可轻松获取EIS测量 数据。该软件还支持定 期间隔测量,可用于评 估温度变化与内部阻抗 之间的相关性。

可测量多个电池



该软件可控制专用扫描仪SW1001和SW1002,对多个电池进行EIS测 量。可进行多达72个通道的EIS测量和奈奎斯特图的实时显示,以及以 单一测量频率记录测量结果。




款简易的网页版分析工具——【Circuit Fitting】 https://www.circuitfitting.cn/multiplot






这是一款免费的网页版软件,可进行等效电路分析,并创建奈奎斯特图(科尔-科尔图)的二维和三维比较图。

自动显示等效电路分析结果。




使用既定模型分析电池的阻抗。只需下载文 件,分析结果即可自动显示。

绘制伯德图



可同时绘制奈奎斯特图与伯德图。通过伯德图 可以把握相位特性。

通过三维图形解析特性



时间和日期用作创建奈奎斯特图和伯德图的第

可以将"时间"和"日期"作为第三轴创建奈 奎斯特图和伯德图。任意旋转3D图表,可进 行检查并导出图像。



与第三方软件合作


数据传输至等效电路分析软件ZView®



使用BT4560的标配应用软件获取的数据可导入第三方等效电路分析 软件 ZView®*进行详细分析。

*ZView®是Scribner Associates Inc.的商标。

LabVIEW驱动器 for BT4560



我司提供用于构建评估系统(包括恒温箱和充放电测试仪)的LabVIEW 驱动器。附带应用软件示例,提供重叠图形和简单的等效回路分析


质量管理和在线检测

适应大容量电池的特性,可进行低频阻抗测试。



低频阻抗测试的目的和优点

- ■在零交叉点*1进行电芯筛选
- ■为老化诊断积累数据
- ■电芯、电池模组故障原因的分析
- ■提高检查的再现性(低频测量可减轻涡流的影响)
- *1: 奈奎斯特图,频率点位于X=0 Ω 。对于大容量电池,有向低于 $1\,\mathrm{kHz}$ 的低频转移的趋势。



使用扫描仪的自动检查系统配置示例

可建立高效测量多个电池的自动检查系统。多路扫描主机SW1001/SW1002与其6通道扫描模块SW9002可自由搭配,根据检测系统的需求扩展通道。



扫描测量时间(参考值)

通道数	测量频率	测量速度	总时间(所有通道)	条件
6	1 kHz	FAST	0.75 s 约123 ms/ch	
6	1 kHz	MEDIUM	0.95 s 约158 ms/ch	SW1001+SW9002
6	100 Hz	FAST	0.84 s 约140 ms/ch	RX测量功能
6	100 Hz	MEDIUM	1.25 s 约208 ms/ch	采样延迟: Oms(wave)
6	1 Hz	FAST	7.50 s 约1250 ms/ch	LAN通讯
6	1 Hz	MEDIUM	13.54 s 约2257 ms/ch	

各种功能与接口

兼容自动化检测系统的功能

提供LAN、RS-232C和USB作为通讯接口,具有自动检测所需的各种判断和数据输出功能。

接触检查功能

通过监视测量前后探头的接触电阻,来预防在被测物未与探头测量电极接触状态下进行测量。



NPN/PNP切换开关

EXT.I/O的输入输出回路可切换对应电流漏型输出(NPN)或电流源型输出(PNP)。




比较器功能

- 阻抗和电压同时判定
- 综合比较结果输出
- ·通过2音色蜂鸣音进行判定确认

面板保存・读取功能

主机最多可保存126组测量条件,通过 EXT.I/O调用进行测量。







BT4560-50, BT4560-60产品规格

精度参数-

阻抗测量精度(α为下表所述)

■量程: 3 mΩ(0.01 Hz~100 Hz)、10 mΩ、100 mΩ

R精度= \pm (0.004 | R | + 0.0017 | X |) [m Ω] $\pm \alpha$

X精度= \pm (0.004 | X | + 0.0017 | R |) [mΩ] \pm α (R、X的单位为[mΩ]、α为下表所述)

Z精度= $\pm 0.4\%$ rdg. $\pm \alpha(|\sin\theta| + |\cos\theta|)$ θ精度= $\pm 0.1^{\circ}\pm57.3\frac{\circ}{2}(|\sin\theta| + |\cos\theta|)$

■ 量程: 3 mΩ(110 Hz~1050 Hz)

R精度= \pm (0.004 | R | + 0.0052 | X |) [mΩ] \pm α X精度= \pm (0.004 | X | + 0.0052 | R |) [mΩ] \pm α

(R、X的单位为[mΩ]、α为下表所述)


Z精度= $\pm 0.4\%$ rdg. $\pm \alpha(|\sin\theta| + |\cos\theta|)$ θ精度= $\pm 0.3^{\circ}\pm 57.3^{\frac{\alpha}{2}}(|\sin\theta| + |\cos\theta|)$

	采样速度	3 mΩ量程	10 mΩ量程	100 mΩ量程
	FAST	25 dgt.	60 dgt.	60 dgt.
α	MED	15 dgt.	30 dgt.	30 dgt.
	SLOW	8 dgt.	15 dgt.	15 dgt.
温度系数		R: ±R精度×0.1/°C, X: ±X精度×0.1/°C	, Z: ±Z精度×0.1/°C, θ: ±θ精度×0.1,	/°C(适用于0°C~18°C、28°C~40°C)

% 在 1.06 kHz \sim 10 kHz 的情况下,3 mΩ 量程和 10 mΩ 量程下不满 1 mΩ,100 mΩ 量程下不满 10 mΩ 不在精度保证范围内。详情请参阅使用说明书。


精度图

量程: 3 mΩ(0.01 Hz 100 Hz)、10 mΩ、100 mΩ



去除 α 的阻抗精度(0.004|R|+0.0017|X|, 0.004|X|+0.0017|R|)

量程: 3 mΩ(110 Hz ~ 1050 Hz)



去除α的阻抗精度(0.004|R|+0.0052|X|, 0.004|X|+0.0052|R|)

电压测量精度(执行自校准时)

V	显示范围	−5.10000 V~5.10000 V	
V	分辨率	10 μV	
电压精度	FAST/MED/SLOW	±0.0035% rdg. ±5 dgt.	
温度系数		±0.0005% rdg. ±1 dgt. / °C(适用于0 °C~18 °C, 28 °C~40 °C)	

■温度测量精度(BT4560系列+温度传感器Z2005)

精度	±0.5°C(测量温度: 10.0°C~40.0°C) ±1.0°C(测量温度: −10.0°C~9.9°C, 40.1°C~60.0°C)
温度系数	温度系数: ±0.01 ℃ / ℃ (仪器温度: 适用于0 ℃~18 ℃, 28 ℃~40 ℃)

基本参数(精度保证时间: 1年)

	测量项目	阻抗,电压,温度
	阻抗测量	
	测量参数	R电阻、X感抗、Z阻抗、θ相位角
	测量频率	0.01 Hz~1050 Hz (BT4560-50), 0.01 Hz~10.00 kHz (BT4560-60)
	频率设置 分辨率	0.01 Hz ~0.99 Hz 0.01 Hz 步进 1.0 Hz ~9.9 Hz 0.1 Hz 步进 10 Hz ~99 Hz 1 Hz 步进 100 Hz ~1050 Hz 10 Hz 步进 (BT4560-60) 100 Hz ~10.00 kHz 10 Hz 步进 (BT4560-60)
测量量程 3.0000 mΩ, 10.0000 mΩ, 100.		$3.0000 \text{m}\Omega$, $10.0000 \text{m}\Omega$, $100.000 \text{m}\Omega$
	可输入电压	最大5 V

测量电流/直流负载(直流负载:测量阻抗时施加在测量对象上的偏移电流)

	3 mΩ量程	10 mΩ量程	100 mΩ量程
测量电流	1.5 A rms ±10%	500 mA rms ±10%	50 mArms ±10%
直流负载电流	1 mA以下	0.35 mA以下	0.035 mA以下

测量波数

	FAST	MED	SLOW	備考
0.01 Hz ∼ 66 Hz	1波	2 波	8 波	BT4560-50,
67 Hz ∼ 250 Hz	2 波	8 波	32 波	BT4560-60 通用
260 Hz ∼ 1050 Hz	8 波	32 波	128 波	仅限 BT4560-50
260 Hz \sim 1.00 kHz	8 波	32 波	128 波	
$1.01\mathrm{kHz}$ \sim $2.00\mathrm{kHz}$	128 波	128 波	128 波	
2.01 kHz ∼ 4.00 kHz	256 波	256 波	256 波	仅限 BT4560-60
4.01 kHz ∼ 8.00 kHz	512 波	512 波	512 波	
$8.01~\mathrm{kHz} \sim 10.00~\mathrm{kHz}$	1024 波	1024 波	1024 波	

电压测量

测量量程	5.00000 V(单量程)
分辨率	10 μV
测量时间	FAST: 0.1 s, MED: 0.4 s, SLOW: 1.0 s 执行自校准时加算0.21s

温度测量

显示范围	-10.0°C~60.0°C
分辨率	0.1°C
测量时间	2.3 s
测量功能	$(R,X,V,T)/(Z,\theta,V,T)/(R,X,T)/(Z,\theta,T)/(V,T)$
功能	比较器,自校准,采样延迟,平均值,电压限制,测量阻抗时电位梯度补偿,施加交流时防止充放电,按键锁定,系统测试,面板保存·读取(最大126组)
测量异常检测	接触检查,测量电流异常,被测物的电压漂移,过电压输入,电压限制
接口	LAN(TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX) RS-232C(传送速度: 9,600bps/19,200bps/38,400bps) USB(虚拟COM口)
EXT.I/O	TRIG, LOAD, Hi, IN, Lo 等 (可切换NPN/PNP)
使用温湿度范围	0 °C~40 °C,80% rh 以下(无结露)
保存温湿度范围	-10 °C~50 °C, 80% rh 以下(无结露)
使用场所	室内使用,污染度2,高度到2,000 m
电源	额定电源电压: AC 100 V∼240 V 额定电源频率: 50 Hz/60 Hz
额定功率	80 VA
绝缘耐压	AC1.62 kV, 1 min, 偏置电流10 mA ([所有电源端口]-[保护接地]之间)
适用标准	安全性: EN61010 EMC EN61326 Class A
体积及重量	约330W × 80H × 293D mm(不含突起部分) 约3.8 kg
附件	电源线 $ imes 1$,使用说明书 $ imes 1$,调零板 $ imes 1$,USB连接线 $(A-B \overline{ u}) imes 1$

目 扫描模块机架SW1001, SW1002

插槽数	3个(SW1001) 12个(SW1002)
BT4560对应模块	多路扫描模块SW9002 (4端子对构造的仪器,2线式)
最大输入电压	DC 60 V, AC 30 V rms, 42.4 V peak
通讯接口	LAN, USB, RS-232C (用于主机) RS-232C (用于指令转换功能)
EXT. I/O	SCAN输入, SCAN_RESET输入, CLOSE输出 (用于扫描控制)

多路扫描模块SW9002

接线方式	4端子对(6线式)或2线式		
通道数	6通道(4端子对,2线式)		
接点方式	电枢式继电器		
通道切换时间	11 ms(不包含测量时间)		
最大允许电压	DC 60 V, AC 30 V rms, 42.4 V peak		
最大允许电流	SOURCE: HIGH - LOW 之间 DC 2 A,AC 2 A rms SENCE: HIGH - LOW 之间 DC 1 A,AC 1 A rms		
使用连接器	D-sub37针连接器		

SW9002与测试仪的组合测量精度影响量*1

BT4560-50,BT4560-60(用L2004连接)						
量程		影响量				
		频率范围 0.1 Hz~100 Hz	频率范围 110 Hz~1050 Hz	频率范围 1060 Hz~10.00 kHz	条件・备注	
$3 \mathrm{m}\Omega$ $-$	R	±0.05% f.s.	±0.1% f.s.	(主机的测量精度) ×1	1060 Hz~10.00 kHz: 适用于 BT4560-60	
	Χ	±0.1% f.s.	±1.0% f.s.			
10 m O —	R	±0.015% f.s.	±0.03% f.s.			
	Χ	±0.03% f.s.	±0.3% f.s.			
100 _	R	±0.01% f.s.	±0.01% f.s.			
	Х	±0.015% f.s.	±0.03% f.s.			
大全量程 生5 μV (在使用环境温度稳定后接点闭合后 1 分钟以内)						

^{*1:}实施调零前的影响量。









SW1001

SW1002

SW9002

连接线L2004 BNC, 0.91 m

产品



产品名称: 电池阻抗测试仪

订购型号 BT4560-50 BT4560-60

不附带测量探头。 请根据测量用途购买选件探头。

选件

探头・传感器



夹型探头 L2002 线长15m



针型探头 L2003

线长15m



用于更换针型探头L2003 的前端(1根)



温度传感器 Z2005

线长1m



4端子探头 L2000

适用于夹在螺丝端子上,线长为1 m、与 BT4560连接时不可使用3 mΩ量程、未指定组 合精度



LAN电缆 9642 直连型,5m, 附带交叉型转换器



RS-232C电缆 9637 9pin-9pin 交叉型、1.8m长

日置(上海)测量技术有限公司

日置(上海)测量仪器有限公司

上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室 邮编:200001 电话:021-63910090

客户服务

维修服务中心 电话:400-920-6010 E-mail: weixiu@hioki.com.cn

现地研发中心

欢迎拨打全国咨询热线: 400-920-6010 或发送邮件至:

日置(上海)科技发展有限公司 上海市沪闵路1441号 华谊万创新所9号楼204室 邮编: 201109

苏州联络事务所

苏州市虎丘区金山东路79号13幢 苏州龙湖中心1901室 邮编:215011

南京联络事务所 南京市江宁区江南路9号 招商高铁网谷A座3层313室 邮编: 210012

北京分公司

北京市朝阳区东三环北路5号 北京发展大厦11层1118室 邮编:100004

沈阳联络事务所 沈阳市沈河区青年大街167号 北方国际传媒中心903室 邮编:110000

济南联络事务所

が開味知事カバ 済南市历下区工业南路68号 华润置地广场一区6号楼1902室 邮编:250000

成都分公司

info@hioki.com.cn

成都市锦江区琉璃路8号 华润广场B座1607室 邮编:610021

西安联络事务所

西安市雁塔区锦业路与 丈八二路交汇处 绿地中心A座22层2208A室 邮编:710065

深圳分公司

邮编:510620

深圳市福田区深南中路3031号 汉国城市商业中心3202室 邮编:518000

广州市天河区体育西路103号

维多利广场A塔3206室

经销商: