

Hach TX1315 便携式微生物总量分析仪



应用范围

- 自来水/管网水
- 食品饮料
- 工业过程水
- 石油回注水
- 微生物污染应急

针对食品饮料行业的原位清洗工艺，自来水、管网水、工业过程水和石油回注水等的微生物污染，以及微生物污染应急处理等目的而设计了便携式微生物总量分析仪。哈希新一代便携式微生物总量分析仪 Hach TX1315 通过检测ATP（三磷酸腺苷）对样品中包含的所有微生物进行定量测量。您将在短短几分钟就可以获得水体中或物体表面的微生物浓度的关键数据，带来微生物检测革命性的突破技术。快速拥有微生物信息可让您尽早采取行动，从而在与微生物的斗争中节省时间和金钱。

快速精准

短短几分钟就能得到测量结果，同时分析结果以浓度单位ng/mL呈现；

稳定可靠

去除死亡细胞对ATP测定的影响，同时新一代的ATP技术能够消除杀菌剂、盐、金属离子和有机物对ATP检测的干扰，大大提高ATP测定的准确性。

便携灵活

整体套装结构紧凑，现场应急包将仪器、试管架都保持在对应的位置，并在运输和现场使用期间保护。现场无需任何记录，结果自动存储。方便实验室和现场及应急检测。

使用简单易操作

测试程序简单直接，非常容易使用，无需特别培训。数据可以通过仪器界面生成，并通过USB传输到PC端，帮助您管理和呈现数据的即时价值。并减少操作错误。

技术指标

测量模式：	ATP快速检测
检测器：	光电倍增管（PMT）
操作环境：	存储温度 -10~50℃
工作温度：	+5~45℃
相对湿度：	30-95%（25℃）
数据存储：	1000个
通讯：	USB接口
相对发光强度(RLU)：	0至10,000,000 RLU
线性范围(ATP)：	4×10^{-12} to 1×10^{-6} M ATP
电池：	2600 mAh锂离子电池，可进行1000次以上测量
连续工作时间：	8个小时以上
尺寸：	77×125×88 mm（照度计模块） 130×70×26mm（通讯模块）
重量：	460 g（照度计模块） 152 g（通讯模块）
认证：	CE认证



Be Right™

订购信息

TX1315微生物活性分析仪套装包含主机、使用手册、野外便携箱、固定体积的微量移液器和试管架。有关事宜请联系哈希公司或哈希分销商。

主机套装	
HC-EQP-PBM-PAC	TX1315生物毒性分析仪套装，包含照度计，通讯模块，野外便携箱，微量移液器（100 µL、300 µL和1000 µL）和试管架（请额外订购试管）
配件	
PMT	照度计
EQP-PBM-TF	通讯模块
HC-EQP-CASE-PBM	野外便携箱
EQP-SP100	移液器，100 µL
EQP-SP300	移液器，300 µL
EQP-SP1000	移液器，1000 µL
EQP-T4	试管架
LMK-5C	照度计维护包
ATP测试套件	
QGA-100C	第二代ATP测试套装，通用，100次
QGOM-100C	第二代ATP测试套装，有机混合物，100次

服务选项

哈希公司提供现场/维修中心两种场景的不同类型的服务产品，包括：包含维修备件/工时费的卓越服务、保养和校准、延保服务等，为仪器的良好运行保驾护航。

货号	描述
SPFTX1315EX	TX1315微生物活性分析仪 延保服务方案，第X年仪器(Service E)
SPBTX1315A	TX1315 微生物活性分析仪 维修中心-卓越服务方案(Service A)
SPBTX1315C	TX1315 微生物活性分析仪 维修中心-维护服务，单次(Service C)



关注哈希官微
“码”上有礼！



扫码登录
哈希官方商城



哈希水质分析仪器（上海）有限公司

中文网址：www.hach.com.cn

哈希咨询专线：4008209091

北京

北京建国门外大街22号赛特大厦23层2301室

重庆

重庆市渝中区华盛路10号重庆阳光金融中心办公楼
32层1#、2# 01单元

武汉

武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室

天津

天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107

上海

上海市长宁区福泉北路518号1座2楼

西安

西安市南二环西段64号凯德新城写字楼24层

济南

济南市历下区茂陵山路2号普利商务中心1507-1508室

深圳

深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦B座311

广州

广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室

南京

南京市汉中路120号青华大厦A2806室



Be Right™