CMCKUHNKE



AGS-2300 系列 - 卷封静音切割锯

饮料罐用卷封切割锯

饮料罐二重卷封切割锯采用全封闭式形式切割,安全,降低噪音,采用双保险控制,保护操作人员!

是有史以来最好的手动饮料罐卷封锯!

AGS-2300 - 饮料罐卷封切割锯经过精心设计,可安全、精确、高效地切割饮料罐的二重卷封,为您提供清晰的图像,以实现高度可靠的卷封检查。

这款饮料罐卷封切割锯采用坚固的设计,几乎无需维护,即可为您提供多年无故障性能。



AGS-2300 采用两片平行的锯片,其中一片处于管子的直径线上,以确保坡面尽量平整,不变形或不改变身/盖钩的长度。切割成一个精确的径向无失真,毛刺的槽,用于二重卷封的投影成像和测量。

AGS-2300 切割锯适用于 200-307 全型号的饮料罐,换型件拆装非常方便。AGS-2300 的锯片防护罩拆装方便,带安全开关,取下后,切割锯无法启动。保证更换锯片过程中的安全性。切割锯的放罐口装有金属感应器,只有罐子放到位后,切割锯才能启动,以确保手的安全。

设备优势

- 安全 简单且符合人体工程学的设计使双手远离刀片
- 安静 全封闭装置可降低噪音水平, 使其保持在 85dB 以下
- 节省时间 易于接近的刀片隔间可快速更换和维护刀片
- 高品质-将罐子固定到位,即可确保高品质切割

技术参数

| 罐端尺寸范围 | 200-209 |
|--------------|----------------------|
| 所需电力 | 120/240VAC 50-60Hz |
| 重量 | 16.0 kg |
| 锯片规格 | 80 x 22 x 0.5mm, HSS |
| 转速 | 3000 rpm |
| 尺寸 | 400 x 400 x 250mm |
| 装箱 重量 | 68 kg (150 lbs) |
| 测量单位 | mm, in |
| 输出 | USB 2.0 |
| 语言 | 英语 |
| 所需连接 | USB |

Industrial Physics 工业物理

电话: 400 821 0694

邮箱: info.china@industrialphysics.com

网址: www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com



