



UT-6408G


8口全千兆非网管型以太网交换机

说明书

一、概述


UT-6408G是8口全千兆非网管型以太网交换机，提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

二、面板描述



- 1、电源指示灯
- 2、网络口
- 3、网络口指示灯

外观尺寸（单位：mm）



三、主要特性

标准

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3x

接口

以太网接口：8个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T

LED指示灯：电源指示灯，FAIL电源故障灯，RJ-45指示灯

告警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

电源需求

输入电压：12/24/48VDC (10.8 to 52.8VDC)，冗余双电源输入

功耗：250mA@24Vmax

接口端子：1个可插拔的6针接线端子

过载保护：提供

反接保护：提供

交换性能

转发速率：1488095pps

传输模式：存储转发

MAC地址空间：4K

缓存空间：1.5Mb

背板带宽：18G

最大帧长：9720B

机械特性

外壳：IP40防护等级

安装方式：导轨式安装\墙式安装

工作环境:

工作温度：-40℃ ~ 85℃

储存温度：-40℃ ~ 85℃

相对湿度：0 ~ 95% (无凝露)

行业标准:

EMI: FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A

EMS:

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)


IEC 60068-2-32(Freefall)

IEC 60068-2-6(Vibration)

四、接口定义

4.1 10/100/1000Base-T以太网接口

该交换机提供10/100/1000Base-T端口均支持线缆的MDI/MDI-X自识别功能。在使用中，可由交换机以太网口经网线(直连或交叉)与其他以太网终端设备连接。请使用超五类屏蔽双绞线。以太网口引脚定义参见下图。




RJ45端口支持自动MDI/MDI-X操作，可以使用直通线连接PC或服务器，连接其它交换机或集线器。在直通线(MDI)中，管脚1、2、3、4、5、6、7、8对应连接；对于交换机或集线器的MDI-X端口，采用的是交叉线：1→3、2→6、3→1、6→2、4→7、5→8、7→4、8→5。10/100Base-T (X) 引脚定义如下表所示：

引脚号	MDI信号	MDI-X信号
1	TX+	RX+
2	TX-	RX-
3	RX+	TX+
6	RX-	TX-
4、5、7、8	-	-

1000Base-T引脚定义如下表所示：

引脚号	MDI信号	MDI-X信号
1	BI_DA+/TX+	BI_DB+/RX+
2	BI_DA-/TX-	BI_DB-/RX-
3	BI_DB+/RX+	BI_DA+/TX+
4	BI_DC+/-	BI_DD+/-
5	BI_DC-/-	BI_DD-/-
6	BI_DB-/RX-	BI_DA-/TX-
7	BI_DD+/-	BI_DC+/-
8	BI_DD-/-	BI_DC-/-



备注：“TX±”为发送数据±，“RX±”为接收数据±，“-”为未用。

五、LED指示灯

指示灯	状态	含义
P1~P2	绿灯常亮	电源供电正常
	绿灯闪烁	电源故障或不供电
RJ45 指示灯	RJ45绿灯Speed常亮	以1000M的速率通信
	RJ45绿灯Speed常灭	以10/100M的速率通信或连接故障
	RJ45黄灯Act/Link常亮	链路连接正常
	RJ45黄灯Act/Link闪烁	10/100/1000M链路通信正常
	RJ45黄灯Act/Link灭	链路没有连接或连接故障
FAIL	红灯亮	有告警信号输出
	红灯灭	无告警信号输出

六、安装指导

6.1 安装注意事项

为避免使用不当造成设备损坏及对人身伤害，请遵从以下的注意事项：


-
- A diagram showing a rectangular panel with four screws (two on the left, two on the right) being attached to a vertical post. The panel is tilted slightly to the right. A hook is visible on the left side of the panel, and a small circle is shown on the post where the panel is being attached.

用导轨式安装将产品安装在导轨上，有如下步骤：

第二步：从中央向两侧按顺序将导轨的定位螺丝稍微旋紧，使轨道与垂直安装面稍微贴合；

将接地线固定到交换机上面接地螺丝上，并保证良好的接地系统可靠连接。

将电源线插入6芯接线端子的规定位置，把接线端子插入标准电源输入接口（第一路电源为V1+、V1-输入，第二路电源为V2+、V2-输入），支持V+、V-供电电压范围12/24/48VDC (10.8 to 52.8VDC)。



继电器告警端子为6芯接线端子中间两位，其提供电源故障报警输出，当二路电源正常连接时，L₁L₂表现为“断路”；当二路电源中的一路出现故障时，L₁L₂表现为“短路”。

名称	数量（单位）
交换机	1PCS
说明书	1PCS
保修卡	1PCS
产品合格证	1PCS
固定片	2PCS
螺丝	6PCS